



Bitte beachten Sie diese Schritte:

1.
Lassen Sie beide Schlüssel passend zu Ihrem aktuellen Zündschlüssel schneiden
2.
Stecken Sie einen der Schlüssel in die Zündung und drehen Sie ihn in die Position AN (**Motor nicht Starten**), nur für eine Sekunde dann wieder ausschalten.
3.
Wiederholen Sie Schritt 2 mit dem 2. Schlüssel
4.
Wiederholen Sie nun Schritt 2 mit Ihrem Originalschlüssel

Wichtig

Diese 4 Schritte müssen innerhalb von 10 Sekunden ausgeführt werden. Die Sicherheitsleuchte blinkt, um zu bestätigen, dass der Originalschlüssel für das Ersatz-PCM / ECM programmiert wurde.