

## Поширені несправності джерел живлення та способи їх усунення

Визначення проблеми	Ймовірні причини	Можливі рішення
Комп'ютер не вмикається.	Комп'ютер не під'єднаний до розетки змінного струму.	Під'єднайте комп'ютер до робочої розетки змінного струму.
Комп'ютер не вмикається.	Розетка змінного струму несправна.	Під'єднайте комп'ютер до робочої розетки змінного струму.
Комп'ютер не вмикається.	Несправний шнур живлення.	Використовуйте робочий шнур живлення.
Комп'ютер не вмикається.	Вимикач живлення не ввімкнений.	Увімкніть вимикач живлення.
Комп'ютер не вмикається.	Вимикач живлення встановлений на неправильну напругу.	Встановіть перемикач живлення на вірне налаштування напруги.
Комп'ютер не вмикається.	Кнопка живлення неправильно підключена до роз'єму передньої панелі.	Правильно зорієнтуйте кнопку живлення на роз'ємі передньої панелі корпусу та під'єднайте її знову.
Комп'ютер не вмикається.	Вийшло з ладу джерело живлення.	Встановіть робочий блок живлення.
Комп'ютер перезавантажується, несподівано вимикається; або є дим або запах тліючої електроніки.	Блок живлення починає виходити з ладу.	Змінити блок живлення.