

Поширені несправності пристроїв зберігання даних та способи їх усунення

Визначення проблеми	Ймовірні причини	Можливі рішення
Комп'ютер не розпізнає пристрій зберігання.	Кабель живлення не закріплений.	Закріпіть кабель живлення.
Комп'ютер не розпізнає пристрій зберігання.	Кабель передавання даних не закріплений.	Закріпіть кабель передавання даних.
Комп'ютер не розпізнає пристрій зберігання.	Перемички встановлені неправильно.	Знову встановіть перемички.
Комп'ютер не розпізнає пристрій зберігання.	Помилка пристрою зберігання.	Замініть накопичувач.
Комп'ютер не розпізнає пристрій зберігання.	Налаштування пристрою зберігання даних в BIOS невірне.	Скиньте налаштування пристрою зберігання в BIOS.
Комп'ютер не розпізнає оптичний диск.	Диск вставлений не тією стороною.	Вставте диск правильно.
Комп'ютер не розпізнає оптичний диск.	В накопичувач вставлено більше одного диска.	Переконайтесь, що в накопичувач вставлений лише один диск.
Комп'ютер не розпізнає оптичний диск.	Диск пошкоджений.	Замініть диск.
Комп'ютер не розпізнає оптичний диск.	Диск має неправильний формат.	Використовуйте правильний тип диска.
Комп'ютер не розпізнає оптичний диск.	Оптичний привод несправний.	Замініть оптичний привод.
Комп'ютер не видає оптичний диск.	Оптичний привод заблокований.	Вставте шпильку в маленький отвір поруч із кнопкою викиду на диску, щоб відкрити привод.
Комп'ютер не видає оптичний диск.	Оптичний привод заблокований програмним забезпеченням.	Перезавантажте комп'ютер.
Комп'ютер не видає оптичний диск.	Оптичний привод несправний.	Замініть оптичний привод.
Комп'ютер не розпізнає знімний зовнішній накопичувач.	Знімний зовнішній кабель приводу не встановлений належним чином.	Вийміть і ще раз вставте кабель приводу.
Комп'ютер не розпізнає знімний зовнішній накопичувач.	Зовнішні порти вимкнені в налаштуваннях BIOS.	Увімкніть порти в налаштуваннях BIOS.
Комп'ютер не розпізнає знімний зовнішній накопичувач.	Знімний зовнішній привод несправний.	Замініть знімний зовнішній привод.

Поширені несправності пристроїв зберігання даних та способи їх усунення

Визначення проблеми	Ймовірні причини	Можливі рішення
Зчитувач носія не може прочитати карту пам'яті, яка працює належним чином.	Зчитувач носія не підтримує тип карт пам'яті.	Використовуйте інший тип карт пам'яті.
Зчитувач носія не може прочитати карту пам'яті, яка працює належним чином.	Зчитувач носія підключений не правильно.	Переконайтесь, що зчитувач носія правильно підключений до комп'ютера.
Зчитувач носія не може прочитати карту пам'яті, яка працює належним чином.	Зчитувач носія налаштований не належним чином у налаштуваннях BIOS.	Налаштуйте зчитувач носія правильно у налаштуваннях BIOS.
Зчитувач носія не може прочитати карту пам'яті, яка працює належним чином.	Зчитувач носія несправний.	Встановіть відомий справний зчитувач носія.
Отримання та збереження даних із USB флеш-накопичувача відбувається повільно.	Системна плата не підтримує USB 3.0 або 3.1.	Замініть системну плату на системну плату з підтримкою USB 3.0 або додайте розширення USB 3.0.
Отримання та збереження даних із USB флеш-накопичувача відбувається повільно.	У налаштуваннях BIOS порт встановлений на повну швидкість.	Встановіть швидкість порту в налаштуваннях BIOS на високу швидкість.