

Arduino制御を使用する際の カメラ制御BOX設定について

カメラ制御BOXの設定

設定はカメラ制御BOXのモニターで行う

1. “調整画面に切り替え” をクリック
2. “フロー編集” をクリック

- 遅延時間 **0mS**

3. 画面左枠の“6.ウェイト”をクリックして、“**0mS**”にする。

- PE検知信号ON時間 **20mS~50mS**

3. 左枠の“9.ウェイト”をクリックして、“**20~50mS**”にする。
4. 左枠の“13.ウェイト”をクリックして、“**20~50mS**”にする。

3. 各種設定画面一覧
この画面から以下の調整画面に行くことができる。

