

3 WAY滑り台 BTM 取扱説明書

ご注意：

- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- 使用する時は必ず注意事項を守ってご使用ください。
- 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。

1



①滑り台の上部を水平に置きます。

2



②片側のパネルを組立ます。

3



③前のカエルハンドルを組立ます。

4



④サドルを組立ます。

5



⑤滑り台の下部を組立ます。

6



⑥向こう側のパネルを組立ます。

3 Ways

1



①木馬乗り物

2



②滑り台

3



③バスケットゴール

- 保護者の方へ必ずお読みになり本書を保管してください。
(思わぬ事故につながりますので下記を必ずお守りください。)

⚠ ご注意

- 安全のため、破損、変形がある場合は、使用しないでください。
- お子様の1人遊びは危険です。必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組立は大人の方が行い、お子様が部品を触らないようにご注意ください。また、遊ぶ前には必ず点検を行って下さい。
- お子様が遊ぶ際には必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本品は2歳～7歳のお子様を対象に設計しています。また、重量制限は40KGまでです。
- 周りに危険のないことを確かめてから使用してください。
- 本品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段、縁側、ベランダなど、転倒の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 脚立、踏み台など、使用目的以外で使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- 危険ですので、高いところから本品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重を掛けたり、揺らしたりしないでください。
- 危険ですので、二人以上乗らないでください。

⚠️ ご注意

- 危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。
- 首下げカバンやネックレスなど、引っ掛かりの原因となるものを身に着けて遊ぶことは絶対にしないでください。
- 各部分の取付部の隙間や可動部に指や髪の毛や衣類などを挟まれないように注意してください。
- ステップ、手すり、接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、接続部分などには無理な力を加えないでください。
- 高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。
- 本体の下に物を置かないでください。
- 遊ぶ時には本体などが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。

お手入れの仕方

- タオルなどに水を含ませ絞った後優しく拭いてください。

✔️ 保証書

本保証書に記載の内容に従い、お買い上げの滑り台を保証いたします。
※品質向上などの為、一部仕様変更する場合がありますのでご了承ください。

保証の範囲と内容

- 製品保証はお届け日から1年です。保証期間内において、取扱説明書に従った正常な使用により万一故障等が発生した場合は、無償で修理いたしますので当社カスタマーサービスへご連絡ください。
- 配送状態などでの不具合等が発生する場合がございます。
- 初期不良の可能性もございますので、商品到着後は外箱及び梱包材は保管して下さい。
- 梱包材がない場合は返品等受けられない場合がございます。

保証適用外事項

- 以下の項目またはこれに準ずる理由により生じた事故等については本保証は適用されません。
 - a. 取扱説明書以外の誤操作、取扱上の不注意。
 - b. 天災、火災、地震等による故障。
 - c. 砂、泥、水かぶり等が原因で発生した故障。
 - d. お買い上げ後の転居等による輸送、移動、落下等。
 - e. 保管上の不備。
 - f. 当社指定のサービスマン以外が行った修理・改造による故障。
 - g. 本製品本来の使用目的以外の使用。
 - h. 注意を怠った結果に起きたもの。
 - i. 本保証書の添付がない場合。
 - j. 本製品によって床面の擦り傷や汚れなどは保証適用外となります。