

Принтер этикеток P0

Портативный термопринтер

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием принтера.

Шаги для работы с принтером

- 1 Убедитесь, что Bluetooth подключён, а лента для печати загружена правильно.
- 2 На главной странице приложения нажмите [New Label] (Новая этикетка), затем [Scan Label] (Сканировать этикетку), чтобы отсканировать QR-код на ленте или упаковке для получения шаблона. Или нажмите [Blank Label] (Пустая этикетка), чтобы вручную ввести правильный размер этикетки, соответствующий вашей ленте.
- 3 На странице редактирования нажмите [Text] (Текст), чтобы добавить текстовое поле для ввода содержимого. Также можно вставлять другие значки функций для добавления разных элементов на этикетку.
- 4 После редактирования этикетки нажмите [Print] (Печать) в верхнем правом углу, чтобы войти на страницу предварительного просмотра печати, установить количество копий и выбрать уровень темноты печати перед началом печати.

Важно:

- Принтер этикеток P0 использует технологию термопечати. В настоящее время термопечать поддерживает только печать в чёрно-белом режиме.
- При печати на прозрачных лентах измените параметр [Paper Type] (Тип бумаги) на [Transparent] (Прозрачная) в настройках предварительного просмотра перед печатью.

Письмо нашим клиентам

Уважаемые клиенты,

Благодарим вас за выбор продукции DETONGER. Как наш клиент, вы, возможно, захотите узнать следующую информацию, чтобы больше познакомиться с нашим брендом и продукцией.

DETONGER предлагает высококачественные продукты, исключительный сервис и комплексные решения.

Пожалуйста, обращайтесь к нам с любыми вопросами или предложениями. Мы ценим мнение наших пользователей и прислушиваемся к нему! Благодарим за ваше время. С наилучшими пожеланиями, DETONGER.

1 Приложение бесплатно

Наше приложение бесплатно для загрузки и использования. Все функции НЕ ТРЕБУЮТ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ / ПОКУПКИ VIP / ЛЮБЫХ ДРУГИХ ПЛАТНЫХ ДОСТУПОВ.

2 Загрузка приложения

Найдите и скачайте приложение WePrint в Google Play или App Store. Или отсканируйте QR-код на задней панели принтера или на упаковке.

Инструкция по безопасности

- 1 Пожалуйста, проверьте, чтобы отсек для бумаги в принтере был чистым и не содержал посторонних предметов, иначе может повредиться печатающая головка. Регулярно очищайте отсек для бумаги и печатающую головку с помощью специального очистителя или спирта.
- 2 Немедленно выключайте питание, если произошла неисправность.
- 3 Не разбирайте принтер самостоятельно, так как внутри находятся сложные схемы и устройства.
- 4 Заряжайте устройство в прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Не подвергайте принтер и адаптер питания воздействию высоких температур, высокой влажности и не погружайте в воду. В противном случае может произойти короткое замыкание, вызывающее нагрев батареи, дым, деформацию, повреждение или даже взрыв. Отключайте питание, если адаптер питания касается воды или другой жидкости. Немедленно отключите зарядное устройство, если принтер или зарядное устройство издают запах гари или дым, и будьте осторожны, чтобы не обжечься.
- 5 Не скимайте, не трясите, не разбирайте и не модифицируйте принтер и адаптер питания. Строго запрещено использовать адаптер питания, если кабель питания повреждён, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или повреждению принтера.
- 6 При отключении адаптера питания придерживайте его за корпус, иначе он может быть поврежден.

3 Подключение по Bluetooth

Ваш телефон может потребовать включить доступ к геолокации для более быстрого поиска устройства и стабильного соединения. Обычно у пользователей Bluetooth геолокация уже включена, и делать это повторно не требуется.

4 Регистрация не требуется

Вы можете использовать большинство функций без регистрации. Для синхронизации шаблонов этикеток между устройствами рекомендуется зарегистрировать облачный аккаунт.

Процедура очистки

- 1 Выключите принтер этикеток.
- 2 Откройте крышку и найдите печатающую головку.
- 3 Очистите печатающую головку от пыли и остатков с помощью ватного тампона, смоченного и отжатого со спиртом.swab.
- 4 Подождите несколько минут, чтобы спирт испарился, прежде чем закрывать крышку.

Послепродажное обслуживание

- 1 Покупатели могут воспользоваться бесплатным возвратом и обменом товара в течение 30 дней с момента получения продукта.
- 2 При онлайн-заказах, пожалуйста, свяжитесь с продавцом через платформу, на которой вы совершали покупку, чтобы получить качественное послепродажное обслуживание.
- 3 Возврат и обмен не предоставляются в следующих случаях:
 - Повреждения, вызванные несчастным случаем, неправильным использованием, злоупотреблением или использованием не оригинальных расходных материалов.
 - Разборка, ремонт или модификация принтера без разрешения.
 - Проблемы с печатью, вызванные поцарапанной печатающей головкой. Несовпадение данных о покупке с серийным номером устройства в гарантийной базе. Повреждение устройства по вине пользователя или вследствие непреодолимой силы.

Основные параметры

Модель:	P0
Метод печати:	Термопечать
Габариты:	81 x 81 x 30 мм
Вес:	140 г.
Ширина печати:	12 мм
Ширина ленты:	Макс. 15 мм
Подключение:	Bluetooth 4.0
Ёмкость аккумулятора:	1800 mAh, 3.7 V
Разрешение:	203 DPI
Скорость печати:	20 мм/с – 40 мм/с
Тип печати:	Монохромная
Время работы:	Непрерывная работа 4–5 часов
Тип зарядки:	Type-C SV

Часто задаваемые вопросы

Q: Предоставляется ли одна лента для печати бесплатно? Какого она типа?
A: Да. Принтер этикеток DETONGER P0 продаётся с бесплатной лентой для печати белого цвета размером 12×40 мм, 180 наклеек, загруженной внутри устройства.

Q: Я подключил принтер этикеток к ноутбуку для зарядки, почему устройство автоматически выключается после отключения?
A: Напряжение на USB-порте ноутбука недостаточно и нестабильно для обеспечения зарядки. Пожалуйста, используйте стандартный адаптер питания для зарядки устройства.

Q: Почему принтер работает, но печатает пустые этикетки?

A: Возможно, лента вставлена неправильно. Пожалуйста, переверните ленту и попробуйте снова, убедитесь, что сторона для печати обращена к печатающей головке при установке.

Q: Нужно ли регистрировать аккаунт для использования принтера этикеток?

A: Вы можете использовать его без регистрации.

Если вы хотите использовать свои шаблоны на другом устройстве, вы можете зарегистрировать аккаунт, синхронизировать сохранённые шаблоны и использовать их на другом устройстве.

Q: Почему Bluetooth неожиданно отключается?

A: Принтер автоматически выключается, если не используется более 15 минут. Пожалуйста, перезапустите его и подключите Bluetooth снова. Если Bluetooth на телефоне даёт сбой, перезагрузите телефон и включите Bluetooth снова.

Схема конструкции принтера этикеток



Руководство по быстрому запуску

О новом устройстве

Принтеры этикеток обычно имеют заряженную батарею для первоначального включения. Если устройство не включается после покупки, зарядите его в течение 20 минут, а затем попробуйте снова.

Загрузка ленты

- 1 Нажмите кнопку крышки, чтобы открыть её, достаньте ленту и снимите защитную плёнку.
- 2 Установите ленту в устройство, убедившись, что сторона для печати (Print Side) направлена вверх, и оставьте 2,5–5 мм ленты снаружи..
- 3 Закройте крышку, убедившись, что часть первой этикетки остаётся видимой.



Соответствующие заявления

Заявление FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC.

- Эксплуатация устройства возможна при соблюдении двух условий:
- (1) Это устройство не должно создавать вредных помех, и
 - (2) Это устройство должно принимать любые поступающие помехи, включая такие, которые могут вызвать нежелательную работу устройства.

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Примечание:

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых установках. Это оборудование создает, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызывать вредные помехи радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи в радиоприёме или приёме телевизионных сигналов, что может быть определено путём выключения и включения устройства, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи.

Внимание:

- Если лента установлена в неправильном направлении, принтер может непрерывно выдавать пустые этикетки.
- Если при закрытии крышки часть первой этикетки не видна, это может вызвать проблемы с подачей, например, отсутствие реакции при печати или отсутствие подачи бумаги.

Загрузка приложения

- 1 Найдите и скачайте приложение WePrint в Google Play или App Store. Или отсканируйте QR-код на задней части принтера или на упаковке.
- 2 Приложение совместимо с устройствами на Android и iOS.

Подключение по Bluetooth

- 1 Убедитесь, что принтер и Bluetooth на телефоне включены перед подключением.
- 2 При первом запуске приложения оно автоматически выполнит поиск ближайших устройств. Выберите модель вашего устройства и нажмите кнопку [Connect] (Подключить).

Для устранения помех выполните одно или несколько из следующих действий:

- Переориентируйте или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником.
- Подключите оборудование к розетке, которая подключена к другой цепи, отличной от цепи приёмника.
- Проконсультируйтесь с продавцом или опытным радиотехником/телемастером для получения помощи.

Это оборудование соответствует ограничениям по воздействию радиации FCC для неконтролируемой среды. Оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться с минимальным расстоянием 20 см между радиатором и вашим телом.

Иллюстрации продуктов, аксессуаров, интерфейсов ПО и т. д. в данном руководстве являются условными и приведены только для справки. В связи с обновлениями версий продуктов могут быть небольшие отличия между реальным продуктом и изображениями, поэтому, пожалуйста, ориентируйтесь на фактический продукт.