

# Rockchip RK356X Linux SDK 发布说明

---

文档标识: RK-FB-YF-392

发布版本: V1.0.0

日期: 2021-04-10

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

## 免责声明

本文档按“现状”提供, 瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

## 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有© 2021 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: [www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: [fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)

## 前言

## 概述

文档主要介绍 Rockchip RK3566/RK3568 Linux SDK发布说明，旨在帮助工程师更快上手RK3566/RK3568 Linux SDK开发及相关调试方法。

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

## 各芯片系统支持状态

芯片名称	Buildroot	Debian	Yocto
RK3566	Y	Y	Y
RK3568	Y	Y	Y

## 修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2020-12-11	V0.0.1	Caesar Wang	初始版本。
2021-01-18	V0.1.0	Caesar Wang	更新BETA版本。
2021-04-10	V1.0.0	Caesar Wang	正式发布版本。

# 目录

## Rockchip RK356X Linux SDK 发布说明

1. 概述
2. 主要支持功能
3. SDK 获取说明
  - 3.1 RK356X Linux 通用软件包获取方法
    - 3.1.1 通过代码服务器下载
    - 3.1.2 通过本地压缩包解压获取
4. 软件开发指南
  - 4.1 NPU 开发工具
  - 4.2 软件更新记录
5. 硬件开发指南
6. SDK 工程目录介绍
7. SDK 编译说明
  - 7.1 SDK 依赖包安装
  - 7.2 SDK 板级配置
  - 7.3 查看编译命令
  - 7.4 自动编译
  - 7.5 各模块编译及打包
    - 7.5.1 U-Boot 编译
    - 7.5.2 Kernel 编译
    - 7.5.3 Recovery 编译
    - 7.5.4 Buildroot 编译
    - 7.5.5 Buildroot 的交叉编译
      - 7.5.5.1 Buildroot 中模块编译
    - 7.5.6 Debian 编译
    - 7.5.7 Yocto 编译
    - 7.5.8 固件的打包
8. 刷机说明
  - 8.1 Windows 刷机说明
  - 8.2 Linux 刷机说明
  - 8.3 系统分区说明
9. RK356X SDK 固件
10. SSH 公钥操作说明
  - 10.1 多台机器使用相同 SSH 公钥
  - 10.2 一台机器切换不同 SSH 公钥
  - 10.3 密钥权限管理
  - 10.4 参考文档

# 1. 概述

本 SDK 支持三个系统分别基于 Buildroot 2018.02-rc3, Yocto 3.2 和 Debian 10 上开发, 内核基于 Kernel 4.19, 引导基于 U-boot v2017.09, 适用于 RK3566/RK3568 EVB 开发板及基于此开发板进行二次开发的所有 Linux 产品。

本 SDK 支持 VPU 硬解码、GPU 3D、Wayland/X11 显示、NPU、QT 等功能。具体功能调试和接口说明, 请阅读工程目录 docs/ 下文档。

# 2. 主要支持功能

功能	模块名
数据通信	Wi-Fi、以太网卡、USB、SD 卡、SATA、PCI-e 接口
应用程序	多媒体播放、设置、浏览器、文件管理

# 3. SDK 获取说明

SDK 通过瑞芯微代码服务器对外发布获取。其编译开发环境, 参考第 7 节 [SDK编译说明](#)。

## 3.1 RK356X Linux 通用软件包获取方法

### 3.1.1 通过代码服务器下载

获取 RK356X Linux 软件包, 需要有一个帐户访问 Rockchip 提供的源代码仓库。客户向瑞芯微技术窗口申请 SDK, 同步提供 SSH公钥进行服务器认证授权, 获得授权后即可同步代码。关于瑞芯微代码服务器 SSH公钥授权, 请参考第 10 节 [SSH 公钥操作说明](#)。

RK356X\_Linux\_SDK 下载命令如下:

```
repo init --repo-url ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo -u \
ssh://git@www.rockchip.com.cn/linux/rockchip/platform/manifests -b rk356x -m \
rk356x_linux_release.xml
```

repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本, 主要是用来下载、管理项目的软件仓库, 其下载地址如下:

```
git clone ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo
```

### 3.1.2 通过本地压缩包解压获取

为方便客户快速获取 SDK 源码，瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包，开发者可以通过这种方式，获得 SDK 代码的初始压缩包，该压缩包解压得到的源码，进行同步后与通过 repo 下载的源码是一致的。

以 RK356X\_LINUX\_SDK\_V1.0.0\_20210410.tgz 为例，拷贝到该初始化包后，通过如下命令可检出源码：

```
mkdir rk356x
tar xvf RK356X_LINUX_SDK_V1.0.0_20210410.tgz -C rk356x
cd rk356x
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync -c --no-tags
```

后续开发者可根据 FAE 窗口定期发布的更新说明，通过 `.repo/repo/repo sync -c --no-tags` 命令同步更新。

## 4. 软件开发指南

### 4.1 NPU 开发工具

本 SDK NPU 开发工具如下：

#### **RKNN-TOOLKIT2 :**

开发工具在 `external/rknn-toolkit2` 目录下，主要用来实现模型转换，模型推理，模型性能评估功能等，具体使用说明请参考当前 `doc/` 的目录文档：

```
├─ RKNNToolKit2_OP_Support-v0.7.0.md
├─ Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit2_CN_v0.7.0.pdf
├─ Rockchip_Quick_Start_RKNN_Toolkit2_EN_v0.7.0.pdf
├─ Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit2_CN_v0.7.0.pdf
├─ Rockchip_User_Guide_RKNN_Toolkit2_EN_v0.7.0.pdf
├─ changelog-v0.7.0.txt
└─ requirements-v0.7.0.txt
```

#### **RKNN-DRIVER:**

RKNN DRIVER 开发内容在工程目录 `external/rknpu/rknnrt/lib/linux-aarch64/driver/` 下。

#### **RKNN API:**

RKNN API 的开发使用在工程目录 `external/rknpu2` 下，用于推理 RKNN-Toolkit2 生成的 rknn 模型。

具体使用说明请参考当前 `doc/` 的目录文档：

```
├─ Rockchip_RK356X_User_Guide_RKNN_API_V0.7_CN.pdf
└─ Rockchip_RK356X_User_Guide_RKNN_API_V0.7_EN.pdf
```

## 4.2 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ ls -l -h rk356x_linux_release.xml
```

软件发布版本升级更新内容通过工程文本可以查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ cat RK356X_Linux_SDK_Note.md
```

或者参考工程目录：

```
<SDK>/docs/RK356X/RK356X_Linux_SDK_Note.md
```

## 5. 硬件开发指南

---

硬件相关开发可以参考用户使用指南，在工程目录：

RK3566 EVB 硬件开发指南：

```
<SDK>/docs/RK356X/Rockchip_RK3566_EVB_User_Guide_V1.0_CN.pdf
```

RK3568 EVB硬件开发指南：

```
<SDK>/docs/RK356X/Rockchip_RK3568_EVB_User_Guide_V1.0_CN.pdf
```

RK3568 NVR硬件开发指南：

```
<SDK>/docs/RK356X/Rockchip_RK3568_NVR_User_Guide_V1.0_CN.pdf
```

## 6. SDK 工程目录介绍

---

SDK目录包含有 buildroot、debian、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程，提交需要在各自的目录下进行。

- app: 存放上层应用 APP，主要是 qcamera/qfm/qplayer/qsetting 等一些应用程序。
- buildroot: 基于 Buildroot（2018.02-rc3）开发的根文件系统。
- debian: 基于 Debian 10 开发的根文件系统。
- device/rockchip: 存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE: 存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external: 存放第三方相关仓库，包括音频、视频、网络、recovery 等。
- kernel: 存放 Kernel 4.19 开发的代码。
- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。

- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。
- u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。
- yocto: 存放基于 Yocto 3.2 开发的根文件系统。

## 7. SDK 编译说明

### 7.1 SDK 依赖包安装

本 SDK 开发环境是在 Ubuntu 系统上开发测试。我们推荐使用 Ubuntu 18.04 的系统进行编译。其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外，还有其他软硬件方面的要求。

硬件要求：64 位系统，硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建，将需要更大的硬盘空间。

软件要求：Ubuntu 18.04 系统：

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下：

```
sudo apt-get install repo git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool \
expect g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib g++-multilib
unzip \
device-tree-compiler python-pip ncurses-dev pyelftools \
```

建议使用 Ubuntu18.04 系统或更高版本开发，若编译遇到报错，可以视报错信息，安装对应的软件包。

### 7.2 SDK 板级配置

进入工程/device/rockchip/rk356x 目录：

板级配置	说明
BoardConfig-rk3566-evb2-lp4x-v10.mk	适用于 RK3566 EVB 搭配 LPDDR4 开发板
BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10-spi-nor-64M.mk	适用于 RK3568 EVB 搭配 DDR4/SPI NOR 开发板
BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10.mk	适用于 RK3568 EVB 搭配 DDR4 开发板
BoardConfig-rk3568-nvr-spi-nand.mk	适用于 RK3568 NVR 搭配 SPI NAND 开发板
BoardConfig-rk3568-nvr.mk	适用于 RK3568 NVR 开发板
BoardConfig.mk	默认配置

方法1

`./build.sh` 后面加上板级配置文件，例如：

选择RK3566 EVB 搭配 LPDDR4 开发板的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3566-evb2-lp4x-v10.mk
```

选择**RK3568 EVB 搭配 DDR4/SPI NOR** 开发板的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10-spi-nor-64M.mk
```

选择**RK3568 EVB 搭配 DDR4** 开发板的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10.mk
```

选择**RK3568 NVR 搭配SPI NAND** 开发板的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-nvr-spi-nand.mk
```

选择**RK3568 NVR** 开发板的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk356x/BoardConfig-rk3568-nvr.mk
```

## 方法2

```
rk356x$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig-rk3566-evb2-lp4x-v10.mk
2. BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10-spi-nor-64M.mk
3. BoardConfig-rk3568-evb1-ddr4-v10.mk
4. BoardConfig-rk3568-nvr-spi-nand.mk
5. BoardConfig-rk3568-nvr.mk
6. BoardConfig.mk
Which would you like? [0]:
```

## 7.3 查看编译命令

在根目录执行命令：./build.sh -h|help

```
rk356x$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk    -switch to specified board config
lunch              -list current SDK boards and switch to specified board config
uboot              -build uboot
spl                -build spl
loader             -build loader
kernel             -build kernel
modules            -build kernel modules
toolchain          -build toolchain
rootfs             -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot          -build buildroot rootfs
ramboot            -build ramboot image
multi-npu_boot     -build boot image for multi-npu board
```



```

yocto          -build yocto rootfs
debian         -build debian10 buster/x11 rootfs
pcba           -build pcba
recovery       -build recovery
all            -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
cleanall       -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware       -pack all the image we need to boot up system
updateimg      -pack update image
otapackage     -pack ab update otapackage image
save           -save images, patches, commands used to debug
allsave        -build all & firmware & updateimg & save
check          -check the environment of building

```

Default option is 'allsave'.

查看部分模块详细编译命令，例如：./build.sh -h kernel

```

rk356x$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 rockchip_linux_defconfig rockchip_linux_bifrost.config
make ARCH=arm64 rk3568-evb1-ddr4-v10-linux.img -j12

```

## 7.4 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译：

```

./build.sh all # 只编译模块代码（u-Boot, kernel, Rootfs, Recovery）
               # 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh     # 在./build.sh all基础上
               # 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
               # 2. update.img打包
               # 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
               # 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
               # 注：./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样

```

默认是 Buildroot，可以通过设置环境变量 RK\_ROOTFS\_SYSTEM 指定 rootfs。RK\_ROOTFS\_SYSTEM 目前可设定三个类型：buildroot、debian、yocto。

如需要 debain 可以通过以下命令进行生成：

```

$export RK_ROOTFS_SYSTEM=debian
$./build.sh

```

## 7.5 各模块编译及打包

### 7.5.1 U-Boot编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

### 7.5.2 Kernel编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

### 7.5.3 Recovery编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注：Recovery是非必需的功能，有些板级配置不会设置

### 7.5.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包：

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip\_芯片命名/images下生成 rootfs.ext4。

### 7.5.5 Buildroot 的交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用，需对交叉编译环境进行配置。比如RK3568,其交叉编译工具位于 buildroot/output/rockchip\_rk3368/host/usr 目录下，需要将工具的bin/目录和 aarch64-buildroot-linux-gnu/bin/目录设为环境变量，在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本（只对当前控制台有效）：

```
source envsetup.sh
```

输入命令查看：

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3568/host/usr/bin
./aarch64-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息：

```
gcc version 9.3.0 (Buildroot 2018.02-rc3-02723-gd3fbc6ae13)
```

### 7.5.5.1 Buildroot 中模块编译

比如 qplayer 模块，常用相关编译命令如下：

- 编译 qplayer

```
SDK$make qplayer
```

- 重编 qplayer

```
SDK$make qplayer-rebuild
```

- 删除 qplayer

```
SDK$make qplayer-dirclean
或者
SDK$rm -rf /buildroot/output/rockchip_rk3568/build/qplayer-1.0
```

## 7.5.6 Debian 编译

```
./build.sh debian
```

或进入 debian/ 目录：

```
cd debian/
```

后续的编译和 Debian 固件生成请参考当前目录 readme.md。

### (1) Building base Debian system

```
sudo apt-get install binfmt-support qemu-user-static live-build
sudo dpkg -i ubuntu-build-service/packages/*
sudo apt-get install -f
```

编译 64 位的 Debian:

```
RELEASE=buster TARGET=desktop ARCH=arm64 ./mk-base-debian.sh
```

编译完成会在 debian/ 目录下生成：linaro-buster-alip-xxxxx-1.tar.gz（xxxxx 表示生成时间戳）。

FAQ:

- 上述编译如果遇到如下问题情况:

```
noexec or nodev issue /usr/share/debootstrap/functions: line 1450:
..../rootfs/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/chroot/test-dev-null:
Permission denied E: Cannot install into target '/rootfs/ubuntu-build-
service/buster-desktop-arm64/chroot' mounted with noexec or nodev
```

解决方法:

```
mount -o remount,exec,dev xxx (xxx 是工程目录), 然后重新编译
```

另外如果还有遇到其他编译异常, 先排除使用的编译系统是 ext2/ext4 的系统类型。

- 由于编译 Base Debian 需要访问国外网站, 而国内网络访问国外网站时, 经常出现下载失败的情况:

Debian 使用 live build, 镜像源改为国内可以这样配置:

```
+++ b/ubuntu-build-service/buster-desktop-arm64/configure
@@ -11,6 +11,11 @@ set -e
 echo "I: create configuration"
 export LB_BOOTSTRAP_INCLUDE="apt-transport-https gnupg"
 lb config \
+ --mirror-bootstrap "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-chroot-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security" \
+ --mirror-binary "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian" \
+ --mirror-binary-security "https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/debian-security"
--apt-indices false \
--apt-recommends false \
--apt-secure false \
```

如果其他网络原因不能下载包, 有预编生成的包分享在[百度云网盘](#), 放在当前目录直接执行下一步操作。

## (2) Building rk-debian rootfs

编译 64位的 Debian:

```
VERSION=debug ARCH=arm64 ./mk-rootfs-buster.sh
```

## (3) Creating the ext4 image(linaro-rootfs.img)

```
./mk-image.sh
```

此时会生成 linaro-rootfs.img。

## 7.5.7 Yocto 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包:

RK3566/RK3568 EVB 开发板:

```
./build.sh yocto
```

编译后在 yocto 目录 build/lastest 下生成 rootfs.img。

#### FAQ:

上面编译如果遇到如下问题情况:

```
Please use a locale setting which supports UTF-8 (such as LANG=en_US.UTF-8).
Python can't change the filesystem locale after loading so we need a UTF-8
when Python starts or things won't work.
```

解决方法:

```
locale-gen en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8 LANGUAGE=en_US.en LC_ALL=en_US.UTF-8
```

或者参考 [setup-locale-python3](#) 编译后生成的 image 在 yocto/build/lastest/rootfs.img，默认用户名登录是 root。

Yocto 更多信息请参考 [Rockchip Wiki](#)。

## 7.5.8 固件的打包

上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后，进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下:

固件生成:

```
./mkfirmware.sh
```

## 8. 刷机说明


RK3566 EVB2 接口分布图如下:



RK3568 EVB1 开发板接口分布图如下:



RK3568 NVR 开发板接口分布图如下：






## 8.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.79 或以上), 工具位于工程根目录:

```
tools/
└─ windows/RKDevTool
```

如下图, 编译生成相应的固件后, 设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式, 连接好 USB 下载线后, 按住按键“MASKROM”不放并按下复位键“RST”后松手, 就能进入 MASKROM 模式, 加载编译生成固件的相应路径后, 点击“执行”进行烧写, 也可以按 “recovery” 按键不放并按下复位键 “RST” 后松手进入 loader 模式进行烧写, 下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注: 烧写前, 需安装最新 USB 驱动, 驱动详见:

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.0.zip
```

## 8.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux\_Upgrade\_Tool 工具版本需要 V1.57 或以上), 请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下, 升级命令如下:

```

sudo ./upgrade_tool ul rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd

```

或升级打包后的完整固件：

```

sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img

```

或在根目录，机器在 MASKROM 状态运行如下升级：

```

./rkflash.sh

```

## 8.3 系统分区说明

默认分区说明（下面是 RK3568 EVB 分区参考）

Number	Start (sector)	End (sector)	Size	Name
1	16384	24575	4096K	uboot
2	24576	32767	4096K	misc
3	32768	98303	32M	boot
4	98304	163839	32M	recovery
5	163840	229375	32M	bakcup
6	229376	12812287	6144M	rootfs
7	12812288	13074431	128M	oem
8	13074432	61071326	22.8G	userdata

- uboot 分区：供 uboot 编译出来的 uboot.img。
- misc 分区：供 misc.img，给 recovery 使用。
- boot 分区：供 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区：供 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区：预留，暂时没有用，后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- rootfs 分区：供 buildroot、debian 或 yocto 编出来的 rootfs.img。
- oem 分区：给厂家使用，存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- userdata 分区：供 APP 临时生成文件或给最终用户使用，挂载在 /userdata 目录下。

## 9. RK356X SDK 固件



- 百度云网盘

[Buildroot](#)

[Debian rootfs](#)

[Yocto rootfs](#)

- 微软 OneDriver

[Buildroot](#)

[Debian rootfs](#)

[Yocto rootfs](#)

## 10. SSH 公钥操作说明

请根据《Rockchip\_User\_Guide\_SDK\_Application\_And\_Synchronization\_CN》文档说明操作，生成 SSH 公钥，发邮件至[fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)，申请开通 SDK 代码。  
该文档会在申请开通权限流程中，释放给客户使用。

### 10.1 多台机器使用相同 SSH 公钥

在不同机器使用，可以将你的 SSH 私钥文件 id\_rsa 拷贝到要使用的机器的“~/.ssh/id\_rsa”即可。

在使用错误的私钥会出现如下提示，请注意替换成正确的私钥

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password: █
```

添加正确的私钥后，就可以使用 git 克隆代码，如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

```
Agent admitted failure to sign using the key
```


在 console 输入如下命令即可解决。

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

## 10.2 一台机器切换不同 SSH 公钥

可以参考 `ssh_config` 文档配置 SSH。


```
~$ man ssh_config
```



通过如下命令，配置当前用户的 SSH 配置。

```
~$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config
~$ vi ~/.ssh/config
```

如图，将 SSH 使用另一个目录的文件“`~/.ssh1/id_rsa`”作为认证私钥。通过这种方法，可以切换不同的密钥。



## 10.3 密钥权限管理

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息，如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。

请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

## 10.4 参考文档

更多详细说明，可参考文

档/docs/Others/Rockchip\_User\_Guide\_SDK\_Application\_And\_Synchronization\_CN.pdf。