

behringer

CMD MM-1 MIDI CONTROLLER

CC001

OUT 1

CC002

OUT 2

E0

LEFT

CC003

BROWSE

F0

RIGHT

CC004

CUE VOL

CC005

CUE MIX

Speed 1

CC006

CC007

CC008

Speed 2

CC009

CC080

CC081

Lowpass 1

CC010

CC011

CC012

Lowpass 2

CC013

Mids 1

CC014

CC015

CC016

Mids 2

CC017

Bass 1

CC018

CC019

CC020

Bass 2

CC021

F#0

Play 1

Pause 1

Stop 1

Rewind1

Forward1

Play 2

Pause 2

Stop 2

Rewind2

Forward2

G0

G#0

B0

C1

D#1

E1

G1

G#1

C3

C#3

D3

D#3

Volume 1

CC048

CC049

CC050

CC051

Volume 2

CC064