

APP使用方法

1. 安装
 - 根据用户手机版本，安装../apk目录下的4.0.apk或者6.0.apk
2. 启动APP
 - 点击图标，启动APP。
 - 显示"欢迎界面"并持续2.5s。
3. 登录/注册
 - "欢迎界面"结束后，切换到"登录界面"（默认）。
 - "登录界面"下方会提示：
 - "手机已经连接网络".用户可以正常使用。
 - “手机未连接网络，请设置”。请按提示进行设置，否则APP无法正常工作。
4. 登录界面
 - 输入用户名、密码可进行登录。测试用户名：1、测试密码：1。登录成功与否均有提示。
5. 注册界面
 - 直接注册即可。注意用户名、密码不能为空，否则无法注册。注册成功与否均有提示。
6. 控制界面
 - 可以对小车进行前、后、左、右、调整摄像头视角、开启关闭视频的控制。
 - APP会显示实时网速，当网速小于120kb/s时提示网速较慢。
 - 当四个方向的任何一个测距信息小于40时，数字变红，代表即将发生碰撞。
7. 退出
 - 用户按下**系统返回键**后，如果单击确定，则APP自动退出。
8. 多用户控制
 - 多个用户无法同时在线，只有当前一个用户退出之后，下一个用户才能够登录。

Server使用方法

1. 未安装Server
 - 请安装../server目录下的setup.exe。
2. 已安装Server
 - 请直接打开即可。

DataBase使用方法

1. 登录名：sa 密码：123qwE
2. 数据库：PiRobot 表：UserInfo

部署IIS流媒体服务器

1. 图片存放路径C:\inetpub\wwwroot\image

使用远程连接

- windows+r打开运行，输入mstsc打开远程控制对话框。
- 点击选项
- 计算机：59.110.142.250；用户名：administrator；密码：123321hiTech；点击链接
- 是
- Alt+Fn+End(Break)用于远程桌面的最大化与缩小。
- 两个用户无法同时使用远程桌面。

使用VS

开始程序

- 点击工具栏上面的绿色按钮进行开始。

关闭程序

- 直接强行关掉
- 单击工具栏上的红色方块
- 输入q