



Cabeamento

CLI

RC2

startup-config

Imagem do S.O.

running-config

NVRAM

flash

RAM

Versão simplificada do S.O.

MEMÓRIAS

ROM

Verificação inicial de hardware

Modo 'Usuário' R>

enable

Modo 'Privilegiado' R#

show

flash

ip route

interfaces

running-config

copy running-config tftp

IP do servidor tftp

copy running-config startup-config

configure terminal

interface Fa ?/0

Modo de 'interface' R(config-if)#

ip address ip mask  
no shutdown

Modo 'configuração global' R(config)#

router rip

Modo 'RIP' R(config-router)#

network ip

version 2

line console 0

line vty 0 15

Modo 'linha de acesso' R(config-line)#

password \*\*\*

login

enable secret \*\*\*\*

service password-encryption

hostname name

ip route ip mask interface metric