

# VARREDEIRA MECÂNICA

Verificar se a pressão é a recomendada pelo fabricante e anotar na ficha de manutenção; Buzina: verificar se está funcionando, acionando-a e na ficha de manutenção.

Operador Cuidados: Não verifique vazamentos no circuito hidráulico com as mãos, a alta pressão pode provocar grave lesão. Nunca tente fazer as regulagens ou serviços de manutenção com o equipamento em movimento. Ter cuidado especial ao circular em declives. Perigo de capotar. Impedir que produtos químicos, entre em contato com a pele ou com as roupas. Mantenha os lugares de acesso e de trabalho limpos e livres de óleo, graxa, etc. Perigo de acidente. Não transite em rodovias ou estradas pavimentadas. Nas curvas fechadas evite que as rodas do trator toquem o cabeçalho.

Operador Cuidados Não transporte pessoas se não houver banco adicional para este fim. Tenha precaução quando circular debaixo de cabos elétricos de alta tensão. Durante o trabalho utilize sempre calçados de segurança. Utilize sempre as travas para efetuar o transporte dos equipamentos. Durante o trabalho ou transporte é permitido somente a permanência do Operador no trator.

Operador Cuidados Não permita que crianças brinquem próximo ou sobre o transbordo, estando o mesmo em operação, transporte ou armazenado. Faça a demarcação de locais perigosos ou de obstáculos. Utilize velocidade adequada com as condições do terreno ou dos caminhos a percorrer. Utilize equipamentos de proteção individual. Utilize roupas e calçados adequados. Evite roupas largas ou presas ao corpo, que podem se enroscar nas partes móveis. Nunca opere sem os dispositivos de proteção do equipamento. Tenha cuidado ao efetuar o engate na barra de tração.

Operador Cuidados Verifique com atenção a largura de transporte em locais estreitos. Toda vez que desengatar o equipamento, na área ou galpão, faça-o em local plano e firme. Certifique-se que o mesmo esteja devidamente apoiado. O transporte por longa distância deve ser feito sobre caminhão, carreta, etc. Seguindo estas instruções de segurança: Use rampas adequadas para carregar ou descarregar o equipamento. Não efetue carregamento em barrancos, pois pode ocorrer acidente grave. Em caso de levantamento com guincho utilize os pontos adequados para

içamento. Utilize o macaco do equipamento para apoiá-lo corretamente. Calce adequadamente as rodas do equipamento.

**Operador Cuidados** Utilize amarras (cabos, correntes, cordas, etc...), em quantidade suficiente para imobilizar o equipamento durante o transporte. Verifique as condições da carga após os primeiros 8 a 10 quilômetros de viagem, depois, a cada 80 a 100 quilômetros verifique se as amarras não estão afrouxando. Verifique a carga com mais frequência em estradas esburacadas. Esteja sempre atento. Tenha cuidado com a altura de transporte, especialmente sob rede elétrica, viadutos, etc... Verifique sempre a legislação vigente sobre os limites de altura e largura da carga. Se necessário utilize bandeiras, luzes e refletores para alertar outros motoristas.

**Operador Cuidados** Reaperte porcas e parafusos após o primeiro dia de serviço, bem como verifique as condições dos pinos e contrapinos. Depois reaperte a cada 24 horas de serviço. Observe com atenção os intervalos de lubrificação. (Veja instruções de lubrificação; A calibragem correta dos pneus é importante, devendo manter a mesma pressão; Faça as operações sempre de maneira controlada e cuidadosa. Alivie a pressão antes de soltar os engates rápidos e ao fazer qualquer verificação nos cilindros hidráulicos.

**Operador Cuidados** Escolha uma marcha que permita o trator manter certa reserva de potência, garantindo-se contra esforços imprevistos. A velocidade é relativa à marcha do trator e somente poderá ser determinada pelas condições locais. Adotamos uma velocidade máxima de 16 km/h, a qual não é aconselhável ultrapassar evitando possíveis danos ao equipamento. Mantenha a barra de tração do trator fixa. Ao desengatar o transbordo do trator verifique se está bem calçado. Verifique também se não há objetos estranhos no interior do reservatório, tais como: saco, lona, pau, pedra, chave, etc... Evite deixar o sistema hidráulico funcionando quando não estiver em Funcionamento;

**Operador Cuidados** Escolha uma marcha que permita o trator manter certa reserva de potência, garantindo-se contra esforços imprevistos. A velocidade é relativa a marcha do trator e somente poderá ser determinada pelas condições locais. Adotamos uma velocidade máxima de 16 km/h, a qual não é aconselhável ultrapassar evitando possíveis danos ao equipamento. Mantenha a barra de tração do trator fixa. Ao desengatar

o transbordo do trator verifique se está bem calçado. Verifique também se não há objetos estranhos no interior do reservatório, tais como: saco, lona, pau, pedra, chave, etc... Evite deixar o sistema hidráulico funcionando quando não estiver em Funcionamento.