

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®デバイスとワイヤレス接続できる技術です。

memo

- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- ◎ 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Bluetooth®機能をオンにする

本製品でBluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth®機能をオンに設定します。

- ・他のBluetooth®機器からの接続を受けるには、本製品をあらかじめ他の機器から検出可能に設定しておく必要があります。

1 ホーム画面で[設定]→[Bluetooth]

Bluetooth®設定画面が表示されます。

2 「Bluetooth」の「」をタップして「」にする

Bluetooth®機能がオンになり、他のBluetooth®機器から検出可能になります。

memo

- ◎ Bluetooth®機能のオン/オフ設定は、電源を切っても変更されません。
 - ◎ Bluetooth®機能は本製品の電源を切った状態では利用できません。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
 - ◎ Bluetooth®機能をオンにすると、電池の消耗が早くなります。使用しない場合は電池の消耗を抑えるためにBluetooth®機能をオフにしてください。
- また、航空機内や病院などでご利用になる場合は各社/各施設の指示に従ってください。

Bluetooth®機器を登録する

本製品と他のBluetooth®機器を接続するには、あらかじめペア設定(登録)を行います。

機器によって、ペア設定のみ行う場合と、続けて接続まで行う場合があります。

1 ホーム画面で[設定]→[Bluetooth]


Bluetooth®設定画面が表示され、「利用可能なデバイス」欄に検出されたBluetooth®デバイス名が表示されます。

2 ペア設定を行うBluetooth®デバイス名を選択

3 画面の指示に従って操作

パスキー入力画面が表示されたときは、本製品とBluetooth®機器で同じパスキー(4～16桁の半角英数字)を入力します。

memo

- ◎ Bluetooth®機器との接続中には、他のBluetooth®機器を登録できない場合があります。
- ◎ ペア設定を行うデバイス側で、Bluetooth®機能が有効になっていることとBluetooth®検出機能がオンになっていることを確認してください。
- ◎ 接続するBluetooth®デバイス名が表示されていないときは、「」をタップして機器を再検索してください。

■ パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、本製品およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。本製品では、4～16桁の半角英数字を入力できます。

memo

- ◎ パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 接続する機器によっては、毎回パスキーの入力が必要な場合があります。

■ 他のBluetooth®機器から検出可能にする

1 ホーム画面で[設定]→[Bluetooth]

Bluetooth®設定画面が表示されます。

2 「Bluetooth」の「」をタップして「」にする

他のBluetooth®機器から検出可能になります。

■ 他のBluetooth®機器からペア設定要求を受けた場合

ペア設定を要求された場合は、必要に応じて「ペア設定」をタップまたはパスキーを入力し、Bluetooth®機器を認証します。

■ Bluetooth®機能の接続を解除する

1 Bluetooth®設定画面で接続を解除するBluetooth®デバイス名の「」→[ペアを解除]

■ Bluetooth®でデータを送受信する

あらかじめ、Bluetooth®機能をオンにして、相手のBluetooth®機器とペア設定を行ってください。

■ Bluetooth®でデータを送信する

連絡先、写真、動画、音楽などのファイルを、他のBluetooth®機器に送信できます。

- ・送信は各アプリの共有メニューなどから「Bluetooth」を選択して行ってください。

■ Bluetooth®でデータを受信する

1 他のBluetooth®デバイスからデータを送信

2 画面上のポップアップ通知で[承諾]

ポップアップ通知が表示されない場合は、画面左側を下にスライドして、通知パネルの着信ファイルの通知から操作できます。

無線LAN(Wi-Fi®)機能

無線LAN(Wi-Fi®)機能を利用する



家庭内で構築した無線LAN(Wi-Fi®)環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、インターネットサービスに接続できます。



- ◎ ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線と無線LAN親機(Wi-Fi®ネットワーク)をご用意ください。
- ◎ 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のWi-Fi®ネットワーク状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。
- ◎ 無線LAN(Wi-Fi®)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

無線LAN(Wi-Fi®)機能をオンにする


Wi-Fi®機能を使用するには、Wi-Fi®機能をオンにしてから利用可能なWi-Fi®ネットワークを検索して接続します。

- 1 ホーム画面で[設定]→[Wi-Fi]**
Wi-Fi®設定画面が表示されます。
- 2 「Wi-Fi」の「」をタップして「」にする**
Wi-Fi®機能がオンになります。




- ◎ Wi-Fi®機能がオンのときでもモバイルデータ通信を利用できます。ただしWi-Fi®ネットワーク接続中は、Wi-Fi®機能が優先されます。
- ◎ Wi-Fi®ネットワークが切断されると、自動的にモバイルデータ通信に切り替わります。
- ◎ Wi-Fi®機能を使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意ください。Wi-Fi®ネットワークの電波強度は、本製品をお使いの位置によって異なります。Wi-Fi®ルーターの近くに移動すれば、電波強度が改善されることがあります。

無線LAN(Wi-Fi®)ネットワークに接続する

- 1 ホーム画面で[設定]→[Wi-Fi]**
Wi-Fi®設定画面が表示され、利用可能なWi-Fi®ネットワークが表示されます。
- 2 利用可能なネットワークを選択**
セキュリティで保護されたWi-Fi®ネットワークに接続する場合は、パスワード(セキュリティキー)*を入力→[接続]と操作します。
接続が完了すると、ステータスバーにが表示されます。




- ◎ Wi-Fi®設定画面で接続中のWi-Fi®ネットワークの「」をタップすると、ネットワーク情報の詳細が表示されます。
- ◎ お使いの環境によっては通信速度が低下したり、ご利用にならない場合があります。
- ◎ 接続済みのWi-Fi®ネットワークをタップすると、QRコードが表示されます。表示されたQRコードを他の機器で読み取ることにより、パスワードが共有されます。

Wi-Fi®の設定をする

- 1 ホーム画面で[設定]→[Wi-Fi]**
- 2 追加設定**

	<ul style="list-style-type: none">・ ネットワーク診断 ネットワークの問題を診断します。・ 保存したネットワークを管理 保存したネットワークの確認および削除をします。・ 証明書をインストール Wi-Fi®認証の証明書のインストールをします。・ Wi-Fi Direct 他のWi-Fi Direct®対応デバイスとの接続設定をします。
--	---

接続中のWi-Fi®ネットワークの設定を削除する

- 1 Wi-Fi®設定画面で接続中のWi-Fi®ネットワークの「」→[ネットワークを削除]**
- 2 [OK]**

テザリング機能

テザリングについて

テザリングとは、本製品をポータブルアクセスポイントとしてインターネットに接続することができる機能です。





◎ USBテザリング機能およびWi-Fi®テザリング機能のご利用には別途ご契約が必要です。



USBテザリング機能を利用する

USB Type-Cケーブル(市販品)でパソコンと本製品を接続して、インターネットに接続することができます。

- ・あらかじめ「USB Type-Cケーブルでパソコンと接続する」(▶P.57)を参照してパソコンと本製品を接続しておいてください。



- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]→[ポータブルホットスポット]
- 2 「USBテザリング」の「」をタップして「」にする
確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。



◎ USBテザリング機能をオフにする場合は、手順2で「USBテザリング」の「」をタップして「」にするか、パソコンと本製品からUSB Type-Cケーブル(市販品)を取り外してください。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する

本製品をWi-Fi®ルーターとして利用できるようにします。

- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]→[ポータブルホットスポット]
- 2 「Wi-Fiテザリング」の「」をタップして「」にする
確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

Wi-Fi®テザリングの設定を変更する

お買い上げ時に設定されているネットワーク名やセキュリティの設定、パスワードを変更できます。



- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]→[ポータブルホットスポット]
- 2 [Wi-Fiテザリングを設定]
- 3 [ネットワーク名]→ネットワーク名を入力
お買い上げ時は本製品のデバイス名が設定されています。
- 4 [セキュリティ]→セキュリティを選択
必要に応じて、パスワードを入力してください。
- 5 [✓]



◎ お買い上げ時はパスワードがランダムに設定されていますが、任意のパスワードに変更することもできます。

Bluetooth®テザリング機能を利用する

本製品とパソコンなどをBluetooth®機能で接続し、パソコンなどをインターネットに接続することができます。

- 1 ホーム画面で[設定]→[接続と共有]→[ポータブルホットスポット]
- 2 「Bluetoothテザリング」の「」をタップして「」にする