

1	PD05_UART2_RXD_UART1_RTS	GND	52
2	PD04_UART2_TXD_UART1_CTS	PB21_DMIC_CLK	51
3	PD03_SSI0_DR_UART1_TXD	PB22_DMIC_IN0	50
4	PD02_SSI0_DT_UART1_RXD	AVD_EFUSE	49
5	PD01_SSI0_CEO_SMB2_SDA	PC27_SMB1_SDA_PWM2	48
6	PD00_SSI0_CLK_SMB2_SCK	PC26_SMB1_SCK_PWM1	47
7	GND	GND	46
8	PPRST_	PC05_MSC1_D3	45
9	PB29_BOOTSEL1	PC04_MSC1_D2	44
10	PB28_BOOTSEL0	PC03_MSC1_D1	43
11	USB_D-	PC02_MSC1_D0	42
12	USB_D+	PC01_MSC1_CMD	41
13	GND	PC00_MSC1_CLK	40
14	CODEC_PWMLP	GND	39
15	GND	VSYS	38
16	PA00_SMB1_SCK	GND	37
17	PA01_SMB1_SDA	PWRON	36
18	PA02_UART2_RXD	PA19_CIM_D0	35
19	PA03_UART2_TXD	PA18_CIM_D1	34
20	PA04_UART1_RXD	PA17_CIM_D2	33
21	PA05_UART1_TXD	PA16_CIM_D3	32
22	GND	PA15_CIM_D4	31
23	3V3_OUT	PA14_CIM_D5	30
24	PA08_CIM_PCLK	PA13_CIM_D6	29
25	PA09_CIM_HSYN	PA12_CIM_D7	28
26	PA10_CIM_VSYN	PA11_CIM_MCLK	27