



CSC-150B 35KV 母线保护装置运行常用操作简图（按SET键进入相应界面，按QUIT键退出相应界面）