

คู่มือการใช้งานป้ายแสดงผล Target Counter



CODE : C339

แสดงผลด้วยตัวเลข 7 SEGMENT ขนาด 1.2" Input Analog (4 – 20 mA)

ตั้งค่าใช้งาน ด้วยรีโมท

1. ตั้งค่า SCALE High Limit

- 1.1. กดปุ่ม **SCALE +**
- 1.2. หน้าจอจะแสดง **PVH**
 - 1.2.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 1.2.2. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-199999 – 999999)
- 1.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 1.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**


2. ตั้งค่า SCALE Low Limit

- 2.1. กดปุ่ม **SCALE -**
- 2.2. หน้าจอจะแสดง **PVL**
 - 2.2.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 2.2.2. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-199999 – 999999)
- 2.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 2.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCEL**

3. ตั้งค่า ค่าชดเชย PUS

- 3.1. กดปุ่ม **F4**
- 3.2. หน้าจอจะแสดง **PVS**
 - 3.2.1. กด **ENTER** เพื่อตั้งค่า
 - 3.2.2. กด **0-9** เพื่อป้อนค่า (-199999 – 999999)
- 3.3. กด **ENTER** เพื่อ Save การตั้งค่า
- 3.4. ต้องการยกเลิก กด **CANCE**

- การTest หน้าจอแสดงผล (Display)
 1. กดปุ่ม **DSP** หน้าจอแสดงผล
- การเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล (Display On/Off)
 2. กดปุ่ม **POWER** เพื่อเปิด/ปิด หน้าจอแสดงผล
- ขั้วต่อด้านหลังและการต่อใช้งาน (Contact Panel)

Software : C339 Drawing : TGM-60056				INPUT		SUPPLY OUT		SUPPLY OUT	
110V/220VAC				4-20 mA		12V DC		24V DC	
				+	-	+	-	+	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Specification

Input	: Analog 4-20mA
Number of Input	: 1 Channel
Output	:
Number of Output	:
Dimension	: 300x200x100 mm
Setting	: Remote IR
Additional	:
Communication	: -
Source Voltage	: 110-220VAC

PRIMUS COMPANY LIMITED.

PRIMUS COMPANY LIMITED. : 119 Soi Srimuang-Anusorn Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng Bangkok 10400
Tel. 0-2693-7005 (Auto 40 Lines) Fax. 0-2277-3565 www.primusthai.com

