

## 大門遙控器設定與運作

---

### 運作方式

- 運作需求
    - 12V / 0.5~1A 電源供應
    - 3V~ 250V / 0.1~10A 遙控線載
  - 遙控方式
    - 314~315MHz ASK 編碼
- 

### 設定方式（無必要請勿更改）

- 點動（一秒）
  - 按壓一次控制板上的配對鍵，等待控制板指示燈閃爍一次後，按下對應的遙控器按鈕，等待控制板指示燈閃爍三次後，配對成功
- 延長時間五秒
  - 按壓四次控制板上的配對鍵，等待控制板指示燈閃爍四次後，按下對應的遙控器按鈕，等待控制板指示燈閃爍三次後，配對成功
- 延長時間十秒
  - 按壓五次控制板上的配對鍵，等待控制板指示燈閃爍五次後，按下對應的遙控器按鈕，等待控制板指示燈閃爍三次後，配對成功
- 延長時間十五秒
  - 按壓六次控制板上的配對鍵，等待控制板指示燈閃爍六次後，按下對應的遙控器按鈕，等待控制板指示燈閃爍三次後，配對成功
- 延長時間二十秒
  - 按壓七次控制板上的配對鍵，等待控制板指示燈閃爍七次後，按下對應的遙控器按鈕，等待控制板指示燈閃爍三次後，配對成功
- 自鎖
  - 請勿隨意設定自鎖
- 互鎖
  - 請勿隨意設定互鎖
- 清除所有設定
  - 按壓八次控制板上的配對鍵，將清除所有配對與設定，需要重新配對