

void OTG_FS_IRQHandler()

USB_OTG_GINTSTS_RXFLVL

USB_OTG_GINTSTS_OEPINT

USB_OTG_GINTSTS_IEPINT

USB_OTG_GINTSTS_SOF

USB_OTG_GINTSTS_USBRST