

# INDEX

Subject	Chapter	Section	Page
<b>A</b> Absolute Zero Point (G92), Programming of . . . . .	2	2.9.31	79
Absolute/Incremental Programming (G90, G91) . . . . .	2	2.9.30	79
Address and Function Characters . . . . .	2	2.1.1	3
ADDRESS CHARACTERS, LIST OF . . . . .	APPENDIX 6		234
ADDRESS Keys . . . . .	4	4.1.4	116
Address Search . . . . .	4	4.3.10	130
Alarm Code Display . . . . .	4	4.3.10	130
Alarm Codes and Remedies . . . . .	8	8.6.2	185
ALARM CODES, LIST OF . . . . .	APPENDIX 5		222
Alarm Message Display by #8000 Command . . . . .	2	2.10.1	83
Alarm Number of User Macro . . . . .	2	2.11.10	105
Argument Designation . . . . .	2	2.11.2	86
Automatic Acceleration and Deceleration . . . . .	2	2.4.6	12
Automatic Centering Function (G36, G37) <sup>†</sup> . . . . .	2	2.9.19	37
Automatic Coordinate System Setting <sup>†</sup> . . . . .	6	6.2.2	164
AUTOMATIC OPERATION, PREPARATION FOR . . . . .	7	7.5	173
Automatic Return to Reference Point (G28) <sup>†</sup> . . . . .	2	2.9.14	34
Automatic Tool length Measurement <sup>†</sup> . . . . .	6	6.2.3	164
Axis Control, 4Th . . . . .	2	2.3.4	8
AXIS INTERLOCK Input . . . . .	6	6.1.29	162
<b>B</b> Battery . . . . .	8	8.1.4	180
BATTERY REPLACEMENT . . . . .	8	8.2	181
Breakpoint Function . . . . .	4	4.3.11	131
Buffer Storage <sup>†</sup> . . . . .	2	2.1.5	5
<b>C</b> Cable Connector Specifications . . . . .	4	4.7.4	114
Canned Cycles (G73, G74, G76, G77, G80 to G89, G98, G99) <sup>†</sup> . . . . .	2	2.9.29	68
Cautions in Programming . . . . .	3	3.2.3	112
Circle Cutting (G12, G13) <sup>†</sup> . . . . .	2	2.9.9	28
Circuit Breaker for Servo Control . . . . .	8	8.3.5	183
Circuit Breaker of Composite Control Power Supply Unit . . . . .	8	8.3.1	182
Circular Interpolation (G02, G03) . . . . .	2	2.9.4	24
Circular Path Mode On/Off on Tool Radius Compensation C (M97/M96) <sup>†</sup> . . . . .	2	2.8.6	19
Command Data Display . . . . .	4	4.3.2	121
Considerations and Remarks for User Macros . . . . .	2	2.11.9	102
Constant Display . . . . .	4	4.3.1	120
Control Commands . . . . .	2	2.11.6	99
Control Panel . . . . .	8	8.1.2	179
Coordinate Word . . . . .	2	2.3.1	7
COORDINATE WORD . . . . .	2	2.3	6
CRT Character Display . . . . .	4	4.1.2	115
Current Position, Displaying and Resetting . . . . .	4	4.3.4	124
CURSOR Keys . . . . .	4	4.1.8	117
CYCLE START Pushbutton and Lamp . . . . .	6	6.1.2	155
<b>D</b> DATA INPUT/OUTPUT INTERFACE, SUPPLEMENT TO . . . . .	4	4.7	140
Data Input/Output Interface to be used and Baud Rate, Setting of . . . . .	4	4.7.2	140
DATA Keys . . . . .	4	4.1.5	116
Decimal Point Programming . . . . .	2	2.1.3	5
Display and Write of Local Variables and Common Variable . . . . .	2	2.11.8	102
DISPLAY AND WRITING OPERATION . . . . .	4	4.3	120
DISPLAY LOCK/MACHINE LOCK Switch . . . . .	6	6.1.21	160
DRY RUN Switch . . . . .	6	6.1.20	160
Dwell (G04) . . . . .	2	2.9.6	27