

EXAMPLE

- A. G98 G90 G81 X... Y... Z-7000 R-4000 F... ;
 . . . Return to initial point, absolute
- B. G99 G91 G81 X... Y... Z-7000 R-4000 F... ;
 . . . Return to R point, incremental




Fig. 2.82

- C. N1 G92 X0 Y0 Z0 ;
- N2 G98 G90 G81 X1000 Y1000
 Z-5000 R-2000 F100 ;
- N3 G91 X2000 R-3000 ;
- N4 Z-5000 ;
- N5 G99 Z-4000 R-5000 ;
- N6 G80 G00 Z5000 ;

Absolute position		Remarks
Z =	R =	
-5000	-2000	Canned cycle start
-5000	-3000	Change in X, R
-8000	-3000	Change in Z
-9000	-5000	Change in R, Z
Tool moves to Z = 0		Canned cycle cancel

Newly programmed addresses only are changed including the case where switching is made from G90 to G91 such as N2 → N3 indicated in the above case. As for the non-programmed addresses, the positions programmed in the earlier blocks are maintained.

Note: Since address P, Q, I, J and K are modal in canned cycle mode, if once commanded, they are effective until the canned cycle is cancelled.