

	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
#1291	ALM α	PGAL α	SMCAL α	TGAL α	SDAL α	OL α	FU α	SRDY α
	4TH AXIS ALARM	PG DIS- CONNEC- TION	SERVO ERROR	TG SIGNAL	ALARM	OVER- LOAD	FUSE BLOWN	SERVO READY
	α -AXIS SERVO UNIT MONITOR							
#1292								
#1293				ZNGC	ABSC	EDTLKC		
	Z-AXIS MANUAL EDIT NEG- ABSOLUTE LOCK LECT							
#1294	AFLC	MLKC	OPTC	DRNC	BTDC	DLKC	STLKC	SBKC
	AUX FUNC- TION LOCK	MACHINE LOCK	OPTION- NAL STOP	DRY RUN	OPTIONAL BLOCK SKIP	DISPLAY LOCK	START LOCK	SINGLE BLOCK
#1295			PLBKC		MI α C	MI α ZC	MIYC	MIXC
	PLAYBACK				α	Z	Y	X
	MIRROR IMAGE AXIS							