

X2: - DC*

P4 – Napájení osy 2

P1 – Konektor
pro propojení s
řídící částí

P2 – Digitální
signály osy 2

P3 – Externí
čidlo teploty
PT1000

X1 – Ovládací
napětí, STO

X2: + DC*

X3 - Fáze W

P5 Konektor pro
připojení s řídící
částí

P6 – Konektor
připojení řídící
části s osou 2

X3 - Fáze V

P7 – Brzda osa 1

P8 – Brzda
připojení s osou 2

X3 - Fáze U

X2: - DC*

X2: + DC*

