

Programator dzwonków

Klawisze:

- **A – alarm przeciwpożarowy**
- **klawisz dowolny oprócz A – włączenie podświetlenia ekranu**
- **# - menu konfiguracji**

W menu konfiguracji:

- **1 - ustawienie daty i godziny (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda)**
- **2 - ustawienie długości dzwonka**
- **3 - wybór programu – 1 albo 2**
- **4 - wybór ilości lekcji, jakie ma obsługiwać programator (od 0 do 16, domyślnie 9)**
- **5 - regulacja alarmu przeciwpożarowego**
- **6 - tryb konfiguracji dzwonków**
- **wyberamy po kolei: program (1 albo 2), dzień tygodnia (odpowiednio, 1 do 7), ilość lekcji, następnie wprowadzamy kolejno godzinę i minutę początku oraz końca lekcji, której numer wyświetla się na ekranie**
- **C - usuwa ostatnią wpisaną cyfrę**
- *** - wyjście z menu konfiguracji bez zapisania zmian**

- **Program 1 to standardowy program szkolny;**
- **Program 2 to program pusty, służący do konfiguracji dzwonków na konkretny dzień;**
- **Oba programy można modyfikować oraz wybierać (na konkretny dzień włączyć program 2, program 1 włączyć by wrócić do normalnego planu lekcji)**

Po wprowadzeniu zmian i ich zapisaniu wyświetli się stosowny komunikat na ekranie;

