

---

```
function T = calcStaticTemp(M, gamma, T_0)
%
T = T_0 / (1 + (((gamma - 1) / 2) * M^2));
end
```

*Published with MATLAB® R2015a*