

七彩照相馆的使用说明

1. 环境配置

配置 kinect for Windows 的驱动，直接运行二级文件夹下的 KinectSDK-v2.0_1409-Setup.exe

2. 场景添加

I.三级文件夹下会有“七彩照相馆”(1)(2)，其中(1)是全部都有前景，(2)是只有 $n\%3=2$ (例如：2, 5, 8) 的前景；

II.运行程序前，先要添加前景，后景照片分别放在 Outlook, Background 的文件夹，文件名从 test0 开始依次添加 (例如：test0, test1, test2, 不要有间隔)，其中，Background 的文件格式是 jpg，前景是 png；

3. 运行程序

直接运行“七彩照相馆.exe”；

4. 设置

I.根据需求选择是否系统打印，(系统打印为截图全部打印，否则会每张询问是否打印)；

II.填写场景数，如是第二个“七彩照相馆”，场景数为背景数，前景文件夹中应有 test2.png, test5.png, test8.png 依次类推；

5. 手势控制

I.用右手控制鼠标移动，当右手为握拳为点击；

II.进入照相界面，右手握拳水平伸展，作为切换下一个场景；

III.右手食指和中指伸展，其余弯曲，并且右手举起，在鼻子以上，2 秒后，截图；

IV.左手握拳并举起，作为关闭程序；

V.当一级界面中设置是否打印为是，则截图后可以用右手控制鼠标，进行是否打印的选择；若是否，则三秒后关闭；

6. 截图保存

所有截图保存在 Screenshot 文件夹；