

root 教程

1. 固件需升级到 V1.1.0.12 及以后版本，升级完毕后会自动重启



2. 开启 root

注意：如果需要 root 必须同意免责条款，否则机器不会开启 ssh 服务

注意：root 后可能会造成机器相关功能故障，请谨慎使用

