

# CineLR 7 SONY相机

## 机架组装示意图

### Frame Assembly Guide

1. 相机前固定板 CNC x1  
Camera front mounting plate CNC
2. 底座 CNC x1  
Base CNC
3. 相机底座 CNC x1  
Camera base plate CNC
4. 相机升降架 CNC x2  
Camera lift mount CNC
5. 相机后板 CNC x1  
Camera rear plate CNC
6. 相机垫片A打印件 x1  
Camera spacer A TPU
7. 相机垫片B打印件 x1  
Camera spacer B TPU
8. 相机垫片C打印件 x1  
Camera spacer C TPU
9. 橡皮筋 x2  
Rubber band
10. M3\*6 沉头内六角螺丝 x2  
M3\*6 countersunk hex screw
11. M3\*7 内六角螺丝 x4  
M3\*7 hex screw
12. M3\*6 内六角螺丝 x2  
M3\*6 hex screw
13. 内六角塞打螺丝  $\phi 3 \times M2.5 \times 3$  x2  
 $\phi 3 \times M2.5 \times 3$  hex shoulder screw
14. M3\*8 内六角螺丝 x4  
M3\*8 hex screw
15. 快装板螺丝 x1  
Screws for quick release

#### 附赠 Additional parts

1. 橡皮筋 x2  
Rubber band
2. M3\*6 沉头内六角螺丝 x1  
M3\*6 countersunk hex screw
3. M3\*7 内六角螺丝 x2  
M3\*7 hex screw
4. M3\*6 内六角螺丝 x1  
M3\*6 hex screw
5. M3\*8 内六角螺丝 x2  
M3\*8 hex screw
6. 快装板螺丝 x1  
Screws for quick release
7. 顶板垫片 TPU x1  
Top plate gasket TPU

