

netvox電池交換マニュアル

[版]
第1.0版

[日付]
2021/12/24

[作成者]
TDN.波賀野

iBMS	天晴データネット
	目次

目次

- 1. 多機能センサー（人感、照度、温度）電池交換
- 2. 開閉センサー電池交換

1.1.事前準備

- ・3.6Vの電池2本

1.2.電池交換

- 1.2.1.【Snap-fit joint】ボタンを押下する。



- 1.2.2.【3.6Vの電池2本】を交換する。

注意！
3.6Vバッテリーのみ



2.1.事前準備

- ・3.0VのCR2450ボタン電池2個

2.2.電池交換

- 2.2.1.【3.0VのCR2450ボタン電池2個】を交換する。

