

ヒントとトラブルシューティング

🔍 ヘルプセンターを検索

RemoteLOCK8j /E06 電池交換の手順

RemoteLOCK 8j / E06の電池を交換するには、電池ボックスを取り外す必要があります。電池ボックス脱着の手順を以下に記します。

① 電池カバーを外す。

下記の写真のように、電池カバーの上部、扉に近いほうをしっかりと持ち、軽く左右へゆすりながら

上を持ち上げて外します。



電池カバーの上部を持ち



引き上げる

② 電池ボックスの固定ねじを外す。

電池ボックスの左右にある固定ねじをドライバーで外します。
この時、電池ボックスを写真のように押さえると外しやすくなります。
(締め付け時と同じです。)



左右のねじを外す



シフター部の窪みに指を掛け、
指で握るように電池ボックスを下へ押さえます。
このようにするとねじを着脱しやすくなります。

③電池を交換する。

固定ねじを取り外した後、電池ボックスを上へ引っ張ると外れます。
電池を交換後、逆の手順で元に戻してください。

※地磁気センサーの場合、電池交換後にキャリブレーション設定を行う必要があります。リードスイッチ版の場合は不要です。

キャリブレーション設定の手順は以下をご参照ください。

RemoteLOCK8j/E06でオートロックを使いたい(キャリブレーションの設定手順)



この記事は役に立ちましたか？

✓ はい

✕ いいえ

0人中0人がこの記事が役に立ったと言っています

最近表示した記事

- › 電池交換の手順
- › クラウド契約を解約する手順
- › 3. 現地での設定
- › (2) Wi-Fiの設定<機種：7i>
- › (3) Wi-Fiの設定<機種：5i>

関連記事

- › RemoteLOCK8j/E06でオートロックを使いたい(キャリブレーションの設定手順)
- › RemoteLOCK 5i 電池交換の手順
- › 電池交換の手順
- › <8j/E06>緊急用電源(非常用電池)の使用方法
- › RemoteLOCK 7i 電池交換の手順

[前のページに戻る](#) ›

★ 導入前相談

★ 初期設定

★ 初めての使い方ガイド

★ カメラの管理機能の詳細

 ソフトウェア機能の詳細

 連携サービス詳細

★ ヒントとトラブルシューティング

 各種マニュアル（PDF）

 更新履歴

© 株式会社 構造計画研究所 and LockState All rights reserved.