

Packet Tracer - Наглядное представление работы списка контроля доступа

Задачи

Часть 1. Проверка локального подключения и тестирование работы списка контроля доступа

Часть 2. Удаление списка контроля доступа и проверка подключения

Общие сведения

В рамках этого задания вы получите представление о том, как можно использовать список контроля доступа (ACL) для запрещения эхозапросов, отправленных на узлы удаленных сетей. После удаления ACL-списка из конфигурации эхозапросы будут успешными.

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-адрес / префикс
R1	G0/0	192.168.10.1/24
	G0/1	192.168.11.1/24
	S0/0/0	10.1.1.1/30
R2	S0/0/0	10.10.1.2/30
	S0/0/1	10.10.1.5/30
R3	G0/0	192.168.30.1/24
	G0/1	192.168.31.1/24
	S0/0/1	10.10.1.6/24
PC1	NIC	192.168.10.10/24
PC2	NIC	192.168.10.11/24
PC3	NIC	192.168.11.10/24
PC4	NIC	192.168.30.12/24
DNS Server	NIC	192.168.31.12/24

Инструкции

Часть 1. Проверка локального подключения и тестирование списка контроля доступа

Шаг 1. Отправьте эхозапросы по локальной сети, чтобы проверить подключение.

а. Из командной строки узла **PC1** отправьте эхозапрос на **PC2**.

- b. Из командной строки узла **PC1** отправьте эхозапрос на **PC3**.

Почему ping-запросы прошли успешно?

Шаг 2. Отправьте эхо-запросы в удаленные сети, чтобы протестировать работу ACL-списка.

- a. Из командной строки узла **PC1** отправьте эхозапрос на **PC4**.
b. Из командной строки узла **PC1** отправьте эхозапрос на **DNS-сервер**.

Почему возникает сбой при отправке ping-запросов? (**Подсказка**. Для анализа используйте режим моделирования или просмотрите конфигурации маршрутизатора.)

Часть 2. Удаление ACL-списка и повторное тестирование

Шаг 1. Используйте команды **show**, чтобы проверить конфигурацию ACL-списка.

- a. Перейдите к интерфейсу командной строки R1. Используйте команды **show run** и **show access-lists**, чтобы просмотреть текущие ACL-списки. Для быстрого просмотра текущих ACL-списков используйте команду **show access-lists**. Введите команду **show access-lists**, после которой нажмите ПРОБЕЛ и поставьте вопросительный знак (?), чтобы просмотреть доступные параметры:

```
R1# show access-lists ?
<1-199> ACL number
Имя ACL-списка СЛОВО
<cr>
```

Если вы знаете номер или имя ACL-списка, вы можете дополнительно отфильтровать выходные данные команды **show**. Однако на маршрутизаторе **R1** применен только один ACL-список, поэтому будет достаточно команды **show access-lists**.

```
R1#show access-lists
Standard IP access list 11
 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 permit any
```

Первая строка ACL блокирует любые пакеты, которые исходят из сети **192.168.10.0/24**, которая включает в себя эхо-сигналы протокола управления сообщениями Интернета (ICMP) (запросы ping). Вторая строка списка контроля доступа разрешает прохождение через маршрутизатор всего остального трафика по протоколу **IP** от **любого** источника.

- b. Для того чтобы список контроля доступа влиял на работу маршрутизатора, он должен быть применен к интерфейсу в определенном направлении. В этом сценарии список контроля доступа используется для фильтрации исходящего трафика на интерфейсе. Поэтому весь трафик, покидающий указанный интерфейс на маршрутизаторе R1, будет проверяться на соответствие списку ACL 11.

Несмотря на возможность просмотра сведений об IP с помощью команды **show ip interface**, в некоторых случаях эффективнее использовать команду **show run**. Чтобы получить полный список интерфейсов, к которым может применяться ACL, и список всех настроенных списков ACL, используйте следующую команду:

```
R1# show run | include interface|access
```

```
interface GigabitEthernet0/0
interface GigabitEthernet0/1
interface Serial0/0/0
  ip access-group 11 out
interface Serial0/0/1
interface Vlan1
access-list 11 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 11 permit any
```

Второй символ канала ']' создает условие OR, соответствующее интерфейсу 'OR 'access'. Важно, чтобы в условие OR не включались пробелы. Используйте одну или обе из этих команд для поиска сведений о ACL.

К какому интерфейсу и в каком направлении применяется ACL?

Шаг 2. Удаление списка доступа 11 из конфигурации

ACL-списки можно удалить из конфигурации, применив команду **no access list** [номер ACL-списка]. Команда **no access-list** при использовании без аргументов удаляет все списки ACL, настроенные на маршрутизаторе. Команда **no access-list** [номер ACL-списка] удаляет только указанный список контроля доступа. Удаление списка ACL с маршрутизатора не приводит к удалению списка ACL из интерфейса. Команда, применяющая ACL к интерфейсу, должна быть удалена отдельно.

- a. Для интерфейса Serial0/0/0 удалите список контроля доступа 11, который был ранее применен к интерфейсу в качестве **исходящего** фильтра.

```
R1(config)# interface s0/0/0
R1(config-if)# no ip access-group 11 out
```

- b. В режиме глобальной конфигурации удалите ACL-список, применив следующую команду:

```
R1(config)# no access-list 11
```

- c. Убедитесь, что теперь эхозапросы с компьютера **PC1** успешно достигают **DNS-сервера** и **PC4**.