



513 1-4 8 PCS™

piano

Create your music!  
Crea tu propia música!  
Compose ta propre musique!  
Für kleine Komponisten!  
Maak je eigen muziek!  
Componi la tua musica!  
Cria a tua música!



Mix & match the SmartBuilders™ for over 100 musical possibilities.

Mezcla y combina los SmartBuilders™ y disfruta de más de 100 posibilidades musicales.

En mélangeant et en assemblant les SmartBuilders™, tu pourras obtenir plus de 100 sons différents.

Setze die SmartBuilders™ auf verschiedenste Art und Weise zusammen und erlebe mehr als 100 musikalische Variationen.

Combineer de SmartBuilders™ voor meer dan 100 muzikale mogelijkheden.

Abbina gli SmartBuilders™ per oltre 100 combinazioni musicali.

Combina e mistura os SmartBuilders™ para mais de 100 possibilidades musicais.

ⓘ Please read these instructions carefully before first use and keep them for future reference. / Ⓢ Leer estas instrucciones cuidadosamente antes de la primera utilización y guardarlas para referencia futura. / ⓘ Il est recommandé de lire attentivement ce feuillet avant la première utilisation et de le conserver pour référence future. / ⓘ Die Gebrauchsanleitung bitte durchlesen und aufbewahren. / ⓘ Wij raden u aan deze handleiding zorgvuldig te lezen en te bewaren voor eventuele raadpleging op een later tijdstip. / ⓘ Leggere le istruzioni prima di cominciare ad usare il gioco e conservarle per referenze future. / ⓘ Leia as instruções antes do primeiro uso e guarde-as para futura referência.

4X

-AA

1.5V+

Non-rechargeable batteries included.  
Incluye pilas no recargables.  
Piles fournies non-rechargeables.  
Nichtwiederaufladbare Batterien inbegriffen.  
Niet-oplaadbare batterijen meegeleverd.  
Batterie non ricaricabili fornite.  
Pilhas não-recarregáveis incluídas.

This toy uses 4 alkaline batteries (AA, LR6, 15A or equivalent).  
Este juguete utiliza 4 pilas alcalinas (AA, LR6, 15A o equivalente).  
Ce jouet nécessite 4 piles alcalines (AA, LR6, 15A ou l'équivalent).  
Dieses Spielzeug wird mit 4 Alkali-Batterien betrieben (AA, LR6, 15A oder Entsprechung).  
Dit speelgoed gebruikt 4 alkaline batterijen (AA, LR6, 15A of gelijkwaardig).  
Questo giocattolo usa 4 batterie alcaline (AA, LR6, 15A o equivalenti).  
Este brinquedo emprega 4 pilhas alcalinas (AA, LR6, 15A ou equivalente).

ⓘ CAUTION: Batteries are to be changed by an adult. Do not leave batteries within reach of children.  
Ⓢ ADVERTENCIA: Las pilas debe cambiarlas un adulto. No dejar las pilas al alcance de los niños.  
ⓘ ATTENTION : Le changement de piles doit être réalisé par un adulte. Ne pas laisser les piles à la portée des enfants.  
Ⓢ ACHTUNG: Die Batterien müssen von einem Erwachsenen ausgewechselt werden. Batterien für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Ⓢ OPGEPAAS: De batterijen moeten door een volwassene worden vervangen.  
Ⓢ ADVARSEL: Batterierne skal udskiftes af en voksen. Efterlad ikke batterierne indenfor børns rækkevidde.  
Ⓢ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μπαταρίες πρέπει να αλλάζονται από ενήλικο. Μην αφήνετε τις μπαταρίες κοντά στα παιδιά.  
Ⓢ HUOMIO: Aikuisen tulee vaihtaa paristot. Älä jätä paristoja lasten ulottuville.  
Ⓢ ATTENZIONE: Le pile devono essere cambiate da un adulto. Non lasciare le pile alla portata dei bambini.  
Ⓢ ADVARSEL: Batteriene må skiftes av en voksen. Ikke ha batteriene liggende innen barns rekkevidde.  
Ⓢ ATENÇÃO: As pilhas devem ser trocadas por um adulto. Não deixe que as pilhas estejam ao alcance de menores.  
Ⓢ WARNING: Batterierna bör bytas av en vuxen. Lämna inte batterierna inom räckhåll för barn.  
Ⓢ 注意：電池の交換は大人がしてください。電池は、こどもの手の届かないところに保管してください。  
Ⓢ 注意：電池須由成人更換。請勿讓小孩接觸電池。  
Ⓢ تنبيه: يجب أن يغير البطارية شخص بالغ. لا تترك البطارية في متناول الأطفال.



Build with the 7 smartbuilders™ to create over 100 musical possibilities.

Combina los 7 smartbuilders™ y disfruta de más de 100 posibilidades musicales.




Assemble les 7 smartbuilders™ pour créer des centaines de sons.

Nutze die 7 smartbuilders™, um mehr als 100 musikalische Möglichkeiten auszuprobieren.

Maak constructies met de 7 smartbuilders™ en creëer meer dan 100 muzikale mogelijkheden.

Componi melodie con gli 7 smartbuilders™ e ottieni oltre 100 combinazioni musicali.

Constrói com os 7 smartbuilders™ para criares mais de 100 possibilidades musicais.



Keep building for hours of endless fun! / ¡Disfruta de posibilidades infinitas y diversión sin límites! / Assemble les blocs pour des heures d'amusement sans fin! / Endloser Bauspaß! / Eindelooz bouwplezier! / Sbizzarrisciti a comporre per un divertimento senza fine! / Constrói durante horas a fio!



Follow the music sheet and learn  
to play your favorite songs.

Sigue la partitura y aprende a  
tocar tus canciones favoritas.

Suis la partition et apprends à  
jouer tes chansons préférées

Spiele deine Lieblingslieder vom  
Notenblatt nach.


Volg de muzieknoten en leer  
je favoriete songs.

Segui lo spartito e impara a suonare  
le tue canzoni preferite.

Segue a pauta e aprende a tocar  
as tuas canções favoritas.



## Mary Had a little Lamb



More activities at  
Encontrarás más actividades en  
Plus d'activités sur  
Weitere Aktionen sind auf verfügbar  
Meer en activiteiten op  
Per ulteriori e attività, consulta  
Mais e actividades em  
[www.playtogether.com](http://www.playtogether.com)

Additional purchases required to collect all elements shown. • Para coleccionar todos los elementos mostrados se precisa realizar unas compras adicionales. • Des achats additionnels sont nécessaires afin d'obtenir tous les articles de la collection illustrés. • Um alle dargestellten Elemente zu sammeln sind zusätzliche Käufe erforderlich • Verdere aankopen zijn nodig om alle afgebeelde artikelen te verzamelen. • Acquisti supplementari necessari per collezionare tutti gli elementi illustrati • Compras adicionais são necessárias para coleccionar todos os elementos exibidos



670



8468

Also available • Tambien disponible • Également disponible • Ebenfalls erhältlich •  
Eveneens beschikbaar • Anche disponibile • Também disponível

1

EN BATTERY INSTALLATION

- Use a phillips (star-bit) screwdriver to unscrew the door of the battery compartment.
- Lift and remove the compartment door.
- Insert the batteries according to the correct polarity shown.
- Replace the door and the screw, do not over-tighten the screw.

ES INSTALACION DE LAS PILAS

- Utilizar un destornillador en cruz (o con punta de estrella) para abrir la tapa del compartimiento de las pilas.
- Levantar y retirar la tapa del compartimiento de las pilas.
- Colocar las pilas respetando la polaridad indicada.
- Reponer la puerta y el tornillo, evitando apretarlo demasiado.

FR MISE EN PLACE DES PILES

- Avec un tournevis cruciforme, dévisser la porte du compartiment à piles.
- Soulever et ouvrir la porte du compartiment.
- Mettre en place les piles suivant la polarité indiquée.
- Remettre en place la porte et la vis, sans trop serrer cette dernière.

DE BATTERIEN EINSETZEN

- Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher benutzen, um die Abdeckung des Batteriefachs loszuschrauben.
- Die Abdeckung des Batteriefachs anheben und abnehmen.
- Die Batterien einsetzen. Dabei auf die richtige Polarität achten.
- Tür und Schraube wieder einsetzen, ohne diese Schraube übermässiganzuziehen.

2

EN IMPORTANT, must be done by an adult : remove and discard the “try-me” tab before giving the toy to a child. The tab is located under the toy.

ES IMPORTANTE, debe ser realizado por un adulto. Antes de entregarle el juguete al niño, sacar y retirar la lengüeta de demostración. La lengüeta está ubicada debajo del juguete.

FR IMPORTANT, doit être fait par un adulte : retirer et jeter la languette de démonstration avant de donner le jouet à un enfant. La languette est sous le jouet.

DE WICHTIG. Von einem Erwachsenen auszuführen: Das “Probier mich aus”-Etikett entfernen und entsorgen, bevor Sie das Spielzeug einem Kind übergeben. Das Etikett befindet sich unten am Spielzeug.

NL BELANGRIJK, dient door een volwassene te worden uitgevoerd: het lipje “UITPROBEREN” verwijderen alvorens het speelgoed aan een kind te geven. Het lipje bevindt zich onderaan het speelgoed.

DA VIGTIGT, udføres af en voksen: fjern og kasser “prøv-mig” fligen før legetøjet gives til et barn. Fligen sidder under legetøjet.

EL ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, πρέπει να γίνει από ενήλικο: Αφαιρέστε και απορρίψτε την ετικέτα “try me” (“δοκιμάσέ με”) πριν δώσετε το παιχνίδι σε παιδί. Η ετικέτα βρίσκεται κάτω από το παιχνίδι.

FI TÄRKEÄÄ, tämä on aikuisen suoritettava: Poista ja hävitä “kokeile tätä” (“try-me”) -lippu ennen kuin annat leikkikalun lapselle. Lippu on leikkikalun alla.

IT IMPORTANTE, deve essere eseguito da un adulto : togliere e gettare l'etichetta “try-me” prima di consegnare il giocattolo ad un bambino. L'etichetta é collocata sotto il giocattolo.

NO VIKTIG, følgende må utføres av en voksen: ta av og kasser “try-me”-merket før leketøyet gis til barn. Merket sitter på undersiden av leketøyet.

PT IMPORTANTE: Deve ser feito por um adulto: remova e descarte a etiqueta de demonstração («experimente») antes de dar o brinquedo a uma criança. A etiqueta está localizada em baixo do brinquedo.

SV VIKTIG! Måste utföras av vuxen: Avlägsna och släng fliken “try-me” innan du ger barnet leksaken. Fliken finns under leksaken.

JA 重要、取扱いは大人が行なうこと：おもちゃを子供に与える前に、「try-me」タブを取り外し処分して下さい。タブはおもちゃの下面にあります。

ZH 下列操作必须由成人来完成：在把玩具给小孩玩之前，要拉掉“试一试”拉条。拉条位于玩具的底部。

AR هام، يجب أن يقوم بذلك شخص بالغ: إنزع الملصق المكتوب عليه "جربني" وتخلص منه قبل إعطاء اللعبة لطفل. هذا الملصق موضوع أسفل اللعبة.

EN CAUTION:

- Do not leave this toy close to a source of heat or in direct sunlight.
- Do not operate this toy outdoors.
- Operate this toy in a dry area.
- Avoid sand and water. If moisture gets inside the electronic compartment, remove the batteries and allow it to dry thoroughly before using.

ES ADVERTENCIA:

- No exponer este juguete a una fuente de calor ni a los rayos directos del sol.
- No utilizar este juguete en el exterior.
- Utilizar este juguete en un lugar seco.
- Evitar el contacto con agua o arena. Si la humedad penetra en el compartimento eléctrico, retirar las pilas y dejar secar completamente antes de volver a utilizar el juguete.

FR AVERTISSEMENT:

- Ne pas laisser ce jouet près d'une source de chaleur ou directement au soleil.
- Ne pas utiliser ce jouet dehors.
- Utiliser ce jouet dans un endroit sec.
- Ne pas utiliser dans l'eau ni dans le sable. Si l'humidité pénètre dans le compartiment électronique, enlever les piles et laisser sécher complètement avant d'utiliser à nouveau.

DE ACHTUNG:

- Dieses Spielzeug darf keiner Wärmequelle und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nicht im Freien gespielt werden.
- Mit diesem Spielzeug sollte nur in einem trockenen Bereich gespielt werden.
- Mit dem Spielzeug sollte nicht im Wasser oder im Sand gespielt werden. Sollte das Batteriefach feucht werden, die Batterien herausnehmen und das Batteriefach vor Weiterbenutzung völlig trocknen lassen.

NL WAARSCHUWING:

- Stel het speelgoed niet bloot aan een hittebron of aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed niet buitenshuis.
- Gebruik het speelgoed op een droge plek.
- Vermijd zand en water. Mocht er toch vocht in het elektronicavak terechtkomen, verwijder de batterijen dan en laat het speelgoed grondig drogen voordat het weer wordt gebruikt.


IT ATTENZIONE:

- Non lasciare questo giocattolo in prossimità di una fonte di calore o esposto alla luce del sole.
- Non adoperare questo giocattolo all'esterno.
- Adoperare questo giocattolo solo in luoghi asciutti.
- Evitare sabbia ed acqua. Se l'umidità dovesse penetrare nel compartimento elettronico, togliere le pile e lasciarlo asciugare completamente prima di adoperare.

PT ATENÇÃO:

- Não deixe este brinquedo próximo de uma fonte de calor ou directamente exposto à luz solar.
- Não opere este brinquedo ao ar livre.
- Opere este brinquedo numa área seca.
- Evite a areia e a água. Se entrar humidade no compartimento electrónico, remova as baterias e deixe secar completamente antes de usar novamente.

<p><b>* Problems</b> Weak and distorted sound. No sound.</p>	<p><b>Possible causes *(if applicable)</b> Weak Batteries. Dead batteries. Incorrect battery placement. Dirty battery contacts. ON/OFF switch not in ON position.*</p>	<p><b>Try these solutions</b> Replace batteries. Replace batteries. Remove batteries and install according to instructions and diagram. Clean battery terminals. Place ON/OFF switch to ON position.</p>
<p><b>* Problemas</b> Sonido distorsionado y débil. No emite sonidos.</p>	<p><b>Causas posibles *(si procede)</b> Las pilas están débiles. Las pilas están gastadas. Las pilas han sido colocadas incorrectamente. Los bornes están sucios. El interruptor ENCENDIDO/APAGADO está apagado.*</p>	<p><b>Intente lo siguiente</b> Cambie las pilas. Cambie las pilas. Retire las pilas y vuelva a colocarlas, siguiendo las instrucciones y diagramas. Limpie los bornes. Deslice el interruptor ENCENDIDO/APAGADO a la posición ENCENDIDO.</p>
<p><b>* Problèmes</b> Son faible et déformé. Il n'y a aucun son.</p>	<p><b>Causes possibles *(si applicable)</b> Piles faibles. Piles usées. Piles mal installées. Contacts encrassés. Bouton MARCHE/ARRÊT éteint.*</p>	<p><b>Essayez ces solutions</b> Remplacer les piles. Remplacer les piles. Enlever les piles et les remettre en place selon les instructions et diagrammes. Nettoyer les contacts des piles. Pousser le bouton MARCHE/ARRÊT en position MARCHE.</p>
<p><b>* Problem</b> Geräusch schwach oder verzerrt. Spielzeug funktioniert nicht.</p>	<p><b>Mögliche Ursache *(falls zutreffend)</b> Batterien sind schwach. Batterien sind leer. Batterien wurden falsch eingesetzt. Batteriekontakte sind schmutzig. AN/AUS Schalter nicht angestellt.*</p>	<p><b>Mögliche Lösung</b> Batterien austauschen. Batterien austauschen. Batterien herausnehmen und laut Anweisung und Diagramm neu einlegen. Batterieklappen reinigen. AN/AUS Schalter auf AN stellen.</p>
<p><b>* Problemen</b> Het geluid is zwak en vervormd. Het speelgoed werkt niet.</p>	<p><b>Mogelijke oorzaken *(waar toepasselijk)</b> Zwakke batterijen. Lege batterijen. Batterijen zijn verkeerd ingelegd. Vuilte batterijcontacten. De schakelaar AAN/AF is niet aangezet.*</p>	<p><b>Probeer de volgende oplossingen</b> Vervang de batterijen. Vervang de batterijen. Verwijder de batterijen en leg ze opnieuw in zoals aangegeven in de handleiding en op de afbeelding. Reinig de polen. Zet de AAN/AF schakelaar op AAN.</p>
<p><b>* Problemi</b> Suono debole e distorto Non c'è suono.</p>	<p><b>Cause possibili *(se applicabile)</b> Batterie deboli Batterie scaricate. Batteria piazzata incorrettamente. Contatti della batteria sporchi. Bottone ON/OFF non è nella posizione ON.*</p>	<p><b>Prova queste soluzioni.</b> Rimpiazzare le batterie. Rimpiazzare le batterie. Rimuovere le batterie ed installarle secondo le istruzioni e il diagramma. Pulire i contatti della batteria. Piazzare il bottone ON/OFF nella posizione ON.</p>
<p><b>* Problemas</b> Som fraco e distorcido Nenhum som</p>	<p><b>Possíveis causas *(se aplicável)</b> Pilhas fracas. Pilhas esgotadas. Colocação incorrecta de pilhas. Contactos de pilha sujos. Interruptor ON/OFF não está na posição ON.*</p>	<p><b>Tentar estas soluções.</b> Mudar as pilhas. Mudar as pilhas. Retirar as pilhas e instalar de acordo com instruções e diagrama. Limpar os terminais de pilhas. Pôr o interruptor ON/OFF para ON.</p>



**⚠ CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE:**

1. See the diagram to know how to remove and insert batteries.
2. Non-rechargeable batteries must never be recharged.
3. Rechargeable batteries must be removed from toy before being recharged and rechargeable batteries should be charged under adult supervision.
4. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries. Do not mix used and new batteries together.
5. Only batteries of the recommended type or of a similar type should be used.
6. Batteries must be inserted according to the correct polarity (see diagram).
7. Remove batteries from toy when storing for an extended period of time or if batteries are exhausted.
8. The supply terminals must not be short-circuited.

**⚠ ADVERTENCIA: PARA EVITAR QUE LAS PILAS SE SULFATEN:**

1. Consultar el diagrama para saber cómo retirar e introducir las pilas.
2. No recargar jamás pilas que no sean recargables.
3. Retirar las pilas recargables del juguete antes de recargarlo; las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. No mezclar pilas alcalinas, con pilas standard (carbon zinc) ni tampoco con pilas recargables (níquel cadmio). No mezclar pilas usadas con pilas nuevas.
5. Solamente deben utilizarse las pilas del tipo recomendado o de tipo similar.
6. Colocar las pilas respetando la polaridad correcta (ver diagrama).
7. Retirar las pilas del juguete cuando vaya a guardarlo durante un periodo largo de tiempo o si las pilas están gastadas.
8. No originar cortocircuitos en los bornes del compartimiento de las pilas.

**⚠ AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LA FUITE DES PILES:**

1. Consulter le diagramme pour savoir comment enlever ou mettre en place les piles.
2. Ne jamais recharger des piles non-rechargeables.
3. Les accumulateurs doivent être enlevés du jouet avant d'être chargés et les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
4. Différents types de piles alcalines, standard (carbone zinc) ou d'accumulateurs (nickel cadmium) ne doivent pas être mélangés. Des piles neuves et usagées ou des accumulateurs neufs et usagés ne doivent pas être mélangés.
5. Seuls des piles ou des accumulateurs du type recommandé ou d'un type similaire doivent être utilisés.
6. Les piles et les accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité (voir le diagramme).
7. Retirer les piles avant rangement du jouet pour une longue période ou bien si les piles sont usées.
8. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit.

**⚠ WARNUNG: UM DAS AUSLAUFEN DER BATTERIEN ZU VERMEIDEN:**

1. Einlegen und Auswechseln der Batterien.
2. Nichtwiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien müssen zum Aufladen aus dem Spielzeug herausgenommen werden und dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Alte und neue Batterien nicht zusammen verwenden. Alkalibatterien, Standardbatterien (Kohle-Zink-Batterien), wiederaufladbare Batterien (Nickel-Cadmium) nicht mischen. Nur Batterien derselben Sorte verwenden.
5. Nur Batterien der empfohlenen oder ähnlichen Sorte verwenden.
6. Batterien gemäß Polarität einlegen (siehe Abbildung).
7. Batterien bei längerer Lagerung, oder wenn sie verbraucht sind, aus dem Spielzeug herausnehmen
8. Die Batterieanschlüsse nicht kurzschliessen.

**⚠ WAARSCHUWING: VOORKOMEN VAN LEKKENDE BATTERIJEN:**

1. Wijze waarop vervangbare batterijen moeten worden verwijderd en ingelegd.
2. Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.
3. Oplaadbare batterijen dienen vóór het opladen uit het speelgoed te worden verwijderd en alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
4. Gebruik alkalische, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (nikkelcadmium) batterijen niet tesamen. Gebruik oude en nieuwe batterijen niet tesamen.
5. Uitsluitend batterijen van het aanbevolen type of van een vergelijkbaar type mogen worden gebruikt.
6. Batterijen moeten worden ingelegd met inachtneming van de juiste polariteit (zie afbeelding).
7. Haal de batterijen uit het speelgoed wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt of als de batterijen leeg zijn.
8. De voedingsklem mag niet worden kortgesloten.

**⚠ ADVARSEL: SÅDAN UNDGÅS BATTERI-LÆKAGE:**

1. Se diagrammet om hvordan batterier udtages og indsættes.
2. Ikke opladelige batterier må aldrig oplades.
3. Opladelige batterier skal tages ud af legetøjet før det oplades, og opladelige batterier skal oplades i tilstedeværelse af en voksen.
4. Opladelige (nikkel-kadmium) batterier og alkalin-, standardbatterier (zink-kul) må ikke blandes. Nye og brugte batterier må ikke bruges sammen.
5. Brug kun den foreslåede type batterier eller lignende type.
6. Sæt batterier i med polerne vendt den rigtige vej (se diagram).
7. Tag batterierne ud, hvis legetøjet ikke skal bruges i længere tid eller hvis batterierne er udrændte.
8. Batteriterminalerne må ikke kortsluttes.

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ :**

1. Δείτε το διάγραμμα για να δείτε πώς να αφαιρείτε και να τοποθετείτε τις μπαταρίες.
2. Δεν πρέπει ποτέ να επαναφορτίσετε τις μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τις επαναφορτίσετε και θα πρέπει να φορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες κάτω από την επίβλεψη ενήλικου.
4. Να μην αναμιννείτε αλκαλικές, κανονικές (άνθρακα - ψευδάργυρου), ή επαναφορτιζόμενες (νικελίου καδμίου) μπαταρίες. Να μην τοποθετείτε καινούργιες και μεταχειρισμένες μπαταρίες μαζί.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του συνιστώμενου τύπου ή ισοδύναμες.
6. Θα πρέπει να εισάγετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα.
7. Να αφαιρείτε τις μπαταρίες από το παιχνίδι όταν το αποθηκεύετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ή εάν έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
8. Δεν θα πρέπει να βραχυκυκλώνετε τα τερματικά παροχής.

**⚠ VARO: PARISTOJEN VUOTAMISEN ESTÄMINEN:**

1. Katso kuvasta, kuinka poistat ja asennat paristot.
2. Ei-ladattavia paristoja ei koskaan saa ladata.
3. Ladattavat paristot on poistettava leikkikalusta ennen niiden lataamista ja lataaminen on tehtävä aikuisen valvonnassa.
4. Älä sekoita alkali-, normaali- (hiili-sinkki) tai ladattavia (nikkelikadmium) -paristoja. Älä sekoita käytettyjä ja uusia paristoja keskenään.
5. Käytä vain suositeltuja tai samankaltaisia paristoja.
6. Paristot on asennettava navat oikein päin (katso kuvaa).
7. Poista paristot leikkikalusta, kun leikkikalua säilytetään pitkään aikaa tai jos paristot ovat lopussa.
8. Virtanapoihin ei saa aiheuttaa oikosulkua.

**⚠ ATTENZIONE: PER EVITARE PERDITE DALLE PILE:**

1. Osservare il diagramma per capire come togliere ed inserire le pile
2. Le pile non ricaricabili non devono mai essere ricaricate.
3. Le pile ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate e devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
4. Non mescolare pile alcaline, normali (zinco carbonio) o ricaricabili (nickel cadmium). Non mescolare pile usate e nuove.
5. Si dovrebbero usare solo pile del tipo raccomandato o di un tipo simile.
6. Le pile devono essere inserite secondo la giusta polarità (vedi diagramma).
7. Togliere le pile dal giocattolo prima di lunghi periodi di inutilizzazione o se le pile sono scariche.
8. I terminali di alimentazione non devono essere corto-circuitati.

**⚠ FORSIKTIG: SLIK UNNGÅR DU BATTERILEKKASJE:**

1. Illustrasjonen viser hvordan du skal ta ut og sette inn batteriene.
2. Batterier som ikke er oppladbare, skal aldri lades opp på nytt.
3. Oppladbare batterier må tas ut av leketøyet før de lades opp igjen, og oppladning må skje under oppsyn av en voksen.
4. Alkaliske, standard og oppladbare batterier (nikkelkadmium) skal ikke brukes om hverandre. Nye og gamle batterier skal heller ikke brukes sammen.
5. Bruk kun batterier av anbefalt type eller en tilsvarende type.
6. Batteriene skal settes inn slik at polene vender riktig vei.
7. Ta batteriene ut av leketøyet ved lengre tids oppbevaring og når de er oppbrukte.
8. De elektriske polene må ikke kortsluttes.



**Ⓐ ATENÇÃO: PARA EVITAR O ESCORRIMENTO DAS BATERIAS:**

1. Consulte o diagrama sobre a inserção das baterias.
2. As baterias não recarregáveis nunca devem ser recarregadas.
3. As baterias recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas. O recarregamento de baterias sempre deve ser supervisionado por um adulto.
4. Não misture baterias alcalinas normais (zinco de carbono) com recarregáveis (níquel cádmio). Não combine baterias novas com usadas.
5. Utilizar só baterias do tipo recomendado ou semelhantes.
6. As baterias devem ser inseridas de acordo com a polaridade indicada (veja o diagrama).
7. Remova as baterias do brinquedo ao armazená-lo por um período prolongado ou se as baterias estiverem gastas.
8. Os terminais de alimentação não devem ser ligados em curto circuito.

**Ⓑ VAR FÖRSIKTIG: UNDIK BATTERILÄCKAGE:**

1. I diagrammet visas hur batterierna ska bytas ut.
2. Ladda aldrig batterier som inte är avsedda för att återladdas.
3. Laddningsbara batterier måste avlägsnas från leksaken innan de laddas och laddningsbara batterier måste laddas under övervakning av vuxen.
4. Blanda inte alkaliska, standard (kolzink) och laddningsbara (nickelkadmium) batterier. Blanda inte ihop använda och nya batterier.
5. Endast batterier av rekommenderad typ eller liknande bör användas.
6. Batterier måste föras in med polerna i rätt läge (se diagrammet).
7. Avlägsna batterierna från leksaken när den ska förvaras under längre tid eller om batterierna är urladdade.
8. Strömtillförselterminalerna måste kortslutas.

**Ⓒ 注意：電気洩れを防ぐために：**


1. 電池の取外し及び挿入については、ダイアグラムをご覧ください。
2. 非再充電式電池へ充電しないで下さい。
3. 再充電を行なう場合には再充電式電池をおもちゃから取り外し、再充電式電池の取扱いは大人が行なって下さい。
4. アルカリ、標準（炭素-亜鉛）、あるいは再充電式（ニッケルカドミウム）を混合しないで下さい。古い電池と新しい電池を混合して使用しないで下さい。
5. 推奨タイプ、もしくは同等タイプの電池のみを使用して下さい。
6. 電池は正しい電極に挿入して下さい（ダイアグラムを参照下さい）。
7. おもちゃを長時間使用しない時には、電池を取り外しておいて下さい、そのままにしておくと電池が消耗します。
8. 供給ターミナルは短絡してないこと。

**Ⓓ 警告：避免電池洩漏：**

1. 參看附圖，了解如何裝卸電池。
2. 非充電電池不能充電。
3. 充電之前必須先把充電電池從玩具里取出來，電池從玩具里取出來，充電過程必須由成人監督。
4. 不要把鹼性電池、標準電池（碳化鋅電池）或充電電池（鎳鎘電池）混在一起使用。不要把新舊電池混在一起使用。
5. 只當使用我們推薦的電池或者類似型號的電池。
6. 電池必須按正確的極性裝入玩具里。（見附圖）
7. 如果一段時間不用玩具，請取出玩具里的電池，否則電池會消耗干。
8. 電源的两極不能短路。

**Ⓔ**

Ⓔ Batteries included with this toy are for demonstration purposes only. In order to get the best performance from this toy, we recommend that fresh alkaline batteries be inserted prior to use. / Ⓕ Las pilas incluidas con este juguete únicamente permiten activar el modo de demostración. A fin de lograr un funcionamiento óptimo del juguete, se aconseja introducir pilas alcalinas nuevas antes de utilizarlo. / Ⓖ Les piles fournies avec ce jouet ne servent que pour activer le mode de démonstration. Afin de maximiser le rendement de ce jouet, nous recommandons d'installer des piles alcalines neuves avant de l'utiliser. / Ⓗ Die in diesem Spielzeug mitgelieferten Batterien sind nur für die "PROBIER MICH AUS"-Demonstration gedacht. Um die beste Leistung dieses Spielzeugs zu erzielen, empfiehlt es sich, vor Inbetriebnahme neue Alkalibatterien einzulegen. / Ⓜ De bij dit speelgoed ingesloten batterijen zijn slechts bedoeld voor demonstratiedoeleinden. Voor optimaal functioneren van dit speelgoed raden wij u aan vóór gebruik nieuwe alkalische batterijen in te leggen. / Ⓟ Le batterie fornite con questo giocattolo sono solo a scopo dimostrativo. Per avere i migliori risultati da questo giocattolo, vi raccomandiamo di inserire delle batterie alcaline prima di utilizzare il giocattolo. / Ⓡ Pilhas incluídas com este brinquedo são unicamente para fins de demonstração. Para obter o melhor funcionamento deste brinquedo, aconselhamos inserir pilhas alcalinas novas antes do uso.



**تنبيه: لتجنب ارتشاح البطارية:**

- 1- انظر إلى الرسم لتعرف كيفية نزع وتركيب البطارية.
- 2- يجب الإمتناع تماما عن شحن البطاريات غير القابلة للشحن.
- 3- يجب نزع البطارية القابلة للشحن من اللعبة قبل إعادة شحنها. يجب إعادة شحن القابلة للشحن تحت إشراف شخص بالغ.
- 4- المستعملة مع البطاريات الجديدة. لا تخلط البطاريات القلوية مع البطاريات التقليدية (زنك الكربون) أو القابلة للشحن (الفولاذية المعدنية). لا تخلط البطاريات.
- 5- يجب استخدام البطاريات من النوع الموصى به أو من نوع مماثل دون غيرها.
- 6- يجب إدخال البطارية وفق الطريقة السليمة للسالب والموجب (انظر الرسم).
- 7- إزاع البطارية من اللعبة عند تركها فترة أطول من اللازم أو عند إستهلاك البطارية.
- 8- يجب ألا تكون الوصلة الكهربائية في دائرة قصيرة.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This device may not cause harmful interference and,
- 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by MEGA Brands Inc could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV technician for help.

"This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003."

"Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."

**Ⓔ IF YOU HAVE A PROBLEM, PLEASE DO NOT TAKE THIS TOY BACK TO THE STORE.**

**CONTACT US**

**Ⓕ EN CASO DE PROBLEMAS, NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA TIENDA DONDE LO COMPRÓ. CONTÁCTENOS**

**Ⓖ VOUS AVEZ DES PROBLÈMES? ON VOUS PRIERAIT DE NE PAS RETOURNER CE JOUET AU MAGASIN. CONTACTEZ-NOUS**

**Ⓗ PROBLEME? BRINGEN SIE DAS SPIELZEUG NICHT INS GESCHÄFT ZURÜCK.**

**SETZEN SIE SICH ONLINE MIT UNS IN VERBINDUNG**

**Ⓜ HEEFT U PROBLEM? BRENG HET SPEELGOED DAN NIET TERUG NAAR DE WINKEL. NEEEM CONTACT MET ONS OP**

**Ⓟ SI AVETE UN PROBLEMA CON QUESTO GIOCATTOLO, CORTESIA DI NON RIPORTARLO AL NEGOZIO. METTERSI IN CONTATTO CON NOI.**

**Ⓡ SE TIVER ALGUM PROBLEMA, É FAVOR NÃO DEVOLVER O BRINQUEDO À LOJA, MAS ENTRAR EM CONTATO CONOSCO.**

1-800-465-MEGA • WWW.MEGABRANDS.COM

U.S. & Canada only / Solamente en EEUU y Canadá / É.U. et Canada seulement / Nur für U.S & Kanada / Uitsluitend in de V.S. en Canada / USA e Canada solamente / Somente EE.UU. e Canadá

**Ⓔ For Europe: Please return the electric module to the store for recycling.**

**Ⓕ En Europa: Por favor, devuelva el módulo eléctrico a la tienda para que lo reciclen.**

**Ⓖ Europe: Veuillez rapporter le module électronique au magasin pour recyclage.**

**Ⓗ In Europa: Das elektrische Modul bitte zur Wiederverwertung ins Geschäft zurückbringen.**

**Ⓜ In Europa: A.u.b. de elektrische module naar de winkel terugsturen voor hergebruik.**

**Ⓗ I Europa: Værsgo at sende den elektroniske modul tilbage til butikken for genanvendelse.**

**Ⓔ Στην Ευρώπη: Παρακαλώ να επιστρέψετε στο κατάστημα το ηλεκτρικό εξάρτημα για ανακύκλωση.**

**Ⓖ Euroopassa: Palauta sähkökomponentti liikkeeseen kierrätettäväksi.**

**Ⓗ Europa: Vogliate riportare il modulo elettronico al negozio per riciclaggio.**

**Ⓜ I Europa: Vennligst send den elektriske modulen tilbage til butikken for gjenvinning.**

**Ⓕ Na Europa: É favor devolver o módulo elétrico à loja para reciclagem.**

**Ⓕ I Europa: Var god lämna tillbaka elmodulen till affären för återanvändning.**

**Ⓗ 欧州向：電子モジュールはリサイクルのため販売店に返却ください。**

**Ⓔ 若居住歐洲：請將電動元件返還商店以便回收利用**

**Ⓔ بالنسبة لأوروبا: يرجى إعادة الوحدة الكهربائية للمحل لغرض إعادة التصنيع.**



© 2008, MEGA Brands Inc.  
Ⓔ and ™ denote trademarks of MEGA Brands Inc.  
Ⓕ y ™ designan la marca registrada y la marca comercial de MEGA Brands Inc.  
Ⓖ et ™ désignent des marques de commerce de MEGA Brands Inc.  
Ⓗ und ™ sind Markenzeichen der Firma MEGA Brands Inc.  
Ⓜ en ™ duiden op handelsmerken van MEGA Brands Inc.  
Ⓗ indicano dei marchi depositati di MEGA Brands Inc.  
Ⓡ e ™ denotam marcas registradas de MEGA Brands Inc.