

## INTERRUPCION RS232 (SERIE)

**#INT\_RDA:** Interrupción por datos recibidos disponibles RS232

La forma de activar cualquier interrupción en CCS es similar, para ello debemos avisarle al compilador que se va a producir una interrupción e inmediatamente después se ejecutara su función.

### Sintaxis

```
#INT_XXX  
void XXX_ISR()  
{  
    Declaramos la función de interrupción  
}
```

Dentro de la función principal debemos activar las interrupciones

### Sintaxis

```
enable_interrupts(GLOBAL); //Habilita todas las interrupciones  
enable_interrupts(INT_XXX); //Habilita interrupción deseada
```