

DESBLOQUEO Y CONFIGURACION DE RELOJES

Consideraciones Generales

1. Los relojes funcionan con pilas tamaño AAA y los llamadores con pilas tamaño A26S.
2. Los relojes deberán ser desbloqueados y configurados al momento de su recepción, antes de ser entregados al Personal de Facturación, o en caso de desconfiguración, como consecuencia de uso incorrecto.

Instructivo

1. Para encender la pantalla, el Auxiliar de Operaciones, deberá colocar la pila correspondiente en el reloj.



Imagen N° 1

2. En primer lugar deberá DESBLOQUEAR el reloj, pulsando, de manera simultánea, el botón **FUN (Función)**, situado debajo de la pantalla del lado izquierdo y el botón **ENT (Enter)**, situado debajo de la pantalla del lado derecho. *Ver imagen N° 2.*



Imagen N° 2

- 2.1. Paso seguido observará en la pantalla tres ceros (0), deberá presionar dos veces el **botón FUN** hasta que parpadee el primer cero del lado izquierdo, inmediatamente presionar el **botón ENT**, reiteradas veces, hasta visualizar el **número ocho (8)** en la pantalla, luego presionar el **botón ENT** para confirmar. *Ver imagen N° 3 y 4.*



Imagen N° 3



Imagen N° 4

2.2. A continuación el reloj emitirá un sonido, deberá presionar el **botón FUN** hasta retornar a la pantalla inicial. *Ver Imagen N° 5.*



Imagen N° 5

3. Una vez realizado el desbloqueo del reloj, deberá CONFIGURAR el mismo, para ello deberá mantener presionado el **botón FUN** hasta visualizar en la pantalla la función **F1**, luego deberá desplazarse hasta la función **F5**, pulsando el **botón FUN** nuevamente. *Ver imagen N° 5 y 6.*



Imagen N° 5



Imagen N° 6

3.1. Posteriormente deberá presionar el **botón ENT**, inmediatamente observará en la pantalla un valor "X" (**Ej. 000**) deberá continuar presionando el **botón ENT** hasta que el reloj emita un sonido, luego visualizará la pantalla inicial. *Ver imagen N° 7 y 8.*



Imagen N° 7



Imagen N° 8

3.2. Paso seguido deberá presionar de manera simultánea los **botones FUN y ENT**, automáticamente observará tres ceros en la pantalla, deberá ingresar el número **803**, luego mantener presionado el **botón ENT** hasta visualizar un número "X" en la pantalla (**Ej. 5**). *Ver imagen N° 9, 10 y 11.*



Imagen N° 9



Imagen N° 10



Imagen N° 11

3.3. A continuación deberá cambiar el número que figura en la pantalla por el número dos (2), luego mantener presionado el **botón ENT** hasta retornar a la pantalla principal. *Ver imagen N° 12 y 13.*



Imagen N° 12



Imagen N° 13

3.4. Para configurar la fecha y hora, deberá mantener apretado el **botón FUN**, hasta visualizar en la pantalla la función **F1**, luego soltar y presionar el **botón FUN**, para cambiar a la función **F2**. *Ver imagen N° 14 y 15.*



Imagen N° 14



Imagen N° 15

3.4.1. Inmediatamente deberá ingresar con el **botón ENT** y configurar la fecha y hora del mismo, para ello con el **botón FUN** irá cambiando de a dígitos los números, los dos primeros dígitos corresponden al mes, los segundos al año y la hora (formato de 24hs.). *Ver imagen N° 16.*



Imagen N° 16

3.4.2. Una vez terminada de configurar la fecha y hora deberá mantener presionado el **botón ENT** para que guarde la configuración y retorne a la pantalla inicial. *Ver imagen N° 17.*



Imagen N° 17

3.5. Luego deberá mantener presionado el **botón FUN** hasta visualizar la letra **F1** e ingresar a la opción con el **botón ENT**, inmediatamente visualizará el número **0001**. *Ver imagen N° 18 y 19.*



Imagen N° 18



Imagen N° 19

3.6. A continuación deberá dirigirse a la línea de caja y presionar la opción “**llamar**” del pulsador, ubicado en la caja, el reloj registrará el pulsador e inmediatamente se cambiará el último dígito (Ej. en este caso es 0001 por 0002). *Ver Imagen N° 20.*



Imagen N° 20

3.6.1. Tener en cuenta que si hay un llamador para dos cajas, deberá cambiar el dígito 0002 por 0003, presionando el botón **ENT**.

3.7. Una vez terminado de configurar todos los llamadores de la línea de caja, deberá salir de la pantalla principal manteniendo presionado el botón **FUN**.

3.7.1. Para **BLOQUEAR** el reloj deberá presionar el botón **FUN y ENT** e ingresar el número **801**, de esta manera el usuario no podrá modificar ningún dato de la configuración del equipo. *Ver imagen N° 21.*



Imagen N° 21

3.8. Para finalizar, el reloj vibrará solamente al recibir el llamado, si desea que vibre y a su vez emita sonido, deberá mantener presionado el **botón FUN** hasta visualizar en la pantalla la función **F1**, inmediatamente deberá soltar y presionar el **botón FUN**, para cambiar a la función **F3**. *Ver imagen N° 22 y 23.*



Imagen N° 22



Imagen N° 23

3.8.1. Paso seguido deberá ingresar con el **botón ENT**, visualizará el **número 01** (solo para vibración), deberá cambiar al **número 12** (vibración y sonido), luego mantener presionado el **botón ENT** hasta regresar a la pantalla con la configuración de fecha y hora. *Ver imagen N° 24, 25 y 26.*



Imagen N° 24



Imagen N° 25



Imagen N° 26