

# Rockchip Linux SPI

文件标识：RK-KF-YF-020

发布版本：V2.0.0

日期：2019-12-03

文件密级：内部资料

## 免责声明

本文档按“现状”提供，福州瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

## 商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有© 2019福州瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

福州瑞芯微电子股份有限公司

Fuzhou Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址：[www.rock-chips.com](http://www.rock-chips.com)

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：[fae@rock-chips.com](mailto:fae@rock-chips.com)

## 前言

### 概述

本文介绍 Linux SPI 驱动原理和基本调试方法。

### 产品版本

芯片名称	内核版本
采用 linux4.4 的所有芯片	Linux4.4
采用 linux4.19 的所有芯片	Linux4.19

## 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师 软件开发工程师

---

## 修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	洪慧斌	2016-06-29	初始版本
V2.0.0	林鼎强	2019-12-03	新增 linux4.19 支持

## 目录

---

### Rockchip Linux SPI

- 1 Rockchip SPI 功能特点
  - 2 内核软件
    - 2.1 代码路径
    - 2.2 内核配置
    - 2.3 DTS 节点配置
    - 2.3 SPI 设备驱动
    - 2.4 User mode SPI device 配置说明
      - 2.4.1 内核配置
      - 2.4.2 DTS 配置
      - 2.4.3 内核补丁
      - 2.4.4 使用说明
    - 2.5 SPI 做 slave
  - 3 SPI 内核测试驱动
    - 3.1 内核驱动
    - 3.2 DTS 配置
    - 3.3 驱动 log
    - 3.4 测试命令
  - 4 常见问题
-

# 1 Rockchip SPI 功能特点

---

SPI（serial peripheral interface），以下是 linux 4.4 spi 驱动支持的一些特性：

- 默认采用摩托罗拉 SPI 协议
- 支持 8 位和 16 位
- 软件可编程时钟频率和传输速率高达 50MHz
- 支持 SPI 4 种传输模式配置
- 每个 SPI 控制器支持一个到两个片选

除以上支持，linux 4.19 新增以下特性：

- 框架支持 slave 和 master 两种模式

## 2 内核软件

### 2.1 代码路径

```
1 | drivers/spi/spi.c           spi驱动框架
2 | drivers/spi/spi-rockchip.c  rk spi各接口实现
3 | drivers/spi/spidev.c        创建spi设备节点，用户态使用。
4 | drivers/spi/spi-rockchip-test.c  spi测试驱动，需要自己手动添加到Makefile编译
5 | Documentation/spi/spidev_test.c  用户态spi测试工具
```

### 2.2 内核配置

```
1 | Device Drivers  --->
2 |     [*] SPI support  --->
3 |         <*>   Rockchip SPI controller driver
```

### 2.3 DTS 节点配置

```
1 | &spi1 {                               引用spi 控制器节点
2 |     status = "okay";
3 |     max-freq = <48000000>;             spi内部工作时钟
4 |     dma-names = "tx", "rx";           使能DMA模式，一般通讯字节少于32字节的不建议用
5 |     spi_test@10 {
6 |         compatible = "rockchip,spi_test_bus1_cs0"; 与驱动对应的名字
7 |         reg = <0>;                     片选0或者1
8 |         spi-max-frequency = <24000000>;  spi clk输出的时钟频率，不超过50M
9 |         spi-cpha;                       如果有配，cpha为1
10 |        spi-cpol;                       如果有配，cpol为1, clk脚保持高电平
11 |        status = "okay";               使能设备节点
12 |    };
13 |};
```

一般只需配置以下几个属性就能工作了。

```
1 |         spi_test@11 {
2 |             compatible = "rockchip,spi_test_bus1_cs1";
3 |             reg = <1>;
4 |             spi-max-frequency = <24000000>;
5 |             status = "okay";
6 |         };
```

max-freq 和 spi-max-frequency 的配置说明：

- spi-max-frequency 是 SPI 的输出时钟，是 max-freq 分频后输出的，关系是  $\text{max-freq} \geq 2 * \text{spi-max-frequency}$ 。
- max-freq 不要低于 24M，否则可能有问题。
- 如果需要配置 spi-cpha 的话，  $\text{max-freq} \leq 6\text{M}$ ,  $1\text{M} \leq \text{spi-max-frequency} \leq 3\text{M}$ 。

### 2.3 SPI 设备驱动

设备驱动注册：

```

1 static int spi_test_probe(struct spi_device *spi)
2 {
3     int ret;
4     int id = 0;
5     if(!spi)
6         return -ENOMEM;
7     spi->bits_per_word= 8;
8     ret= spi_setup(spi);
9     if(ret < 0) {
10         dev_err(&spi->dev, "ERR: fail to setup spi\n");
11         return -1;
12     }
13     return ret;
14 }
15 static int spi_test_remove(struct spi_device *spi)
16 {
17     printk("%s\n", __func__);
18     return 0;
19 }
20 static const struct of_device_id spi_test_dt_match[] = {
21     {.compatible = "rockchip,spi_test_bus1_cs0", },
22     {.compatible = "rockchip,spi_test_bus1_cs1", },
23     {}},
24 };
25 MODULE_DEVICE_TABLE(of, spi_test_dt_match);
26 static struct spi_driver spi_test_driver = {
27     .driver = {
28         .name = "spi_test",
29         .owner = THIS_MODULE,
30         .of_match_table = of_match_ptr(spi_test_dt_match),
31     },
32     .probe = spi_test_probe,
33     .remove = spi_test_remove,
34 };
35 static int __init spi_test_init(void)
36 {
37     int ret = 0;
38     ret = spi_register_driver(&spi_test_driver);
39     return ret;
40 }
41 device_initcall(spi_test_init);
42 static void __exit spi_test_exit(void)
43 {
44     return spi_unregister_driver(&spi_test_driver);
45 }
46 module_exit(spi_test_exit);

```

对 spi 读写操作请参考 include/linux/spi/spi.h, 以下简单列出几个

```

1 static inline int
2 spi_write(struct spi_device *spi, const void *buf, size_t len)
3 static inline int
4 spi_read(struct spi_device *spi, void *buf, size_t len)
5 static inline int
6 spi_write_and_read(struct spi_device *spi, const void *tx_buf, void *rx_buf,
    size_t len)

```

## 2.4 User mode SPI device 配置说明

User mode SPI device 指的是用户空间直接操作 SPI 接口，这样方便众多的 SPI 外设驱动跑在用户空间，不需要改到内核，方便驱动移植开发。

### 2.4.1 内核配置

```
1 Device Drivers --->
2     [*] SPI support --->
3     [*]     User mode SPI device driver support
```

### 2.4.2 DTS 配置

```
1 &spi0 {
2     status = "okay";
3     max-freq = <50000000>;
4     spi_test@00 {
5         compatible = "rockchip,spidev";
6         reg = <0>;
7         spi-max-frequency = <5000000>;
8     };
9 };
```

### 2.4.3 内核补丁

```
1 diff --git a/drivers/spi/spidev.c b/drivers/spi/spidev.c
2 index d0e7dfc..b388c32 100644
3 --- a/drivers/spi/spidev.c
4 +++ b/drivers/spi/spidev.c
5 @@ -695,6 +695,7 @@ static struct class *spidev_class;
6 static const struct of_device_id spidev_dt_ids[] = {
7     { .compatible = "rohm,dh2228fv" },
8     { .compatible = "lineartechnology,ltc2488" },
9 +     { .compatible = "rockchip,spidev" },
10     {},
11 };
12 MODULE_DEVICE_TABLE(of, spidev_dt_ids);
```

说明：较旧的内核可能没有 2.4.1 和 2.4.3，需要手动添加，如果已经包含这两个的内核，只要添加 2.4.2 即可。

### 2.4.4 使用说明

驱动设备加载注册成功后，会出现类似这个名字的设备：/dev/spidev1.1

请参照 Documentation/spi/spidev\_test.c

## 2.5 SPI 做 slave

使用的接口和 master 模式一样，都是 spi\_read 和 spi\_write。

内核补丁，请先检查下自己的代码是否包含以下补丁，如果没有，请手动打上补丁：

```
1 diff --git a/drivers/spi/spi-rockchip.c b/drivers/spi/spi-rockchip.c
2 index 060806e..38eedc 100644
```

```

3  --- a/drivers/spi/spi-rockchip.c
4  +++ b/drivers/spi/spi-rockchip.c
5  @@ -519,6 +519,8 @@ static void rockchip_spi_config(struct rockchip_spi *rs)
6      cr0 |= ((rs->mode & 0x3) << CR0_SCPH_OFFSET);
7      cr0 |= (rs->tmode << CR0_XFM_OFFSET);
8      cr0 |= (rs->type << CR0_FRF_OFFSET);
9  +      if (rs->mode & SPI_SLAVE_MODE)
10 +          cr0 |= (CR0_OPM_SLAVE << CR0_OPM_OFFSET);
11
12      if (rs->use_dma) {
13          if (rs->tx)
14  @@ -734,7 +736,7 @@ static int rockchip_spi_probe(struct platform_device
15  *pdev)
16
17      master->auto_runtime_pm = true;
18      master->bus_num = pdev->id;
19  -      master->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_LOOP;
20  +      master->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_LOOP | SPI_SLAVE_MODE;
21      master->num_chipselect = 2;
22      master->dev.of_node = pdev->dev.of_node;
23      master->bits_per_word_mask = SPI_BPW_MASK(16) | SPI_BPW_MASK(8);
24  diff --git a/drivers/spi/spi.c b/drivers/spi/spi.c
25  index de1cb8..4172da1 100644
26  --- a/drivers/spi/spi.c
27  +++ b/drivers/spi/spi.c
28  @@ -1466,6 +1466,8 @@ of_register_spi_device(struct spi_master *master,
29  struct device_node *nc)
30
31      spi->mode |= SPI_3WIRE;
32      if (of_find_property(nc, "spi-lsb-first", NULL))
33          spi->mode |= SPI_LSB_FIRST;
34  +      if (of_find_property(nc, "spi-slave-mode", NULL))
35  +          spi->mode |= SPI_SLAVE_MODE;
36
37      /* Device DUAL/QUAD mode */
38      if (!of_property_read_u32(nc, "spi-tx-bus-width", &value)) {
39  diff --git a/include/linux/spi/spi.h b/include/linux/spi/spi.h
40  index cce80e6..ce2cec6 100644
41  --- a/include/linux/spi/spi.h
42  +++ b/include/linux/spi/spi.h
43  @@ -153,6 +153,7 @@ struct spi_device {
44  #define SPI_TX_QUAD 0x200 /* transmit with 4
45  wires */
46  #define SPI_RX_DUAL 0x400 /* receive with 2
47  wires */
48  #define SPI_RX_QUAD 0x800 /* receive with 4
49  wires */
50  +#define SPI_SLAVE_MODE 0x1000 /* enable spi slave
51  mode */
52
53      int irq;
54      void *controller_state;
55      void *controller_data;

```

dts 配置:

```

1      &spi0 {
2          max-freq = <48000000>;    //spi internal clk, don't modify
3          spi_test@01 {
4              compatible = "rockchip,spi_test_bus0_cs1";
5              id = <1>;
6              reg = <1>;
7              //spi-max-frequency = <24000000>;  这不需要配
8              spi-cpha;
9              spi-cpol;
10             spi-slave-mode; 使能slave 模式， 只需改这里就行。
11         };
12     };

```

注意：max-freq 必须是 master clk 的 6 倍以上，比如 max-freq = <48000000>; master 给过来的时钟必须小于 8M。

测试：

spi 做 slave，要先启动 slave read，再启动 master write，不然会导致 slave 还没读完，master 已经写完了。

slave write，master read 也是需要先启动 slave write，因为只有 master 送出 clk 后，slave 才会工作，同时 master

会立即发送或接收数据。

在第三章的基础上：

先 master: `echo write 0 1 16 > /dev/spi_misc_test`

再 slave: `echo read 0 1 16 > /dev/spi_misc_test`



## 3 SPI 内核测试驱动

### 3.1 内核驱动

```
1 drivers/spi/spi-rockchip-test.c
2 需要手动添加编译:
3 drivers/spi/Makefile
4 += obj-y                               += spi-rockchip-test.o
```

### 3.2 DTS 配置

```
1 &spi0 {
2     status = "okay";
3     max-freq = <48000000>;    //spi internal clk, don't modify
4     //dma-names = "tx", "rx";    //enable dma
5     pinctrl-names = "default"; //pinctrl according to you board
6     pinctrl-0 = <&spi0_clk &spi0_tx &spi0_rx &spi0_cs0 &spi0_cs1>;
7     spi_test@00 {
8         compatible = "rockchip,spi_test_bus0_cs0";
9         id = <0>;           //这个属性spi-rockchip-test.c用来区分不同的spi
10                                从设备的
11         reg = <0>;        //chip select  0:cs0  1:cs1
12         spi-max-frequency = <24000000>;    //spi output clock
13         //spi-cpha;        //not support
14         //spi-cpol;        //if the property is here it is 1:clk is
15                                high, else 0:clk is low  when idle
16     };
17
18     spi_test@01 {
19         compatible = "rockchip,spi_test_bus0_cs1";
20         id = <1>;
21         reg = <1>;
22         spi-max-frequency = <24000000>;
23         spi-cpha;
24         spi-cpol;
25         spi-slave-mode; 使能slave 模式， 只需改这里就行。
26     };
27 }
```

### 3.3 驱动 log

```
1 [ 0.530204] spi_test spi32766.0: fail to get poll_mode, default set 0
2 [ 0.530774] spi_test spi32766.0: fail to get type, default set 0
3 [ 0.531342] spi_test spi32766.0: fail to get enable_dma, default set 0
4 以上这几个没配的话，不用管
5 [ 0.531929]
6 rockchip_spi_test_probe:name=spi_test_bus1_cs0,bus_num=32766,cs=0,mode=0,spee
7 d=5000000
8 [ 0.532711] rockchip_spi_test_probe:poll_mode=0, type=0, enable_dma=0
9 这是驱动注册成功的标志
```

### 3.4 测试命令

```
1 echo write 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
2 echo write 0 10 255 init.rc > /dev/spi_misc_test
3 echo read 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
4 echo loop 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
5 echo setspeed 0 1000000 > /dev/spi_misc_test
```

echo 类型 id 循环次数 传输长度 > /dev/spi\_misc\_test

echo setspeed id 频率（单位 Hz） > /dev/spi\_misc\_test

如果需要，可以自己修改测试 case。

## 4 常见问题

---

- 调试前确认驱动有跑起来
- 确保 SPI 4 个引脚的 IOMUX 配置无误
- 确认 TX 送时，TX 引脚有正常的波形，CLK 有正常的 CLOCK 信号，CS 信号有拉低
- 如果 clk 频率较高，可以考虑提高驱动强度来改善信号