

Rockchip RK3399 USB 开发指南

文件标识: RK-SM-YF-101

发布版本: V2.0.0

日期: 2022-09-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供, 福州瑞芯微电子股份有限公司(“本公司”, 下同)不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因, 本文档将可能在未经任何通知的情况下, 不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标, 归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标, 由其各自拥有者所有。

版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴, 非经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文档提供 RK3399 USB 模块在不同 Linux 内核版本的 DTS 配置方法和使用方法。RK3399 支持两个 Type-C 接口(支持 USB 3.1 Gen1 和 DisplayPort)和两个 USB 2.0 Host 接口, 并且, 两个 Type-C 接口分别采用独立的 USB 3.1 Gen1 OTG 控制器, 都可以支持 OTG 功能(Peripheral 和 Host)。同时, Type-C USB 3.1 Gen1 接口向下兼容 USB2.0/1.1/1.0。在实际的产品设计中, Type-C 接口可以根据应用需求, 将物理接口简化设计为 Type-A USB 3.0/2.0 + DP 接口、Micro USB 3.0/2.0 等多种接口类型, 内核 USB 驱动已经兼容常见的各种 USB 接口类型的硬件设计, 开发者只需要根据实际的硬件电路设计正确配置 Linux 内核 USB DTS, 就可以支持相应的 USB 接口。

产品版本

| 芯片名称 | 内核版本 |
|--------|-----------------|
| RK3399 | Linux-4.4 及以上版本 |

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

软件工程师

技术支持工程师

修订记录

| 日期 | 版本 | 作者 | 修改说明 |
|------------|--------|------------|--|
| 2018-03-01 | V1.0 | 吴良峰 | 初始版本 |
| 2019-01-09 | V1.1 | 吴良峰 | 使用 markdownlint 修订格式 |
| 2019-06-25 | V1.2 | 吴良峰 | 1. 增加 Type-C to Type-A USB 2.0 说明 2. 增加 VBUS 供电说明 3. 更新文档目录名称 4. 参考示例由 EVB 改为 Sapphire Excavator Board 5. 修订一些错误 |
| 2019-12-20 | V1.3 | 吴良峰 | 1. 增加 Type-C to Type-A USB 3.0 OTG DTS 的配置说明 2. 增加章节《OTG 切换命令》 3. 增加章节《Linux-4.4 与 4.19 USB 3.0 DTS配置的差异点》 4. 修订一些排版格式 |
| 2020-02-19 | V1.3.1 | 吴良峰 | 增加免责声明，商标声明以及版权声明 |
| 2021-01-15 | V1.3.2 | 吴良峰 | 1. 修订文档名称 2. 修订超链接问题 3. 修订一些格式错误 |
| 2022-09-20 | V2.0.0 | 吴良峰 王明成 | 1. 重构文档，提高可读性 2. 增加 RK3399 USB 控制器和 PHY 简介 3. 增加 RK3399 Type-C USB 使用注意点 4. 增加 Linux-5.10 内核 USB DTS 配置说明 5. 增加 USB DTS 配置的注意点 6. 增加 Type-C 控制器芯片支持列表 |

目录

Rockchip RK3399 USB 开发指南

[RK3399 USB 控制器和 PHY 简介](#)

[RK3399 USB 支持的接口类型](#)

[Type-C 接口类型](#)

[Type-C USB 3.1&DP 全功能接口](#)

[Type-C to Type-A USB&DP 接口](#)

[Type-C USB 2.0 only 接口](#)

[Type-A 接口类型](#)
[Type-A USB 3.1 接口](#)
[Type-A USB 2.0 接口](#)
[Micro 接口类型](#)
[Micro USB 3.1 接口](#)
[Micro USB 2.0 接口](#)
[RK3399 Type-C USB 使用注意点](#)
[RK3399 USB DTS 配置](#)
[USB 芯片级 DTSI 配置](#)
[Type-C USB 3.1/DP 全功能 DTS 配置](#)
[Linux-4.4 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[FUSB302\]](#)
[Linux-4.19 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[FUSB302\]](#)
[Linux-4.19 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[HUSB311\]](#)
[Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[FUSB302\]](#)
[Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[HUSB311\]](#)
[Type-C to Type-A USB&DP DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB 3.1&DP DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB 2.0&DP DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB only DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB 3.1 OTG DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB 3.1 Host only DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB 2.0 OTG DTS 配置](#)
[Type-C to Type-A USB 2.0 Host only DTS 配置](#)
[Type-C to Micro USB DTS 配置](#)
[Type-C to Micro USB 3.1 OTG Mode DTS 配置](#)
[Type-C to Micro USB 2.0 OTG Mode DTS 配置](#)
[Type-A USB 2.0 Host DTS 配置](#)
[RK3399 USB 3.1 force to USB 2.0](#)
[RK3399 USB OTG mode 切换命令](#)
[RK3399 USB DTS 配置的注意点](#)
[Linux-4.4 与 Linux-4.19 USB 3.0 DTS配置的差异点](#)
[Linux-5.10 较之前内核 Type-C DTS 配置的差异点](#)
[Linux USB DTS 重要属性说明](#)
[Type-C1 支持 OTG mode 的修改方法](#)
[USB Host VBUS 的控制方法](#)
[Type-C 控制器芯片支持列表](#)
[参考文档](#)

RK3399 USB 控制器和 PHY 简介

RK3399 支持 5 个独立的 USB 控制器，包括：2 个 USB 2.0 HOST 控制器，2 个 USB 3.1 OTG 控制器，1 个 USB 2.0 HOST HSIC 控制器。

表 1-1 RK3399 USB 控制器列表

| 芯片/控制器 | USB 2.0 HOST (EHCI&OHCI) | USB 3.1 OTG (DWC3&xHCI) | USB 2.0 Host HSIC(EHCI) |
|--------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RK3399 | 2 | 2 | 1 |

RK3399 支持 5 个 USB PHY，包括：2 个 USB 2.0 Combo PHY，2 个 USB 3.1/DP Combo PHY，1 个 HSIC PHY。

表 1-2 RK3399 USB PHY 支持列表

| 芯片/PHY | USB 2.0 Combo PHY | USB3.1/DP Combo PHY | HSIC PHY |
|--------|-------------------|---------------------|----------|
| RK3399 | 2 [2 × ports] | 2 | 1 |

Note:

1. 表格中，数字 N 表示支持 N 个独立的 USB 控制器和 USB PHY；
2. 表格中，[2 × ports] 表示一个 PHY 只支持 2 个 USB port，即对应 2 个 USB 接口；
3. 表格中，“EHCI&OHCI”表示该 USB 控制器集成了 EHCI 控制器和 OHCI 控制器，“DWC3&xHCI”表示该 USB 控制器集成了 DWC3 控制器和 xHCI 控制器；
4. USB 3.1 Gen1 物理层传输速率为 5Gbps，USB 2.0 物理层传输速率为 480Mbps；
5. USB 3.1/DP Combo PHY 支持 4 x lanes，可以同时支持 USB 3.1 + DP 2 x lanes；

RK3399 USB 控制器和 PHY 的内部连接关系（未包含 HSIC），以及对应的常见 USB 物理接口如下图 1-1 所示。




图 1-1 RK3399 USB 控制器和 PHY 的连接示意图

Note:

1. RK3399 最多可以同时支持 2 个 Type-C 接口，2 个 Type-A USB 2.0 接口，1 个 USB 2.0 HSIC 接口；
2. RK3399 只支持 1 个 DP 控制器，SDK 默认设计 DP 控制器连接到 Type-C0，实际产品应用时，可由软件选择切换到 Type-C1，但只能二选一。
3. USB 3.1 OTG 控制器与 DP 控制器复用 USB3.1/DP Combo PHY，可组成全功能的 Type-C 接口，也可以拆分独立使用（如：常见的 Type-A USB 3.1 接口 + DP 接口[2 x lanes]）；
4. USB 3.1/DP Combo PHY 只能支持 USB 3.1 Gen1，不向下兼容 USB 2.0。所以，它们在芯片内部设计时，实际是与 USB 2.0 PHY 组合，以支持完整的 USB 3.1 协议功能，这两部分 PHY 在芯片内部的硬件模块是独立的，供电也是独立的。其中，USB 3.1/DP Combo PHY0 固定与 USB2 Combo PHY0 的 port0 组合，USB 3.1/DP Combo PHY1 固定与 USB2 Combo PHY1 的 port0 组合，这种组合关系在 Linux USB DTS 中会体现出来；
5. 需要注意的是，RK3399 USB 支持的接口类型并不局限于图 1-1 所描述的 Type-C/A USB 接口类型，而是可以支持所有常见的 USB 接口，包括 Type-C USB 2.0/3.1，Type-A USB 2.0/3.1，Micro USB 2.0/3.1 等，具体信息请参考[RK3399 USB 支持的接口类型](#)。为了适配不同的 USB 电路设计和接口类型，Linux 内核 USB 驱动已经做了软件兼容，开发者只需要根据产品的 USB 硬件电路，

对 Linux USB DTS 进行正确配置，即可使能对应的 USB 接口功能。详细的 USB DTS 配置方法，请参考 [RK3399 USB DTS 配置](#)；

RK3399 USB 支持的接口类型

RK3399 USB 可以支持如下图 2-1 常见的 USB 接口类型，产品设计时，可以根据实际的应用场景需求，灵活设计 USB 硬件电路。




图 2-1 RK3399 可支持的 USB 接口类型

Type-C 接口类型

Type-C USB 3.1&DP 全功能接口

RK3588 Type-C0/1 可以支持全功能的 Type-C 接口功能，如下图 2-2 所示，主要支持的功能如下：

- 支持 Type-C PD （需要配合外置 [Type-C 控制器芯片](#)）
- 支持 USB 3.1 Gen1 5Gbps 数据传输
- 支持 DP Alternate Mode




图 2-2 Type-C USB 3.1/DP 接口

Type-C 接口的公头和母头的引脚完整定义如下图 2-3 所示。




图 2-3 Type-C 接口的引脚定义

表 2-1 Type-C 接口的引脚描述

| Pin | 名称 | 描述 | Pin | 名称 | 描述 |
|-----|--------|-----------------------|-----|--------|-----------------------|
| A1 | GND | 接地 | B12 | GND | 接地 |
| A2 | SSTXp1 | SuperSpeed 差分信号 TX1+ | B11 | SSRXp1 | SuperSpeed 差分信号 RX1+ |
| A3 | SSTXn1 | SuperSpeed 差分信号 TX1- | B10 | SSRXn1 | SuperSpeed差分信号 RX1- |
| A4 | VBUS | USB 总线电源 | B9 | VBUS | USB 总线电源 |
| A5 | CC1 | Configuration channel | B8 | SBU2 | Sideband use (SBU) |
| A6 | Dp1 | USB 2.0 差分信号 D1+ | B7 | Dn2 | USB 2.0 差分信号 D2- |
| A7 | Dn1 | USB 2.0 差分信号 D1- | B6 | Dp2 | USB 2.0 差分信号 D2+ |
| A8 | SBU1 | Sideband use (SBU) | B5 | CC2 | Configuration channel |
| A9 | VBUS | USB 总线电源 | B4 | VBUS | USB 总线电源 |
| A10 | SSRXn2 | SuperSpeed 差分信号 RX2- | B3 | SSTXn2 | SuperSpeed差分信号 TX2- |
| A11 | SSRXp2 | SuperSpeed 差分信号 RX2+ | B2 | SSTXp2 | SuperSpeed差分信号 TX2+ |
| A12 | GND | 接地 | B1 | GND | 接地 |

表 2-2 RK3399 Type-C0 与 Type-C 接口的连接关系

| RK3399 Type-C0 Pin | Type-C 接口 Pin | 关系描述 |
|------------------------|---------------|--|
| TYPECO_TX1P/TX1M | A2/A3 | 可用于 USB 3.1 Tx1 或者 DP Tx lane0 |
| TYPECO_RX1P/RX1M | B11/B10 | 可用于 USB 3.1 Rx1 或者 DP Tx lane1 |
| TYPECO_RX2P/RX2M | A11/A10 | 可用于 USB 3.1 Rx2 或者 DP Tx lane2 |
| TYPECO_TX2P/TX2M | B2/B3 | 可用于 USB 3.1 Tx2 或者 DP Tx lane3 |
| TYPECO_DP/DM | A6/A7, B6/B7 | 连接到 RK3399 TYPECO_OTG_DP/DM, 其中, A6 和 B6 并联, A7 和 B7 并联 |
| TYPECO_SBU1/SBU2 | A8/B8 | 连接到 RK3399 USBDP PHY 的 AUX, 只用于 DP Alternate Mode |
| TYPECO_SBU1_DC/SBU2_DC | A8/B8 | 用于控制 DP AUX 传输时的上拉 (注意: 不需要连接到 GPIO) |
| TYPECO_CC1/CC2 | A5/B5 | 连接到外置 Type-C 控制器芯片 (HUSB311/FUSB302), 不需要连接到 RK3399 SoC 的 CC1/CC2 |
| TYPECO_U2VBUSDET | A4/A9/B4/B9 | Type-C 接口的 VBUS 通过电压转换电路, 将 VBUS 降压为 3V, 再连接的 RK3399 SoC 的 VBUSDET |

Note:

1. RK3399 芯片的 CC1/CC2 不使用, 硬件设计时, 默认悬空即可;
2. RK3399 芯片内部 USBDP PHY 可以支持 TYPECO_SBU1_DC/SBU2_DC 的上下拉控制, 不需要额外占用 GPIO, 这点与 RK3588 不同;
3. RK3399 芯片内部只支持 1 个 DP 控制器, Type-C0 和 Type-C1 不能同时支持 DP 功能, 这点与 RK3588 不同 (RK3588 支持 2 个独立的 DP 控制器);
4. RK3399 Type-C 软件驱动未支持 TYPECO_U2VBUSDET 常供电的方案, 因此, 要求硬件电路设计时, 需要将 TYPECO_U2VBUSDET 通过电压转换电路连接到 Type-C 接口的 VBUS, 以支持 USB Deviec mode 热拔插和 BC 1.2 充电检测功能, 这点与 RK3588 不同;
5. RK3399 与 RK3588 均支持 Type-C USB&DP 全功能接口, 但它们的 USBDP PHY lane 的复用关系有所区别, 如下表 2-3 所示。

表 2-3 RK3399/RK3588 USBDP PHY lane 复用关系

| USB DP PHY lane | RK3399 USB | RK3399 DP | RK3588 USB | RK3588 DP |
|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| lane0 | USB3 Tx1 | DP TX0 | USB3 Rx1 | DP TX0 |
| lane1 | USB3 Rx1 | DP TX1 | USB3 Tx1 | DP TX1 |
| lane2 | USB3 Rx2 | DP TX2 | USB3 Rx2 | DP TX2 |
| lane3 | USB3 Tx2 | DP TX3 | USB3 Tx2 | DP TX3 |

Type-C to Type-A USB&DP 接口

RK3399 Type-C0 可以拆分为独立的 Type-A USB 3.1 接口和 DP 接口使用, 例如:

1. Type-A USB 3.1 (使用 USBDP PHY0 的 lane0/1) + DP 1.3 (使用 USBDP PHY0 的 lane2/3);
2. Type-A USB 3.1 (使用 USBDP PHY0 的 lane0/1) + DP to VGA (使用 USBDP PHY0 的 lane2/3);

RK3588 Type-C0 还可以拆分为独立的 Type-A USB 2.0 接口和 DP (4 x lanes) 接口使用, 例如:

Type-A USB 2.0 (未使用 USBDP PHY) + DP 4 x lane to HDMI2.0 (使用 USBDP PHY 的 lane0/1/2/3)。

Note:

1. Rockchip 发布的 SDK Linux-4.4/4.19 内核 Type-C 驱动默认不支持 USB 和 DP 拆分使用的方式, 软件修改请参考[Type-C to Type-A USB&DP DTS 配置](#);
2. 考虑到 RK3399 只支持 1 个 DP 控制器, Type-C0 和 Type-C1 不能同时支持 DP 功能。所以硬件设计时, 优先考虑 Type-C0 支持 USB&DP 功能, Type-C1 支持 USB only 的组合方式, 这样做, 可以减少软件开发的工作量。
3. 理论上 RK3399 还可以支持 Type-A USB 3.1 使用 lane2/lane3 + DP 使用 lane0/lane1 的组合方式, 但需要软件开发者自行修改内核 DTS 配置, 会增加开发工作量。因此, 如果没有特殊的硬件设计考虑, 建议优先采用上面提供的组合 1 和 组合 2 两种常规方式。

Type-C USB 2.0 only 接口

RK3399 可以简化为 Type-C USB 2.0 only 接口。如下图 2-4 所示:

- 支持 Type-C PD (需要配合外置 [Type-C 控制器芯片](#))
- 支持 USB 2.0 480Mbps 数据传输
- 不支持 DP Alternate Mode

这种设计方式, 主要目的是为了简化硬件电路设计, 但会降低 USB 最大传输速率。同时, 为了适配这种接口设计, 需要对 Linux USB DTS 进行较大的修改, 请参考[Type-C USB 2.0 only DTS 配置](#)。




图 2-4 Type-C USB 2.0 only 接口

Type-A 接口类型

Type-A USB 3.1 接口

RK3399 最多可以支持 2 个 Type-A USB 3.1 接口, 包括:

- Type-C0 to Type-A USB 3.1
- Type-C1 to Type-A USB 3.1





图 2-5 Type-A USB 3.1 接口

Type-A USB 2.0 接口

RK3399 最多可以支持 4 个 Type-A USB 2.0 接口，包括：

- Type-C0 to Type-A USB 2.0
- Type-C1 to Type-A USB 2.0
- USB 2.0 HOST0
- USB 2.0 HOST1





图 2-6 Type-A USB 2.0 接口

Micro 接口类型

Micro USB 3.1 接口

RK3399 Type-C0/1 可以支持 Micro USB 3.1 的接口设计。但考虑到 Micro USB 3.1 接口占用的 PCB 面积较大，目前产品上使用较少。

Micro USB 3.1 与 Type-A USB 3.1的引脚区别，主要是增加了 OTG ID 脚，用于硬件自动检测 ID 电平和切换 软件自动切换 OTG Device/HOST mode。OTG ID 脚需要连接到 RK3399 TYPEC0_ID pin 脚 (Type_C1 对应 TYPEC1_ID)，在芯片内部已经默认上拉 ID 到高电平 1.8V，外部电路不需要上拉。



图 2-7 Micro USB 3.1 接口

Micro USB 2.0 接口

RK3399 Type-C0 可以支持 Micro USB 2.0 的接口设计。这种设计方式，主要目的是为了简化硬件电路设计，但会降低 USB 最大传输速率。

Micro USB 2.0 与 Type-A USB 2.0 的引脚区别，主要是增加了 OTG ID 脚，用于硬件自动检测 ID 电平和切换 OTG Device/HOST mode。OTG ID 脚需要连接到 RK3399 TYPEC0_ID pin 脚，在芯片内部已经默认上拉 ID 到高电平 1.8V，外部电路不需要上拉。



图 2-8 Micro USB 2.0 接口

RK3399 Type-C USB 使用注意点

1. RK3399 Type-C USB 3.1 拆分为 USB 2.0 port 和 USB 3.1 port 的使用注意点

RK3399 USB 3.1 控制器的特点是：

- (1) Device 和 Host 功能不支持同时使用；
- (2) Host mode 的 USB 2.0 Host Port 和 USB 3.1 Host Port 可以独立且同时使用；
- (3) Device mode 不支持 USB 2.0 Device 和 USB 3.1 Device 同时工作。

基于 USB 3.1 控制器的上述设计特点，在产品应用上，如果明确 USB 3.1 拆分后，只有 Host 应用需求，没有 Device 应用需求，才适合拆分使用。否则，建议不要拆分 USB 3.1 的 USB 2.0 port 和 USB 3.1 port，避免 Device 功能使用限制。

2. RK3399 Type-C USB 3.1 & DP 拆分为独立接口的使用注意点

RK3399 Type-C 可以拆分为独立的 Type-A USB 3.1 接口和 DP 接口使用，主要应用场景包括：USB 3.1 + DP 2 x lanes 和 USB 2.0 + DP 4 x lanes 两种组合方式。Rockchip 平台发布的 SDK 软件方案，未完善支持 USB & DP 拆分使用的方式，具体使用注意点请参考章节[Type-C to Type-A USB&DP DTS 配置](#)。

3. RK3399 TYPEC0_U2VBUSDET 硬件设计注意点

TYPEC0_U2VBUSDET 用于 USB Device 的使用场景，检测 USB Device 的连接和断开。
TYPEC0_USB20_VBUSDET 的设计注意点如下：

- (1) 为了支持 RK3399 Maskrom USB 下载固件的功能，必须保证系统上电时，TYPEC0_U2VBUSDET 默认外部拉高，不能悬空；
- (2) RK3399 芯片输入端 TYPEC0_U2VBUSDET 的高电平范围在 **[1.4V ~ 3.3V]**；
- (3) 软件上（包括：Linux-4.4/4.19/5.10）尚未支持 TYPEC0_U2VBUSDET 常供电（固定上拉）的 Type-C 接口方案。因此，要求硬件设计时，需要通过电压转换电路将 TYPEC0_U2VBUSDET 连接到 Type-C 接口的 VBUS 引脚。如果 TYPEC0_U2VBUSDET 常供电，会导致 USB Device 热拔插功能异常以及 BC 1.2 充电检测异常。

4. RK3399 双 Type-C 接口的使用注意点

RK3399 Type-C0/1 USB 控制器硬件都支持 USB 3.1 OTG 功能，并且向下兼容 USB 2.0/1.1/1.0。但由于内核的 USB Gadget 框架限制，只支持一个 USB 控制器作为 Device 功能，所以 SDK 默认配置 Type-C0 支持 OTG mode，而 Type-C1 仅支持 Host mode。

在实际应用上：

- (1) 下载固件只支持使用 Type-C0 接口，无法更改；
- (2) ADB 默认使用 Type-C0，如果要更改为使用 Type-C1，请参考章节[Type-C1 支持 OTG mode 的修改方法](#)；
- (3) 理论上，可以支持双 Type-C USB OTG 的功能。但 Rockchip 平台尚未支持 OTG0/1 动态切换 Device mode 的软件解决方案。因此，建议产品上固定使用 Type-C0 或者 Type-C1 作 Device mode。如果产品上，一定要支持双 Type-C OTG 的方案，需要开发者实现该功能，大致思路：应用层实时获取内核 Type-C0/C1 的 USB mode，再根据 USB mode 来动态配置内核节点：/config/usb_gadget/g1/UDC（作用是绑定 USB Gadget 驱动和对应的 Type-C USB 控制器驱动）。

RK3399 USB DTS 配置

RK3399 USB DTS 配置，包括：芯片级 USB 控制器/PHY DTSI 配置和板级 DTS 配置。

其中，芯片级配置，主要负责配置 USB 控制器和 PHY 的公共资源和属性，包括：reg、clock、reset、grf、interrupts 以及控制器特有的属性等。板级配置，主要配置 VBUS 控制、Type-C 控制器芯片（如：FUSB302）、以及与硬件电路相关的特殊属性。

USB 芯片级 DTSI 配置

RK3399 DTSI 文件中 USB 控制器和 PHY 相关的主要节点如下表所示，因为 USB DTSI 节点配置的是 USB 控制器和 PHY 的公共资源和属性，建议开发者不要改动。

表 4-1 RK3399 USB 接口和 USB DTS 节点的对应关系

| USB 接口名称(原理图) | USB 控制器 DTS 节点 | USB PHY DTS 节点 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| TYPEC0 | usbdrd3_0 usbdrd_dwc3_0 | u2phy0_otg tcphy0_usb3 |
| TYPEC1 | usbdrd3_1 usbdrd_dwc3_1 | u2phy1_otg tcphy1_usb3 |
| USB20_HOST0 | usb_host0_ehci usb_host0_ohci | u2phy0_host |
| USB20_HOST1 | usb_host1_ehci usb_host1_ohci | u2phy1_host |

USB 控制器 DTSI 节点如下（以 Linux-4.19 内核为例）

```

/* USB3.1 OTG0 DWC3 Controller, support USB3.1/2.0/1.1/1.0 */
usbdrd3_0: usb@fe800000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-dwc3";
    .....
    usbdrd_dwc3_0: usb@fe800000 {
        compatible = "snps,dwc3";
        .....
        dr_mode = "otg"; /* Type-C0 默认支持 OTG mode */
        phys = <&u2phy0_otg>, <&tcphy0_usb3>; /* 配置 USB2.0 和 USB3.1
PHY 属性 */
        phy-names = "usb2-phy", "usb3-phy";
        .....
    };
};

/* USB3.1 OTG1 DWC3 Controller, support USB3.1/2.0/1.1/1.0 */
usbdrd3_1: usb@fe900000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-dwc3";
    .....
    usbdrd_dwc3_1: usb@fe900000 {
        compatible = "snps,dwc3";
        .....
        dr_mode = "host"; /* Type-C1 默认只支持 Host mode */
        phys = <&u2phy1_otg>, <&tcphy1_usb3>; /* 配置 USB2.0 和 USB3.1
PHY 属性 */
        phy-names = "usb2-phy", "usb3-phy";
        .....
    };
};

/* USB2.0 HOST0 EHCI Controller, support USB2.0 only */
usb_host0_ehci: usb@fe380000 {
    compatible = "generic-ehci";
    .....
    phys = <&u2phy0_host>;
    .....
};

/* USB2.0 Host0 OHCI Controller, support USB1.1/1.0*/
usb_host0_ohci: usb@fe3a0000 {
    compatible = "generic-ohci";
    .....
    phys = <&u2phy0_host>;
    .....
};

/* USB2.0 HOST1 EHCI Controller, support USB2.0 only */
usb_host1_ehci: usb@fe3c0000 {
    compatible = "generic-ehci";
    .....
    phys = <&u2phy1_host>;
    .....
};

/* usb2.0 HOST1 OHCI Controller, support USB1.1/1.0 */

```

```
usb_host1_ohci: usb@fe3e0000 {
    compatible = "generic-ohci";
    .....
    phys = <&u2phy1_host>;
    ....
};
```

USB PHY DTSI 节点如下（以 Linux-4.19 内核为例）

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399.dtsi

```
/* USB2.0 Combo PHY0/1 */
grf: syscon@ff770000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-grf", "syscon", "simple-mfd";
    .....
    u2phy0: usb2-phy@e450 {
        compatible = "rockchip,rk3399-usb2phy";
        .....
        u2phy0_host: host-port { /* 用于 USB2.0 HOST0 */
            #phy-cells = <0>;
            .....
        };

        u2phy0_otg: otg-port { /* 用于 Type-C0 OTG 的 USB2 port */
            #phy-cells = <0>;
            .....
        };
    };

    u2phy1: usb2-phy@e460 {
        compatible = "rockchip,rk3399-usb2phy";
        .....
        u2phy1_host: host-port { /* 用于 USB2.0 HOST1 */
            #phy-cells = <0>;
            .....
        };

        u2phy1_otg: otg-port { /* 用于 Type-C1 OTG 的 USB2 port */
            #phy-cells = <0>;
            .....
        };
    };
};

/* USB3.1/DP Combo PHY0 */
tcphy0: phy@ff7c0000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-typec-phy";
    .....
    tcphy0_dp: dp-port { /* 用于 Type-C0 的 Display 功能 */
        #phy-cells = <0>;
    };

    tcphy0_usb3: usb3-port { /* 用于 Type-C0 的 USB3.1 功能 */
        #phy-cells = <0>;
    };
};
```

```

/* USB3.1/DP Combo PHY1 */
tcphy1: phy@ff800000 {
    compatible = "rockchip,rk3399-typec-phy";
    .....
    tcphy1_dp: dp-port { /* 用于 Type-C1 的 Display 功能 */
        #phy-cells = <0>;
    };

    tcphy1_usb3: usb3-port { /* 用于 Type-C1 的 USB3.1 功能 */
        #phy-cells = <0>;
    };
};

```

Note:

1. USB PHY 和 USB 控制器具有——对应的关系，需要成对配置。在芯片内部，USB PHY 和控制器的连接关系，请参考 [RK3399 USB 控制器和 PHY 简介](#)。在 DTSI 节点中，通过 USB 控制器节点的 "phys" 属性关联对应的 USB PHY；
2. 从 Linux-4.19 开始，USB DWC3 控制器驱动进行了较大的升级，所以，不同内核版本的 DWC3 控制器芯片级配置有所有不同，主要体现在：Linux-4.4 内核 rk3399.dtsi 中 DWC3 的 "power-domains" 属性和 "resets" 属性是放在 DWC3 控制器的父节点 usbdrd3_x，而 Linux-4.19 以及更新的内核版本，这两个属性移到 DWC3 控制器的子节点 usbdrd_dwc3_x（对于大部分 USB 应用开发者，可以不用关注这个变动）；
3. Rockchip 平台发布的 SDK，默认使用 Type-C0 作为 OTG mode，支持动态切换 Device/Host mode，同时，将 Type-C1 限制为 Host mode。如果产品上需要使用 Type-C1 作为 OTG mode，比如需要支持 Type-C1 USB Device ADB 功能，请参考章节 [RK3399 Type-C USB 使用注意点](#) 和章节 [Type-C1 支持 OTG mode 的修改方法](#)，详细了解使用限制和软件修改方法。

Type-C USB 3.1/DP 全功能 DTS 配置

Type-C USB 3.1/DP 全功能接口，需要配合外置的 [Type-C 控制器芯片](#)，以实现正反面检测、PD (Power Delivery)、USB 角色切换、DP Alternate Mode 等功能。为了支持不同的 Type-C 控制器芯片，需要正确配置 Type-C 控制器芯片的相关 DTS 节点。早期发布的 SDK Linux-4.4/Linux-4.19，因为不支持标准 TPCM 软件框架和 TCPCI 协议，所以只能支持 FUSB302。最新的 Linux-4.19 及以上的内核版本，已经支持标准 TPCM 软件框架和 TCPCI 协议，因此可以支持更多的基于 TCPCI 标准设计的 Type-C 控制器芯片（如：HUSB311）。不同内核版本，Type-C 控制器芯片的 DTS 配置方式有所区别，下面分别说明 Rockchip 平台主要适配的 Type-C 控制器芯片 FUSB302 和 HUSB311 在不同 Linux 内核版本的 DTS 配置方法。

Linux-4.4 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置[FUSB302]

以 RK3399 IND EVB 的 Type-C0 接口为例：

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb-ind.dtsi

```

&i2c4 {
    fusb0: fusb30x@22 { /* 配置 FUSB302 芯片硬件信息*/
        compatible = "fairchild,fusb302";
        reg = <0x22>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&fusb0_int>;
        int-n-gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        vbus-5v-gpios = <&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
        status = "okay";
    };
};

```



```

&tcphy0 { /* 使能 Type-C0 USB3.1 PHY */
    extcon = <&fusb0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 FUSB302 驱动的 Type-C
notifier*/
    status = "okay";
};

&u2phy0 { /* 使能 Type-C0 USB2.0 PHY */
    status = "okay";
    extcon = <&fusb0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 FUSB302 驱动的 Type-C DRD
notifier*/
    u2phy0_otg: otg-port {
        status = "okay";
    };
};

&usbdrd3_0 { /* 使能 USB3 控制器父节点 */
    status = "okay";
    extcon = <&fusb0>; /* 配置 extcon 属性, 用于接收 FUSB302 驱动的 Type-C DRD
notifier*/
};

&usbdrd_dwc3_0 { /* 使能 USB3 控制器子节点 */
    status = "okay";
};

&pinctrl {
    fusb30x { /* 配置 FUSB302 驱动的中断和 vbus gpio pinctrl */
        fusb0_int: fusb0-int {
            rockchip,pins = <1 2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>,
                           <1 18 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
        };
    };
};

```

Linux-4.19 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置[FUSB302]

Linux-4.19 Type-C DTS 配置[FUSB302] 与 Linux-4.4 基本一致, 唯一的区别是: DWC3 控制器节点引用 "extcon" 属性的位置不同。

```

&usbdrd3_0 {
    status = "okay";
};

&usbdrd_dwc3_0 {
    status = "okay";
    extcon = <&fusb0>; /* Linux-4.19 的 extcon 属性放在 DWC3 子节点 */
};

```

Linux-4.19 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置[HUSB311]

RK3399 最新的 Linux-4.19 内核已经可以支持 HUSB311 和 ET7303 这两款 Type-C 控制器芯片, 考虑到 HUSB311 和 ET7303 的 I2C 设备地址都为 4E, DTS 配置基本一样, 只需要修改节点名字和 "compatible" 属性, 因此, 本章节以 HUSB311 为例进行说明。

硬件设计建议: RK3399 EVB IND 的 FUSB302 可直接替换为 HUSB311 即可。

软件修改注意点：HUSB311 和 ET7303 这两款芯片都是基于内核 Type-C 驱动 TCPM 框架，因此，要求 Linux-4.19 同步到 develop-4.19 最新代码，如果无法同步完整的内核代码，至少要同步如下目录：

```
kernel/include/linux/usb
kernel/drivers/usb/typec
kernel/drivers/usb/dwc3
```

同时，还需要手动更新如下补丁：

```
0001-usb-typec-tcpm-add-vdm-retry-mechanism.patch
0002-arm64-dts-rockchip-rk3399-ind-support-type-c-port-co.patch
0003-arm64-rockchip_defconfig-enable-tcpm-and-husb311-and.patch
```

请下载完整的参考资料："RK3399_Linux-4.19_TypeC-HUSB311-ET7303-参考设计"，进行修改。

下载地址：<https://redmine.rockchip.com.cn/documents/113>

以 RK3399 IND EVB 的 Type-C0 适配 HUSB311 为例：

```
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb-ind.dtsi
```

```
/* 需要包含头文件 */
#include "dt-bindings/usb/pd.h"

/* 可选配置，用于 vbus 通过 gpio 控制的硬件方案 */
vcc_otg_vbus: otg-vbus-regulator {
    compatible = "regulator-fixed";
    gpio = <&gpio1 RK_PC2 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&otg_vbus_drv>;
    regulator-name = "vcc_otg_vbus";
    regulator-min-microvolt = <5000000>;
    regulator-max-microvolt = <5000000>;
    enable-active-high;
};

&i2c4 {
    /* 对于 et7303, 可以修改为 usbc0: et7303@4e */
    usbc0: husb311@4e {
        /* 对于 et7303, compatible = "etek,et7303" */
        compatible = "hynetek,husb311";
        reg = <0x4e>;
        /* 中断 gpio 配置，请根据原理图设计进行相应修改 */
        interrupt-parent = <&gpio1>;
        interrupts = <2 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&husb311_int>;
        /*
         * vbus 配置
         * 若 vbus 是通过 gpio 控制，则需要 vbus-supply = <&vcc_otg_vbus> 配置；
         * 若 vbus 是 RK817/RK818/bq25700/其他 charge ic 输出，则无需 vbus-supply = <&vcc_otg_vbus> 配置；
         */
        vbus-supply = <&vcc_otg_vbus>;
        status = "okay";
    };
};
```

```

usb_con: connector {
    data-role = "dual";
    power-role = "dual";
    try-power-role = "sink";
    /*
    * source-pdos: PDO_FIXED(电压(mV), 电流(mA),
PDO_FIXED_USB_COMM)
    * 主板端作为 Source 时, 主板 vbus 可以输出的电压/电流列表, 对于
RK平台采用默认值即可
    */
    source-pdos = <PDO_FIXED(5000, 2000,
PDO_FIXED_USB_COMM)>;
    /*
    * sink-pdos: <PDO_FIXED(电压(mV), 电流(mA),
PDO_FIXED_USB_COMM)>
    * 主板端作为 Sink 时, 主板可以支持的电压/电流列表.
    * 若有 PD 快充需求, sink-pdos 配置依赖于 charger ic 充电输入
最大电压/电流和主板承受的能力
    * 若电压太大可能会烧主板, 这个细节请与硬件工程师沟通.
    * 下面是主板可支持最大充电电压(20v)/电流(3A)配置, 请根据硬件设
计和实际需求进行适当修改.
    * 比如主板只支持最大充电电压(12v)/电流(3A), 必须需要去掉
15v/3A 和 20v/3A.
    */
    sink-pdos = <PDO_FIXED(5000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
PDO_FIXED(9000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
PDO_FIXED(12000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
PDO_FIXED(15000, 3000, PDO_FIXED_USB_COMM)
PDO_FIXED(20000, 3000,
PDO_FIXED_USB_COMM)>;
    /* 若没有 PD 快充需求, sink-pdos 配置如下即可. */
    sink-pdos = <PDO_FIXED(5000, 2000, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
    /*充电功率(op-sink-microwatt) = max_vol(mV) *
max_cur(mA), 使用默认即可 */
    op-sink-microwatt = <10000000>;

    /* rk3399 平台才需要配置 dp altmodes, 默认配置即可 */
    altmodes {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;

        altmode@0 {
            reg = <0>;
            svid = <0xff01>;
            vdo = <0xffffffff>;
        };
    };

};

};

};

&pinctrl {
    husb311 {
        husb311_int: husb311-int {
            rockchip,pins = <1 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
        };
    };
};

```

```

usb {
    otg_vbus_drv: otg-vbus-drv {
        /* 可选项, 若无 vcc_otg_vbus, 就不需要该配置 */
        rockchip,pins = <1 RK_PC2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
    };
};

&cdn_dp {
    status = "okay";
    extcon = <&husb0>;
    phys = <&tcphy0_dp>;
};

bq25700: bq25700@6b {
    compatible = "ti,bq25703";
    reg = <0x6b>;
    extcon = <&husb0>;
    .....
};

&tcphy0 {
    extcon = <&husb0>;
    status = "okay";
};

&u2phy0 {
    status = "okay";
    extcon = <&husb0>;
};

&usbdrd_dwc3_0 {
    status = "okay";
    extcon = <&husb0>;
};

```

USB VBUS 通过 RK817/RK818/bq25700 等 PMIC 控制的 DTS 配置说明

```

/* rk818 */
rk818: pmic@1c {
    extcon = <&usbc0>;
};

/* rk817 */
rk817: pmic@20 {
    charger {
        extcon = <&usbc0>;
    };
};

/* bq25700 */
bq25700: bq25700@09 {
    extcon = <&usbc0>;
};

```

Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置[FUSB302]

Linux-5.10 Type-C 驱动采用标准的 TPCM 框架，与 Linux-4.19及更早的内核版本，最大的区别在于：Linux-5.10 Type-C 驱动采用 remote-endpoint 和注册回调函数的机制，替代之前的 extcon 机制。因此，Linux-5.10 Type-C 相关的 DTS 配置中，不再需要 "extcon" 属性。

同时，需要注意的是，Linux-5.10 RK3399 Type-C 接口的 DP 功能尚未完善，因此，Linux-5.10 tcphy0 节点和 usb_con 节点中，未添加 dp_altmode 节点配置。

以 RK3399 IND EVB 的 Type-C0 接口为例：

arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb-ind.dtsi

```
/* 配置 VBUS gpio regulator, 用于 Type-C 作 USB Host mode 时 VBUS 5V 输出控制 */
vbus_typec: vbus-typec-regulator {
    compatible = "regulator-fixed";
    enable-active-high;
    gpio = <&gpio1 18 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&vcc5v0_typec0_en>;
    regulator-name = "vbus_typec";
    vin-supply = <&vcc5v0_sys>;
};

/* 配置 FUSB302 芯片硬件信息*/
&i2c4 {
    usbc0: fusb302@22 {
        compatible = "fcs,fusb302";
        reg = <0x22>;
        interrupt-parent = <&gpio1>;
        interrupts = <RK_PA2 IRQ_TYPE_LEVEL_LOW>;
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = <&usbc0_int>;
        vbus-supply = <&vbus_typec>;
        status = "okay";

        ports {
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            /* 用于关联 USB 控制器，实现 USB 角色切换的功能 */
            port@0 {
                reg = <0>;
                usbc0_role_sw: endpoint@0 {
                    remote-endpoint = <&dw3_0_role_switch>;
                };
            };
        };

        usb_con: connector { /* 用于描述 PD 协议相关信息 */
            compatible = "usb-c-connector";
            label = "USB-C";
            data-role = "dual";
            power-role = "dual";
            try-power-role = "sink";
            op-sink-microwatt = <1000000>;
            sink-pdos =
                <PDO_FIXED(5000, 2500, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
            source-pdos =
                <PDO_FIXED(5000, 1500, PDO_FIXED_USB_COMM)>;
        };
    };
};
```

```

        ports {
            #address-cells = <1>;
            #size-cells = <0>;
            /* 用于关联 Type-C PHY, 实现正反面切换的功能 */
            port@0 {
                reg = <0>;
                usbc0_orien_sw: endpoint {
                    remote-endpoint =
<&tcphy0_orientation_switch>;
                };
            };
            /* TODO 关联 Type-C PHY, 实现 dp_altmode 功能 */
        };
    };
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 PHY */
&tcphy0 {
    status = "okay";
    orientation-switch; /* 用于使能 Type-C PHY 驱动注册 orientation switch 回调
函数*/
    port {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        tcphy0_orientation_switch: endpoint@0 {
            reg = <0>;
            remote-endpoint = <&usbc0_orien_sw>; /* 关联 FUSB302, 实现
正反面切换的功能 */
        };
    };
};

/* 使能 Type-C0 USB2.0 PHY */
&u2phy0 {
    status = "okay";

    u2phy0_otg: otg-port {
        status = "okay";
    };
};

/* 使能 USB3 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    status = "okay";
};

/* 使能 USB3 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    status = "okay";
    usb-role-switch; /* 用于使能 DWC3 驱动注册 USB Role Switch 回调函数 */
    port {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        dwc3_0_role_switch: endpoint@0 {
            reg = <0>;
            remote-endpoint = <&usbc0_role_sw>; /* 关联 FUSB302, 实现
USB 角色切换的功能 */
        };
    };
};

```

```

        };
    };
};

&pinctrl {
    usb-typec {
        usbc0-int: usbc0-int { /* 配置 FUSB302 驱动的中断 gpio pinctrl */
            rockchip,pins = <1 RK_PA2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
        };

        vcc5v0_typec0_en: vcc5v0-typec0-en { /* 配置 FUSB302 驱动的 VBUS
gpio pinctrl */
            rockchip,pins =
                <1 RK_PC2 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
        };
    };
};
};

```

Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置[HUSB311]

使用 HUSB311 芯片替换 FUSB302 芯片，只需要基于[Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[FUSB302\]](#)进行简单修改即可，参考修改：

```

配置外置Type-C控制器芯片HUSB311
&i2c2 {
    usbc0: husb311@4e {
        compatible = "hynetek,husb311";
        reg = <0x4e>;
        .....
    };
};

```

Type-C to Type-A USB&DP DTS 配置

Type-C to Type-A USB&DP 的硬件设计方案，有以下特点：

- Type-C 拆分为 USB 和 DP 两个独立的接口；
- 支持 USB 3.1 + DP 2 x lanes；
- 支持 USB 2.0 + DP 4 x lanes；

具体可以细化为两种不同的实现方案，分别是：

1. [Type-C to Type-A USB 3.1&DP DTS 配置](#)
2. [Type-C to Type-A USB 2.0&DP DTS 配置](#)

Note:

Rockchip 发布的 RK3399 SDK Linux-4.4/4.19 内核 Type-C 驱动默认不支持 USB 和 DP 拆分使用的方式，需要**手动添加特殊的驱动** `drivers/extcon/extcon-pd-virtual.c`，该驱动的作用是替代 Type-C 控制器芯片驱动，发通知给 Type-C PHY 驱动、DP 控制器驱动以及 USB 控制器驱动。如果有该功能需求，请提交需求到 Rockchip 的 Redmine 平台。

Rockchip 发布的 RK3399 SDK Linux-5.10 内核尚未支持 USB 和 DP 拆分使用的方式，计划不再采用添加特殊驱动的方法，功能正在开发中。

RK3399 TypeC to USB2.0 + DP 4xlanes 的软硬件参考设计的下载地址：

<https://redmine.rockchip.com.cn/documents/113>

Type-C to Type-A USB 3.1&DP DTS 配置

该方案支持 Type-A USB 3.1 (使用 Type-C PHY 的 lane0/1) + DP 1.3 (使用 Type-C PHY 的 lane2/3)。

Linux-4.4/4.19 Type-C0 to Type-A USB 3.1&DP DTS 配置 DTS 参考配置：

```
/* 配置虚拟 pd 驱动，用于发送通知给 Type-C PHY驱动和DP驱动 */
vpd0:virtual-pd0{
    compatible = "linux,extcon-pd-virtual";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&vpd0_int>;
    dp-det-gpios = <&gpio4 25 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* 配置 DP 热拔插检测 GPIO */
    hdmi-5v-gpios = <&gpio4 29 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* 配置 HDMI 5V 控制 GPIO */

    /* 0: positive, 1: negative*/
    vpd,init-flip = <0>;
    /* 0: u2, 1: u3*/
    vpd,init-ss = <1>;
    /* 0: dfp, 1: ufp, 2: dp, 3: dp&ufp */
    vpd,init-mode = <3>;
    status = "okay";
};

&pinctrl {
    vpd {
        vpd0_int: vpd0-int { /* 配置 GPIO pinctrl */
            rockchip,pins =
                <4 25 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
        };
    };
};

/* 使能 DP 控制器 */
&cdn_dp {
    status = "okay";
    extcon = <&vpd0>; /* 配置 extcon 属性，用于接收虚拟 PD 驱动的通知 */
    dp_vop_sel = <1>;
};

/* 使能 Type-C0 PHY */
&tcphy0 {
    extcon = <&vpd0>; /* 配置 extcon 属性，用于接收虚拟 PD 驱动的通知 */
    status = "okay";
};

/* 使能 USB2 PHY */
&u2phy0 {
    status = "okay";
    /* 这里不需要配置extcon属性 */

    u2phy0_otg: otg-port {
        status = "okay";
    };
};

/* 使能 USB 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
```



```

        extcon = <&u2phy0>; /* extcon 是可选项，只用于 Linux-4.4 且为 Micro 接口。
如果用 Type-A 接口，不用配置，见 Note1 */
        status = "okay";
};

/* 使能 USB 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 配置为 otg mode */
    phys = <&u2phy0_otg>, <&tcphy0_usb3>; /* 必须要配置U2和U3 PHY */
    phy-names = "usb2-phy", "usb3-phy";
    extcon = <&u2phy0>; /* extcon 只用于 Linux-4.19 */
    status = "okay";
};

```

Type-C to Type-A USB 2.0&DP DTS 配置

该方案支持 Type-A USB 2.0 (不使用 Type-C PHY) + DP 4 x lanes to HDMI2.0 (使用 Type-C PHY 的 lane0/1/2/3)

Linux-4.4/4.19 Type-C0 to Type-A USB 2.0&DP DTS 参考配置:

```

/* 配置虚拟 pd 驱动，用于发送通知给 Type-C PHY驱动和DP驱动 */
vpd0:virtual-pd0{
    compatible = "linux,extcon-pd-virtual";
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&vpd0_int>;
    dp-det-gpios = <&gpio4 25 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* 配置 DP 热拔插检测 GPIO */
    hdmi-5v-gpios = <&gpio4 28 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* 配置 HDMI 5V 控制 GPIO */

    /* 0: positive, 1: negative*/
    vpd,init-flip = <0>;
    /* 0: u2, 1: u3*/
    vpd,init-ss = <0>;
    /* 0: dfp, 1: ufp, 2: dp, 3: dp&ufp */
    vpd,init-mode = <2>;
    status = "okay";
};

&pinctrl {
    vpd {
        vpd0_int: vpd0-int { /* 配置 GPIO pinctrl */
            rockchip,pins =
                <4 25 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_up>;
        };
    };
};

/* 使能 DP 控制器 */
&cdn_dp {
    status = "okay";
    extcon = <&vpd0>; /* 配置 extcon 属性，用于接收虚拟 PD 驱动的通知 */
    dp_vop_sel = <1>;
};

/* 使能 Type-C0 PHY */
&tcphy0 {
    extcon = <&vpd0>; /* 配置 extcon 属性，用于接收虚拟 PD 驱动的通知 */
};

```

```

        status = "okay";
};

/* 使能 USB2 PHY */
&u2phy0 {
    status = "okay";
    /* 这里不需要配置extcon属性 */

    u2phy0_otg: otg-port {
        status = "okay";
    };
};

/* 使能 USB 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    extcon = <&u2phy0>; /* extcon 是可选项，只用于 Linux-4.4 且为 Micro 接口。
如果用 Type-A 接口，不用配置，见 Note1 */
    status = "okay";
};

/* 使能 USB 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 配置为 otg mode */
    maximum-speed = "high-speed"; /* 配置最高支持 high-speed */
    phys = <&u2phy0_otg>, <&tcphy0_usb3>; /* 必须要配置U2和U3 PHY */
    phy-names = "usb2-phy", "usb3-phy";
    extcon = <&u2phy0>; /* extcon 只用于 Linux-4.19 */
    status = "okay";
};

```

Note1:

如果用 Type-A 接口，系统启动后，需要应用层通过内核提供的 OTG mode 切换节点，配置 USB 控制器工作 Peripheral mode 或者 Host mode。配置方法参考[RK3399 USB OTG mode 切换命令](#)。

Type-C to Type-A USB only DTS 配置

Type-C to Type-A USB only 的硬件设计方案，有以下特点：

- 只支持 USB3.1/2.0 功能，不支持 DP 功能；
- 不支持 OTG mode 自动切换的功能，但支持软件强制切换 OTG mode；
- 不需要外置的 Type-C 控制器芯片；

具体可以细化为四种不同的实现方案，分别是：

1. [Type-C to Type-A USB 3.1 OTG DTS 配置](#)
2. [Type-C to Type-A USB 3.1 Host only DTS 配置](#)
3. [Type-C to Type-A USB 2.0 OTG DTS 配置](#)
4. [Type-C to Type-A USB 2.0 Host only DTS 配置](#)

Type-C to Type-A USB 3.1 OTG DTS 配置

Type-C to Type-A USB 3.1 OTG 的方案，通常应用于 RK3399 平台的 Type-C0 USB，支持 Type-A USB 3.1 OTG 功能，但不支持 DP 功能。系统启动后，USB 控制器默认作为 OTG mode 或者 Device mode，并且无法自动切换 Device/Host mode。如果方案设计中，要求开机后 USB 默认作 Host 功能，则需要应用层通过内核提供的接口，主动设置 USB 控制器工作于 Host mode，软件切换 OTG mode 的方法请参考章节[RK3399 USB OTG mode 切换命令](#)。

硬件设计建议：VBUS 可以设计为常供电或者通过 GPIO/PMIC 进行控制，参考章节[USB Host VBUS 的控制方法](#)，并且 Type-C 的三路供电需要正常开启。

Linux-4.4 软件配置 DTS 的注意点：

- Type-C 控制器芯片（如：FUSB302/HUSB311）节点不要配置，因为 Type-A USB 3.1 不需要外置芯片；
- Linux-4.4 内核 tcphy 和 u2phy 节点、USB 控制器父节点 usbdrd3 都不要配置 extcon 属性；
- Linux-4.4 内核 USB 控制器的 "dr_mode" 属性要配置为 "otg"；
- Linux-4.4 内核 u2phy0_otg 节点中，配置 "vbus-supply" 属性（可选项，用于 OTG 作 Host mode 输出 5V）；

Linux-4.19 软件配置 DTS 的注意点：

- Type-C 控制器芯片（如：FUSB302/HUSB311）节点不要配置，因为 Type-A USB 3.1 不需要外置芯片；
- Linux-4.19 内核 tcphy 和 u2phy 节点都不要配置 "extcon" 属性；
- Linux-4.19 内核 USB 控制器子节点 usbdrd_dwc3_0 中增加 "extcon" 属性，用于支持软件切换 OTG mode；
- Linux-4.19 内核 USB 控制器的 "dr_mode" 属性要配置为 "otg"；
- Linux-4.19 内核 u2phy0_otg 节点中，配置 "vbus-supply" 属性（可选项，用于 OTG 作 Host mode 输出 5V）；

Linux-5.10 软件配置 DTS 的注意点：

- Type-C 控制器芯片（如：FUSB302/HUSB311）节点不要配置，因为 Type-A USB 3.1 不需要外置芯片；
- Linux-5.10 内核 tcphy 节点不要配置 "orientation-switch" 及其相关属性；
- Linux-5.10 内核 USB 控制器子节点 usbdrd_dwc3_0 中不要配置 "usb-role-switch" 及其相关属性，但要增加 "extcon" 属性；
- Linux-5.10 内核 USB 控制器的 "dr_mode" 属性要配置为 "otg"；
- Linux-5.10 内核 u2phy0_otg 节点中，配置 "vbus-supply"（可选项，用于 OTG 作 Host mode 输出 5V）；

以 Type-C0 USB 配置为 Type-C to Type-A USB 3.1 OTG mode 为例（USB VBUS 通过 GPIO3_PC6 控制）

```
/* 配置 VBUS gpio regulator, 用于 OTG USB Host mode 控制 VBUS 5V 输出 */
vcc_otg_vbus: otg-vbus-regulator {
    compatible = "regulator-fixed";
    gpio = <&gpio3 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&otg_vbus_drv>;
    regulator-name = "vcc_otg_vbus";
    regulator-min-microvolt = <5000000>;
    regulator-max-microvolt = <5000000>;
    enable-active-high;
};

&pinctrl {
    usb {
        otg_vbus_drv: otg-vbus-drv { /* 配置 VBUS gpio pinctrl */
            rockchip,pins = <3 RK_PC6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
        };
    };
};
```

```

/* 使能 Type-C0 USB3.1 PHY */
&tcphy0 {
    /* 不要配置 extcon 属性，且不要配置 orientation-switch 及其相关属性 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB2.0 PHY */
&u2phy0 {
    /* 不要配置 extcon 属性 */
    status = "okay";

    u2phy0_otg: otg-port {
        vbus-supply = <&vcc_otg_vbus>; /* 可选配置，用于 PHY 驱动控制 OTG
VBUS 输出 5V */
        status = "okay";
    };
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    /* 不要配置父节点的 extcon 属性 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 用于支持 OTG device/host mode 切换 */
    extcon = <&u2phy0>; /* 可选配置，只用于 Linux-4.19/5.10 支持软件切换 OTG mode
*/
    status = "okay";
};

```

Note:

VBUS GPIO 为可选配置。RK3399 平台可以支持 VBUS 为常供电的硬件设计（即系统开机后，VBUS 一直为高）。对于常供电方案，则不需要配置 u2phy0_otg 节点的 "vbus-supply" 属性，但需要增加 "rockchip,vbus-always-on" 属性，否则，可能会出现 USB ADB 无法正常连接的情况。

以 Type-C0 USB 为例，DTS 配置如下（如果是 Type-C1 USB，应修改对应的 u2phy1_otg 节点）：

```

&u2phy0_otg {
    rockchip,vbus-always-on;
};

```

Type-C to Type-A USB 3.1 Host only DTS 配置

Type-C to Type-A USB 3.1 Host 的方案，在 RK3399 平台的 Type-C1 USB 上广泛应用。比如，RK3399 IND EVB 平台的 Type-C1 USB 默认设计为 Type-A USB 3.1 Host 接口。

硬件设计建议：对应的 USB VBUS 5V 可以为常供电或者 GPIO 控制，同时，要求 Type-C1 的三路供电需要正常开启，才能支持 USB 3.1 Super-speed 功能。

Linux-4.4/4.19 软件配置 DTS 的注意点：

- Type-C 控制器芯片（如：FUSB302/HUSB311）节点不要配置，因为 Type-A USB 3.1 不需要外置芯片；

- Linux-4.4/4.19 内核 tcphy 和 u2phy 节点、USB 控制器父节点 usbdrd3 都不要配置 extcon 属性;
- Linux-4.4/4.19 内核 USB 控制器的 "dr_mode" 属性要配置为 "host";
- Linux-4.4/4.19 内核 u2phy 节点中, 配置 "phy-supply" 属性 (可选项, 用于控制 USB VBUS 输出 5V) ;

Linux-5.10 软件配置 DTS 的注意点:

- Type-C 控制器芯片 (如: FUSB302/HUSB311) 节点不要配置, 因为 Type-A USB 3.1 不需要外置芯片;
- Linux-5.10 内核 tcphy 节点不要配置 "orientation-switch" 及其相关属性;
- Linux-5.10 内核 USB 控制器子节点 usbdrd_dwc3_0 中 不要配置 "usb-role-switch" 及其相关属性, 且不要配置 "extcon" 属性;
- Linux-5.10 内核 USB 控制器的 "dr_mode" 属性要配置为 "host";
- Linux-5.10 内核 u2phy 节点中, 配置 "phy-supply" 属性 (可选项, 用于控制 USB VBUS 输出 5V) ;

以 RK3399 IND EVB 平台 Type-C1 to Type-A USB 3.1 Host 接口配置为例:

`arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb-ind.dtsi`

```
/* 使能 Type-C1 USB3.1 PHY */
&tcphy1 {
    /* 不要配置 extcon 属性 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C1 USB2.0 PHY */
&u2phy1 {
    status = "okay";
    /* 不要配置 extcon 属性 */

    u2phy1_otg: otg-port {
        status = "okay";
        /* phy-supply 属性为可选项 */
    };
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_1 {
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_1 {
    dr_mode = "host"; /* 配置 dr_mode 为 host, 表示只支持 Host only mode */
    status = "okay";
    /* 不要配置 extcon 属性, 且不要配置 usb-role-switch 及其相关属性 */
};
```

Type-C to Type-A USB 2.0 OTG DTS 配置

Type-C to Type-A USB 2.0 OTG 的方案, 通常应用于 RK3399 平台的 Type-C0 USB, 可以认为是[Type-C to Type-A USB 3.1 OTG](#)的简化版, 只支持 Type-A USB 2.0 OTG 功能。系统启功后, USB 控制器默认为 OTG mode 或者 Device mode, 并且无法自动切换 Device/Host mode。如果方案设计中, 要求开机后 USB 默认作 Host 功能, 则需要应用层通过内核提供的接口, 主动设置 USB 控制器工作于

Host mode, 软件切换 OTG mode 的方法请参考章节[RK3399 USB OTG mode 切换命令](#)。

硬件设计建议: VBUS 可以设计为常供电或者通过 GPIO/PMIC 进行控制, 参考章节[USB Host VBUS 的控制方法](#), 并且 Type-C 的三路供电应该关闭, 以降低 Type-C PHY 的功耗。

软件配置 DTS 的注意点, 请参考[Type-C to Type-A USB 3.1 OTG DTS 配置](#), 此外还需要特别注意:

1. Disable tcphy 节点;
2. USB 控制器节点需要配置 "dr_mode" 属性、"maximum-speed" 属性和 "phys" 属性;

以 Type-C0 USB 配置为 Type-C to Type-A USB 2.0 OTG 为例 (USB VBUS 通过 GPIO3_PC6 控制)

```
/* 配置 VBUS gpio regulator, 用于 OTG USB Host mode 控制 VBUS 5V 输出 */
vcc_otg_vbus: otg-vbus-regulator {
    compatible = "regulator-fixed";
    gpio = <&gpio3 RK_PC6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    pinctrl-names = "default";
    pinctrl-0 = <&otg_vbus_drv>;
    regulator-name = "vcc_otg_vbus";
    regulator-min-microvolt = <5000000>;
    regulator-max-microvolt = <5000000>;
    enable-active-high;
};

&pinctrl {
    usb {
        otg_vbus_drv: otg-vbus-drv { /* 配置 VBUS gpio pinctrl */
            rockchip,pins = <3 RK_PC6 RK_FUNC_GPIO &pcfg_pull_none>;
        };
    };
};

/* Disable Type-C0 USB3.1 PHY */
&tcphy0 {
    status = "disabled";
};

/* 使能 Type-C0 USB2.0 PHY */
&u2phy0 {
    /* 不要配置 extcon 属性 */
    status = "okay";

    u2phy0_otg: otg-port {
        vbus-supply = <&vcc_otg_vbus>; /* 可选配置, 用于 PHY 驱动控制 OTG
VBUS 输出 5V */
        status = "okay";
    };
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    /* 不要配置父节点的 extcon 属性 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 用于支持 OTG device/host mode 切换 */
};
```

```

        maximum-speed = "high-speed"; /* maximum-speed 属性配置为 high-speed */
        phys = <&u2phy0_otg>; /* phys 属性只引用 USB2 PHY节点 */
        phy-names = "usb2-phy";
        extcon = <&u2phy0>; /* 可选配置，只用于 Linux-4.19/5.10 支持软件切换 OTG mode
*/
        status = "okay";
};

```

Type-C to Type-A USB 2.0 Host only DTS 配置

Type-C to Type-A USB 2.0 Host only 方案的特点是，进入系统后，只支持 Host 功能，不支持 Device 功能，但可以支持固件烧录。考虑到实际产品中，通常都至少需要 USB Device ADB 功能，因此，这种方案在实际产品中较少使用。

硬件设计建议：对应的 USB VBUS 5V 可以为常供电或者 GPIO 控制，同时，Type-C 的三路供电应该关闭，以降低 Type-C PHY 的功耗。

软件配置 DTS 的注意点，请参考[Type-C to Type-A USB 3.1 OTG DTS 配置](#)，此外还需要特别注意：

1. Disable tcphy 节点；
2. USB 控制器节点需要配置 "dr_mode" 属性、"maximum-speed" 属性和 "phys" 属性；

以 Type-C0 USB 配置为 Type-C to Type-A USB 2.0 Host only 为例（USB VBUS 为常供电设计）：

```

/* Disable Type-C0 USB3.1 PHY */
&tcphy0 {
    status = "disabled";
};

/* 使能 Type-C0 USB2.0 PHY */
&u2phy0 {
    /* 不要配置 extcon 属性 */
    status = "okay";

    u2phy0_otg: otg-port {
        /* vbus-supply 属性为可选配置，VBUS 常供电方案不用配置 */
        status = "okay";
    };
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    /* 不要配置父节点的 extcon 属性 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "host"; /* 用于支持 OTG device/host mode 切换 */
    maximum-speed = "high-speed"; /* maximum-speed 属性配置为 high-speed */
    phys = <&u2phy0_otg>; /* phys 属性只引用 USB2 PHY节点 */
    phy-names = "usb2-phy";
    /* extcon 属性不用配置，因为不需要支持 OTG mode 切换的功能 */
    status = "okay";
};

```

Type-C to Micro USB DTS 配置

Type-C to Micro USB 3.1 OTG Mode DTS 配置

Micro USB 3.1 接口可以支持硬件自动检测 OTG cable 以及软件自动切换 OTG device/host mode，同时，不需要外置的 Type-C 控制器芯片。因此，相比 Type-C 接口，Micro USB 3.1 接口的硬件设计成本较低，但由于 Micro USB 3.1 的物理接口相比 Type-C 接口大很多，不利于大部分嵌入式设备的设计，因此，在实际产品中使用较少。

硬件设计建议：对应的 USB VBUS 5V 由 GPIO 控制；RK3399 TYPEC0_ID 连接到 Micro USB 3.1 接口的 ID 脚，用于检测 ID 脚的电平变化和切换 OTG mode。

Type-C to Micro USB 3.1 OTG Mode DTS 配置基本与[Type-C to Type-A USB 3.1 OTG DTS 配置](#)一样，主要存在三个不同点：

1. Linux-4.4 内核 USB 控制器父节点 usbdrd3 需要配置 extcon 属性，参考如下：

```
/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    extcon = <u2phy0>; /* 只用于 Linux-4.4 OTG mode 切换 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 用于支持 OTG device/host mode */
    status = "okay";
};
```

2. Linux-4.19/5.10 内核USB 控制器子节点 usbdrd_dwc3 需要配置 extcon 属性，参考如下：

```
/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 用于支持 OTG device/host mode */
    extcon = <u2phy0>; /* 只用于 Linux-4.19/5.10 OTG mode 切换 */
    status = "okay";
};
```

3. u2phy0_otg 节点中，"vbus-supply" 属性为必选项，用于控制 VBUS 5V 的开关。

Type-C to Micro USB 2.0 OTG Mode DTS 配置

Micro USB 2.0 接口可以支持硬件自动检测 OTG cable 以及软件自动切换 OTG device/host mode，同时，不需要外置的 Type-C 控制器芯片。因此，相比 Type-C 接口，Micro USB 2.0 接口的硬件设计成本较低，但最高速率只能支持 USB 2.0 480Mbps。

硬件设计建议：对应的 USB VBUS 5V 由 GPIO 控制；RK3399 TYPEC0_ID 连接到 Micro USB 2.0 接口的 ID 脚，用于检测 ID 脚的电平变化和切换 OTG mode；Type-C 的三路供电应该关闭，以降低 Type-C PHY 的功耗。

Type-C to Micro USB 2.0 OTG Mode DTS 配置基本与[Type-C to Type-A USB 2.0 OTG DTS 配置](#)一样，主要存在三个不同点：

1. Linux-4.4 内核 USB 控制器父节点 usbdrd3 需要配置 extcon 属性，参考如下：

```

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    extcon = <&u2phy0>; /* 只用于 Linux-4.4 OTG mode 切换 */
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 用于支持 OTG device/host mode 切换 */
    maximum-speed = "high-speed"; /* maximum-speed 属性配置为 high-speed */
*/
    phys = <&u2phy0_otg>; /* phys 属性只引用 USB2 PHY节点 */
    phy-names = "usb2-phy";
    status = "okay";
};

```

2. Linux-4.19/5.10 内核USB 控制器子节点 usbdrd_dwc3 需要配置 extcon 属性，参考如下：

```

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器父节点 */
&usbdrd3_0 {
    status = "okay";
};

/* 使能 Type-C0 USB3.1 控制器子节点 */
&usbdrd_dwc3_0 {
    dr_mode = "otg"; /* 用于支持 OTG device/host mode 切换 */
    maximum-speed = "high-speed"; /* maximum-speed 属性配置为 high-speed */
*/
    phys = <&u2phy0_otg>; /* phys 属性只引用 USB2 PHY节点 */
    phy-names = "usb2-phy";
    extcon = <&u2phy0>; /* 只用于 Linux-4.19/5.10 OTG mode 切换 */
    status = "okay";
};

```

3. u2phy0_otg 节点中，"vbus-supply" 属性为必选项，用于控制 VBUS 5V 的开关。

Type-A USB 2.0 Host DTS 配置

RK3399 支持两个 USB2.0 Host 接口，对应的 USB2.0 控制器为 EHCI&OHCI，相比 Type-C 接口的多种硬件设计方案，USB2.0 Host 的接口一般只有一种设计方案，即 Type-A USB2.0 Host 接口，对应的 DTS 配置，包括控制器 DTS 配置和 PHY DTS 配置。

实际方案中，开发者只要根据硬件电路设计，同时参考章节[USB 芯片级 DTSI 配置](#)的表4-1，使能对应的 USB2.0 控制器节点和 PHY 节点，并且正确配置 PHY 节点的 "phy-supply" 属性，该属性用于 PHY 驱动控制 VBUS 5V 输出。Rockchip 平台支持多种 VBUS 控制方法，请参考章节[USB Host VBUS 的控制方法](#)。

Type-A USB 2.0 Host DTS 在不同内核版本，配置方法一样。

以 RK3399 IND EVB 的 USB20_HOST0 接口为例：

```
arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-evb-ind.dtsi
```

```

rk809: pmic@20 {
    ....
    regulators {

```

```

        vcc5v0_usb: SWITCH_REG1 { /* 配置 USB VBUS regulator */
            regulator-always-on;
            regulator-boot-on;
            regulator-name = "vcc5v0_usb";
            regulator-state-mem {
                regulator-on-in-suspend;
            };
        };

};

&usb_host0_ehci { /* 使能 USB2.0 EHCI Controller, 支持 USB2.0 only */
    status = "okay";
};

&usb_host0_ohci { /* 使能 USB2.0 OHCI Controller, 支持 USB1.1/1.0 */
    status = "okay";
};

&u2phy0 {
    status = "okay";

    u2phy0_host: host-port {
        phy-supply = <&vcc5v0_usb>; /* 用于 PHY 驱动控制 USB VBUS 输出 5V
*/
        status = "okay";
    };
};

```

Note:

“phy-supply” 属性用于 PHY 驱动控制 USB VBUS regulator 的开关，而不是用于 PHY 本身的供电控制。

RK3399 USB 3.1 force to USB 2.0

该功能是指在 USB 3.0 Tx/Rx 连接的情况下，要强制让 USB 运行在 USB 2.0 的速率。这种应用场景，一般用于硬件设计问题导致 USB 3.0 工作异常或者某些特殊的场景需求，需要去掉 USB 3.0 功能，只要支持 USB 2.0。由于这不是常规功能，所以 SDK 驱动默认没有支持该功能。Rockchip 以独立的补丁形式，发布给有这类需求的客户。如果有该功能需求，请提交需求到 Rockchip 的 Redmine 平台。

RK3399 USB OTG mode 切换命令

RK3399 SDK 支持通过软件方法，强制设置 USB OTG 切换到 Host mode 或者 Peripheral mode，而不受 USB 硬件电路的 OTG ID 电平或者 Type-C 接口的影响。

- Linux-4.4 USB OTG mode 切换命令

旧的接口使用方法：

```

#1.Force host mode
echo host > /sys/kernel/debug/usb@fe800000/rk_usb_force_mode
#2.Force peripheral mode
echo peripheral > /sys/kernel/debug/usb@fe800000/rk_usb_force_mode

```

新的接口使用方法：

```
#1.Force host mode
echo host > /sys/devices/platform/usb0/dwc3_mode
#2.Force peripheral mode
echo peripheral > /sys/devices/platform/usb0/dwc3_mode
```

- Linux-4.19/5.10 USB OTG mode 切换命令 (Legacy)

```
#1.Force host mode
echo host > /sys/devices/platform/ff770000.syscon/ff770000.syscon:usb2-phy@e450/otg_mode
#2.Force peripheral mode
echo peripheral > /sys/devices/platform/ff770000.syscon/ff770000.syscon:usb2-phy@e450/otg_mode
```

- Linux-5.10 内核新增切换命令

```
#1.Force host mode
echo host > /sys/kernel/debug/usb/fe800000.usb/mode
#2.Force peripheral mode
echo device > /sys/kernel/debug/usb/fe800000.usb/mode
```

Note:

1. OTG mode 切换命令，都只适用于 RK3399 Type-C0 USB 控制器。假如开发者需要使用 Type-C1 作为 OTG（不建议这么使用），只需将切换命令中 USB 节点名称替换为 Type-C1 对应的 USB 节点即可；
2. Linux-5.10 内核新增的切换命令，可以解决旧的切换命令的使用限制（依赖于 USB DTS 的正确配置，以及只能用于非 Type-C 接口的硬件电路设计）。

RK3399 USB DTS 配置的注意点

Linux-4.4 与 Linux-4.19 USB 3.0 DTS配置的差异点

Linux-4.19 USB DWC3 控制器驱动相比 Linux-4.4 进行了较大的升级，所以，USB DWC3 对应的 DTS 配置也有所改动。Linux-4.4 和 Linux-4.19 之间 DWC3 DTS 存在差异点，主要如下：

1. DWC3 的 "power-domains" 属性，"resets" 属性，"extcon" 属性 引用位置不同。在 Linux-4.4 内核，这三个属性是放在 DWC3 控制器的父节点 (usbdrd3)，而在 Linux-4.19 内核，这三个属性移到了 DWC3 控制器的子节点 (usbdrd_dwc3)；
2. 在配置 Type-C to Type-A USB DTS 时，Linux-4.19 内核需要在 USB 控制器子节点 (usbdrd_dwc3) 中增加 "extcon" 属性的配置，才能支持软件切换 OTG 模式，而 Linux-4.4 内核无此要求。

Linux-5.10 较之前内核 Type-C DTS 配置的差异点

Linux-5.10 Type-C 驱动采用全新 TCPM 框架，其控制器驱动与之前内核有较大差异，因此 DTS 配置也不同，TCPM 与 USB PHY/Cotroller 采用回调机制通信，不同于之前内核的 extcon 通信。DTS 配置主要差异如下：

1. Type-C 控制器芯片（如：FUSB302）新增 ports 子节点，用于关联 usb-role-switch；
2. Type-C 控制器芯片（如：FUSB302）新增 connector 子节点，用于描述 Type-C data-role、power-role、sink-pdos、source-pdos 及 alt-modes 相关信息。具体可参考[Linux-5.10 Type-C](#)

Linux USB DTS 重要属性说明

1. USB 控制器的属性 "usb-role-switch" 仅用于标准 Type-C 接口（带有 PD 控制器芯片），且需要和 dr_mode = "otg" 配合使用。如果 dr_mode 属性配置为 "host"，需要同时将 "usb-role-switch" 属性删除掉，否则可能导致 DP 功能异常；
2. USB2 PHY 的属性 "vbus-supply" 和 "phy-supply"，都是用于控制 VBUS 输出 5V，但两者又有使用区别。"vbus-supply" 用于 OTG 口，支持动态开关 VBUS。"phy-supply" 用于 USB2 HOST 口，系统上电后，VBUS 5V 常开；
3. "extcon" 属性主要功能之一是动态切换 OTG mode。Linux-4.19 内核需要在 USB 控制器子节点 (usbdrd_dwc3) 中增加 "extcon" 属性的配置，才能支持软件切换 OTG 模式；
4. 当 USB3.1 force 为 USB2.0 时，需要增加如下两个 USB 控制器属性

```
"snps,usb2-lpm-disable" /* 兼容不支持 U2 LPM 的U盘 */  
"snps,dis_u2_susphy_quirk" /* 关闭 USB 控制器自动 suspend usb2 phy 的功能 */
```

Type-C1 支持 OTG mode 的修改方法

在章节[RK3399 Type-C USB 使用注意点](#)中已经提到，由于内核 USB Gadget 驱动框架只能支持一个 USB 控制器作为 Device 功能，所以 RK3399 SDK 默认配置 Type-C0 作为 OTG mode 支持 USB Peripheral 功能，而 Type-C1 只支持 Host mode。实际产品中，可以根据应用需求，配置 Type-C1 为 OTG mode，支持 USB Peripheral 功能。

Note:

1. 硬件设计上，需要将 TYPEC1_U2VBUSDET 连接到 USB 接口的 VBUS 脚，否则，OTG1 Device 功能无法正常使用；
2. 下载固件仍然使用 Type-C0 接口，无法更改；
3. 双 Type-C USB OTG 的方案尚未支持。因此，如果要支持 Type-C1 OTG mode，请同时将 Type-C0 对应的 USB 控制器节点的 "dr_mode" 属性配置为 "host"。

Linux-4.4/4.19 Type-C1 OTG DTS 修改方法：

```
&usbdrd_dwc3_0 {  
    status = "okay";  
    dr_mode = "host"; /* 配置 Type-C0 USB 控制器为 host mode */  
    extcon = <&fusb1>; /* 注意: extcon 属性要根据实际的硬件电路设计来配置 */  
};  
  
&usbdrd_dwc3_1 {  
    status = "okay";  
    dr_mode = "otg"; /* 配置 Type-C1 USB 控制器为 OTG mode */  
    extcon = <&fusb1>; /* 注意: extcon 属性要根据实际的硬件电路设计来配置 */  
};
```

Linux-5.10 Type-C1 OTG DTS 修改方法：

```
&usbdrd_dwc3_0 {  
    status = "okay";  
    /delete-property/ usb-role-switch; /* 需要删除 usb-role-switch 属性，否则  
会导致 DP 异常 */  
    dr_mode = "host"; /* 配置 Type-C0 USB 控制器为 host mode */  
};
```

```

&usbdrd_dwc3_1 {
    status = "okay";
    dr_mode = "otg"; /* 配置 Type-C1 USB 控制器为 OTG mode */
    usb-role-switch; /* 配置 Type-C 相关属性 */
    port {
        #address-cells = <1>;
        #size-cells = <0>;
        dwc3_1_role_switch: endpoint@0 {
            reg = <0>;
            remote-endpoint = <&usb1_role_sw>;
        };
    };
};

```

USB Host VBUS 的控制方法

RK3399 平台的 USB VBUS 供电硬件电路设计，主要有三种方案：

1. 使用 GPIO 控制电源稳压芯片输出 VBUS 5V 供电电压；

VBUS GPIO 控制是 Rockchip 平台常用的方案，可以用于 Type-C USB 接口，Type-A USB 接口，Micro USB 接口等，不同接口，对应的 DTS 配置方案不同，具体如下：

- (1) Type-C USB 接口的 VBUS GPIO DTS 配置，请参考[Type-C USB 3.1/DP 全功能 DTS 配置](#)；
- (2) Type-A USB 接口的 VBUS GPIO DTS 配置，请参考[Type-C to Type-A USB only DTS 配置](#)；
- (3) Micro USB 接口的 VBUS GPIO DTS 配置，请参考[Type-C to Micro USB DTS 配置](#)；

2. 使用 PMIC（如 RK817/RK818）输出 VBUS 5V 供电电压；

(1) 如果 PMIC 使用的是 RK8xx（RK809 除外），DTS 不用配置 VBUS 的属性，如果配置，反而可能会导致 VBUS 供电异常。这种方案，驱动会通过发送 EXTCON_USB_VBUS_EN 的通知给 PMIC 驱动，以控制 VBUS 的供电。

(2) 如果 PMIC 使用的是其他 Vendor 的芯片，请参考驱动 drivers/power/rk818_charger.c 实现接收 EXTCON_USB_VBUS_EN 通知的逻辑。

(3) 如果 PMIC 使用的是 RK809，由于该 PMIC 只有 VBUS 输出 5V 的供电功能，没有充电功能，所以不适用于使用发送 EXTCON_USB_VBUS_EN 的通知的方法，而应该配置为 USB2 PHY 节点的 "vbus-supply"，由 USB2 PHY 控制 RK809 的 VBUS 开关，参考配置如下：

```

rk809: pmic@20 {
    regulators {
        vcc5v0_host: SWITCH_REG1 {
            regulator-name = "vcc5v0_host";
        };
    };
};
&u2phy {
    status = "okay";
    u2phy_host: host-port {
        status = "okay";
    };
    u2phy_otg: otg-port {
        vbus-supply = <&vcc5v0_host>;
        status = "okay";
    };
};

```

```
};
```

3. 开机后，硬件直接输出 Vbus 5V 供电电压，不需要软件控制，一般用于 USB Host 接口；

Type-C 控制器芯片支持列表

表 9-1 Type-C 控制器芯片支持列表

| Type-C控制器 芯片型号 | Linux- 4.4 | Linux- 4.19 | Linux- 5.10 | 说明 |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|--|
| FUSB302 | 支持 | 支持 | 支持 | RK平台最常用 |
| ET7301B | 支持 | 支持 | 支持 | 软硬件完全兼容 FUSB302 ^{note1} |
| ET7303 | 不支持 | 支持 | 支持 | 硬件兼容 FUSB302，软件驱动与 RT1711 高度相似 ^{note2} |
| HUSB311 | 不支持 | 支持 | 支持 | 推荐优先使用 硬件兼容 FUSB302，但软件驱动不兼容 ^{note3} |
| RT1711H | 不支持 | 支持 | 支持 | 硬件兼容 FUSB302，软件驱动与 ET7303 高度相似 ^{note4} |
| ANX7411 | 不支持 | 不支持 | 调试中 | RK3588 适配中 |
| WUSB3801 | SDK 不 支持， 个别项 目使用 | 不支持 | 不支持 | 自定义的单线通信机制，误码率高，无法保证通信稳定。 |

note1.

- Linux-4.4 因为不支持 TCPM 软件框架，所有只能支持 FUSB302/ET7301B，两者可以直接替换使用，不需要修改软硬件；
- Linux-4.19/5.10 支持 TCPM 软件框架和 TCPCI 协议，理论上可以兼容所有基于 TCPCI 标准设计的 Type-C 控制器芯片（如：ET7303/HUSB311/RT1711H）；

note2.

- 小封装的 ET7303 (据了解原厂目前没有提供大封装) 已经在 RK 平台验证通过。内核需要单独使能 CONFIG_TYPEC_ET7303，DTS 详细配置请参考章节[Linux-4.19 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[HUSB311\]](#)和 章节[Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[HUSB311\]](#)，因为 HUSB311 和 ET7303 的 I2C 设备地址都为 0x4E，DTS 配置基本一样，只需要修改节点名字和 compatible = "etek,et7303" 属性。

note3.

- RK3399 挖掘机 FUSB302 电路设计不适用 HUSB311，需要飞线。RK3399 IND 板子 FUSB302 可直接替换为 HUSB311。内核需要单独使用 CONFIG_TYPEC_HUSB311，DTS 详细配置请参考章节[Linux-4.19 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[HUSB311\]](#)和 章节[Linux-5.10 Type-C USB 3.1&DP 全功能 DTS 配置\[HUSB311\]](#)。

note4.

- RT1711H 硬件兼容 FUSB302/ET7303，同时软件驱动与 ET7303 高度相似。内核需要单独使能 CONFIG_TYPEC_RT1711H，DTS 配置与 HUSB311/ET7303 基本一样，I2C 设备地址都为 0x4E，只需要修改节点名字和 compatible = "richtek,rt1711h" 属性。

参考文档

1. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/generic.txt
2. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/dwc3.txt
3. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/rockchip,dwc3.txt
4. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/usb-ehci.txt
5. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/usb-ohci.txt
6. kernel/Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-rockchip-typec.txt
7. kernel/Documentation/devicetree/bindings/phy/phy-rockchip-inno-usb2.txt
8. kernel/Documentation/devicetree/bindings/connector/usb-connector.yaml
9. kernel/Documentation/devicetree/bindings/usb/fcs,fusb302.txt