

Rockchip RK3308 Linux SDK 快速入门

文档标识: RK-JC-YF-963

发布版本: V0.0.1

日期: 2022-08-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有© 2022 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了RK3308 Linux SDK的基本使用方法，旨在帮助开发者快速了解并使用RK3308 SDK开发包。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

各芯片系统支持状态

芯片名称	Uboot版本	Kernel版本	Buildroot版本
RK3308B、RK3308H	2017.9	5.10	2021.11

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2022-08-20	V0.0.1	Lin JianHua	初始版本

目录

Rockchip RK3308 Linux SDK 快速入门

1. 开发环境搭建
2. 软件开发指南
 - 2.1 开发向导
 - 2.2 软件更新记录
3. SDK 配置框架说明
 - 3.1 SDK 工程目录介绍
 - 3.2 SDK板级配置
 - 3.3 查看编译命令
 - 3.4 自动编译
 - 3.5 各模块编译及打包
 - 3.5.1 U-Boot编译
 - 3.5.2 Kernel编译
 - 3.5.3 Recovery编译
 - 3.5.4 Buildroot 编译
 - 3.5.5 交叉编译
 - 3.5.5.1 SDK目录内置交叉编译
 - 3.5.5.2 Buildroot内置交叉编译
 - 3.5.6 固件的打包
4. 刷机说明
 - 4.1 Windows 刷机说明
 - 4.2 Linux 刷机说明
 - 4.3 系统分区说明

1. 开发环境搭建

我们推荐使用 Ubuntu 20.04 的系统进行编译。其他的 Linux 版本可能需要对软件包做相应调整。除了系统要求外，还有其他软硬件方面的要求。

硬件要求：64 位系统，硬盘空间大于 40G。如果您进行多个构建，将需要更大的硬盘空间。

软件要求：Ubuntu 20.04 系统：

编译 SDK 环境搭建所依赖的软件包安装命令如下：

```
sudo apt-get install git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect \
g++ patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support \
qemu-user-static live-build bison flex fakeroot cmake gcc-multilib \
g++-multilib unzip device-tree-compiler ncurses-dev
```

建议使用 Ubuntu20.04 系统或更高版本开发，若编译遇到报错，可以视报错信息，安装对应的软件包。

2. 软件开发指南

2.1 开发向导

为帮助开发工程师更快上手熟悉 SDK 的开发调试工作，随 SDK 发布

《Rockchip_Developer_Guide_Linux_Software_CN.pdf》，可在docs下获取，并会不断完善更新。

2.2 软件更新记录

软件发布版本升级通过工程 xml 进行查看，具体方法如下：

```
.repo/manifests$ realpath rk3308_linux_release.xml
# 例如：打印的版本号为v0.0.1，更新时间为20220820
# <SDK>/.repo/manifests/rk3308_linux_alpha_v0.0.1_20220820.xml
```

3. SDK 配置框架说明

3.1 SDK 工程目录介绍

SDK目录包含有 buildroot、recovery、app、kernel、u-boot、device、docs、external 等目录。每个目录或其子目录会对应一个 git 工程，提交需要在各自的目录下进行。

- app：存放上层应用 APP，主要是 qcamera/qfm/qplayer/qsetting 等一些应用程序。
- buildroot：基于 Buildroot（2021.11）开发的根文件系统。

- device/rockchip: 存放各芯片板级配置以及一些编译和打包固件的脚本和预备文件。
- docs: 存放开发指导文件、平台支持列表、工具使用文档、Linux 开发指南等。
- IMAGE: 存放每次生成编译时间、XML、补丁和固件目录。
- external: 存放第三方相关仓库，包括音频、视频、网络、recovery 等。
- kernel: 存放 Kernel 5.10 开发的代码。
- prebuilts: 存放交叉编译工具链。
- rkbin: 存放 Rockchip 相关 Binary 和工具。
- rockdev: 存放编译输出固件。
- tools: 存放 Linux 和 Window 操作系统下常用工具。
- u-boot: 存放基于 v2017.09 版本进行开发的 U-Boot 代码。

3.2 SDK板级配置

进入工程 `<SDK>/device/rockchip/rk3308` 目录：

板级配置	说明
BoardConfig_RK3308BS_64bit.mk	适用于 RK3308BS EVB V11\V20 开发板 运行64位系统
BoardConfig_RK3308BS_32bit.mk	适用于 RK3308BS EVB V11\V20 开发板 运行32位系统

方法1

`./build.sh` 后面加上板级配置文件, 例如：

选择**适用于RK3308BS EVB V11\V20 开发板** 运行64位系统的板级配置：

```
./build.sh device/rockchip/rk3308/BoardConfig_RK3308BS_64bit.mk
```

方法2

```
rk3308$ ./build.sh lunch
processing option: lunch

You're building on Linux
Lunch menu...pick a combo:

0. default BoardConfig.mk
1. BoardConfig.mk
2. BoardConfig_32bit.mk
3. BoardConfig_RK3308BS_32bit.mk
4. BoardConfig_RK3308BS_64bit.mk
5. BoardConfig_robot32.mk
6. BoardConfig_robot64.mk
7. BoardConfig_soundai_cmcc.mk
Which would you like? [0]: 4
```

3.3 查看编译命令

在根目录执行命令：./build.sh -h|help

```
rk3308$ ./build.sh -h
Usage: build.sh [OPTIONS]
Available options:
BoardConfig*.mk  -switch to specified board config
lunch            -list current SDK boards and switch to specified board config
uboot           -build uboot
uefi            -build uefi
spl             -build spl
loader          -build loader
kernel          -build kernel
modules         -build kernel modules
toolchain       -build toolchain
rootfs          -build default rootfs, currently build buildroot as default
buildroot       -build buildroot rootfs
ramboot         -build ramboot image
multi-npu_boot  -build boot image for multi-npu board
yocto           -build yocto rootfs
debian          -build debian rootfs
pcba            -build pcba
recovery        -build recovery
all             -build uboot, kernel, rootfs, recovery image
cleanall        -clean uboot, kernel, rootfs, recovery
firmware        -pack all the image we need to boot up system
updateimg       -pack update image
otapackage      -pack ab update otapackage image (update_ota.img)
sdpackage       -pack update sdcard package image (update_sdcard.img)
save            -save images, patches, commands used to debug
allsave         -build all & firmware & updateimg & save
check           -check the environment of building
info            -see the current board building information
app/<pkg>        -build packages in the dir of app/*
external/<pkg>   -build packages in the dir of external/*

createkeys      -create secureboot root keys
security_rootfs -build rootfs and some relevant images with security paramter
(just for dm-v)
security_boot   -build boot with security paramter
security_uboot  -build uboot with security paramter
security_recovery -build recovery with security paramter
security_check  -check security paramter if it's good

Default option is 'allsave'.
```

查看部分模块详细编译命令，例如：./build.sh -h kernel

```
rk3308$ ./build.sh -h kernel
###Current SDK Default [ kernel ] Build Command###
cd kernel
make ARCH=arm64 rk3308_linux_defconfig
make ARCH=arm64 rk3308bs-evb-amic-v11.img -j12
```

详细的编译命令以实际对应的SDK版本为准，主要是配置可能会有差异。build.sh编译命令是固定的。

3.4 自动编译

进入工程根目录执行以下命令自动完成所有的编译：

```
./build.sh all # 只编译模块代码（U-Boot, Kernel, Rootfs, Recovery）
               # 需要再执行./mkfirmware.sh 进行固件打包

./build.sh     # 在./build.sh all基础上
               # 1. 增加固件打包 ./mkfirmware.sh
               # 2. update.img打包
               # 3. 复制rockdev目录下的固件到IMAGE/***_RELEASE_TEST/IMAGES目录
               # 4. 保存各个模块的补丁到IMAGE/***_RELEASE_TEST/PATCHES目录
               # 注：./build.sh 和 ./build.sh allsave 命令一样
```

3.5 各模块编译及打包

3.5.1 U-Boot编译

```
### U-Boot编译命令
./build.sh uboot

### 查看U-Boot详细编译命令
./build.sh -h uboot
```

3.5.2 Kernel编译

```
### Kernel编译命令
./build.sh kernel

### 查看Kernel详细编译命令
./build.sh -h kernel
```

3.5.3 Recovery编译

```
### Recovery编译命令
./build.sh recovery

### 查看Recovery详细编译命令
./build.sh -h recovery
```

注：Recovery是非必需的功能，有些板级配置不会设置

3.5.4 Buildroot 编译

进入工程目录根目录执行以下命令自动完成 Rootfs 的编译及打包：

```
./build.sh rootfs
```

编译后在 Buildroot 目录 output/rockchip_rk3308_bs_release/images下生成rootfs.squashfs。

3.5.5 交叉编译

3.5.5.1 SDK目录内置交叉编译

SDK prebuilts目录预置交叉编译，如下：

目录	说明
prebuilts/gcc/linux-x86/aarch64/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-aarch64-none-linux-gnu	gcc arm 10.3.1 64位工具链
prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabi	gcc arm 10.3.1 32位工具链

3.5.5.2 Buildroot内置交叉编译

若需要编译单个模块或者第三方应用，需对交叉编译环境进行配置。比如RK3308,其交叉编译工具位于 buildroot/output/rockchip_rk3308_bs_release/host/usr 目录下，需要将工具的bin/目录和 aarch64-buildroot-linux-gnu/bin/ 目录设为环境变量，在顶层目录执行自动配置环境变量的脚本：

```
source envsetup.sh
```

输入命令查看：

```
cd buildroot/output/rockchip_rk3308_bs_release/host/usr/bin
./aarch64-linux-gcc --version
```

此时会打印如下信息：


```
aarch64-linux-gcc.br_real (Buildroot 2018.02-rc3-gc6d04ba007) 10.3.0
```

比如 wifi/bt 模块，常用相关编译命令如下：

- 编译 rkwifi

```
SDK$make rkwifi
```

- 重编 rkwifi

```
SDK$make rkwifi-rebuild
```

- 删除 rkwifi

```
SDK$make rkwifi-dirclean
```

或者

```
SDK$rm -rf buildroot/output/rockchip_rk3308_bs_release/build/rkwifi-1.0.0
```

3.5.6 固件的打包


上面 Kernel/U-Boot/Recovery/Rootfs 各个部分的编译后，进入工程目录根目录执行以下命令自动完成所有固件打包到 rockdev 目录下：

固件生成：

```
./mkfirmware.sh
```

4. 刷机说明

RK3308B EVB V20 开发板正面接口分布图如下：




4.1 Windows 刷机说明

SDK 提供 Windows 烧写工具(工具版本需要 V2.91 或以上), 工具位于工程根目录:

```
tools/
└─ windows/RKDevTool
```

如下图, 编译生成相应的固件后, 设备烧写需要进入 MASKROM 或 BootROM 烧写模式, 连接好 USB 下载线后, 按住按键“MASKROM”不放并按下复位键“RST”后松手, 就能进入MASKROM 模式, 加载编译生成固件的相应路径后, 点击“执行”进行烧写, 也可以按 “recovery”按键不放并按下复位键 “RST” 后松手进入 loader 模式进行烧写, 下面是 MASKROM 模式的分区偏移及烧写文件。

(注意: Windows PC 需要在管理员权限运行工具才可执行)



注：烧写前，需安装最新 USB 驱动，驱动详见：

```
<SDK>/tools/windows/DriverAssitant_v5.11.zip
```

4.2 Linux 刷机说明

Linux 下的烧写工具位于 tools/linux 目录下(Linux_Upgrade_Tool 工具版本需要 V2.1 或以上)，请确认你的板子连接到 MASKROM/loader rockusb。比如编译生成的固件在 rockdev 目录下，升级命令如下：

```
sudo ./upgrade_tool ul -noreset rockdev/MiniLoaderAll.bin
sudo ./upgrade_tool di -p rockdev/parameter.txt
sudo ./upgrade_tool di -u rockdev/uboot.img
sudo ./upgrade_tool di -t rockdev/trust.img
sudo ./upgrade_tool di -misc rockdev/misc.img
sudo ./upgrade_tool di -b rockdev/boot.img
sudo ./upgrade_tool di -recovery rockdev/recovery.img
sudo ./upgrade_tool di -oem rockdev/oem.img
sudo ./upgrade_tool di -rootfs rockdev/rootfs.img
sudo ./upgrade_tool di -userdata rockdev/userdata.img
sudo ./upgrade_tool rd
```

或升级打包后的完整固件：

```
sudo ./upgrade_tool uf rockdev/update.img
```

或在根目录，机器在 MASKROM 状态运行如下升级：

```
./rkflash.sh
```

4.3 系统分区说明

默认分区说明 (下面是 RK3308 EVB 分区参考)

- uboot 分区：供 uboot 编译出来的 uboot.img。
- trust 分区：供 uboot 编译出来的 trust.img。
- misc 分区：供 misc.img，给 recovery 使用。
- boot 分区：供 kernel 编译出来的 boot.img。
- recovery 分区：供 recovery 编译出的 recovery.img。
- backup 分区：预留，暂时没有用，后续跟 Android 一样作为 recovery 的 backup 使用。
- rootfs 分区：供 buildroot、或 debian 编出来的 rootfs.img。
- oem 分区：给厂家使用，存放厂家的 APP 或数据。挂载在 /oem 目录。
- userdata 分区：供 APP 临时生成文件或给最终用户使用，挂载在 /userdata 目录下。