

### ■ SEIS BOTÕES : MUITO MAIS AÇÃO!

Você tem em suas mãos o mais rápido joystick já existente. Com seis botões de ação, você fará todos os movimentos possíveis com um simples toque. E isto significa jogo mais veloz, muitos pontos e mais vitórias!

- ❑ **Botões A, B e C** - Aperte estes botões para atirar, pular e atacar, dependendo do cartucho que você estiver jogando.
- ❑ **Botões X, Y e Z** - Use estes novos botões para obter maior quantidade e combinação de movimentos como ataques circulares, chutes aéreos, socos violentos e pontapés velozes.
- ❑ **Botão MODE (Modo)** - Aperte este botão para poder usar o JOYSTICK 6 BOTÕES com alguns jogos antigos (veja informações adiante).
- ❑ **Botões START (Início) e DIRECIONAL** - Estes botões apresentam as mesmas funções do joystick tradicional para Mega Drive.

**Obs:** Leia o Manual de Instruções de cada jogo para obter maiores detalhes sobre outras funções específicas dos botões.

### ■ CONECTANDO SEU JOYSTICK 6 BOTÕES

Conecte o JOYSTICK 6 BOTÕES diretamente no console de seu Mega Drive. Para isto, siga corretamente estes passos:

- 1) Verifique se o Mega Drive está desligado.
- 2) Conecte o JOYSTICK 6 BOTÕES na entrada para o joystick 1 do seu Mega Drive.
- 3) Para dois jogadores, conecte um segundo JOYSTICK 6 BOTÕES na entrada 2.

O JOYSTICK 6 BOTÕES é permutável com o joystick original de seu Mega Drive.

Dois jogadores podem usar dois JOYSTICKs 6 BOTÕES ou um JOYSTICK 6 BOTÕES e um outro joystick qualquer para Mega Drive. No entanto, recomenda-se o uso do mesmo tipo de joystick pelos dois jogadores para garantir que ambos tenham igualdade de ação.

### ■ USANDO O JOYSTICK 6 BOTÕES

Use todos os seis botões de ação (A, B, C e X, Y, Z) ao jogar. Consulte os respectivos Manuais de Instruções dos jogos para informações adicionais sobre funções específicas dos botões. Se os jogos, principalmente os mais antigos, tiverem instruções somente para os botões A, B e C, então você não deve usar os botões X, Y e Z ao jogar.

### ■ JOGANDO CARTUCHOS ANTIGOS COM O JOYSTICK 6 BOTÕES

Alguns jogos mais antigos podem não funcionar com o JOYSTICK 6 BOTÕES. Neste caso, você pode solucionar o problema utilizando o botão MODE (Modo) no JOYSTICK 6 BOTÕES. Veja como fazer:

- 1) Verifique se o JOYSTICK 6 BOTÕES está bem conectado e se o Mega Drive está desligado.
- 2) Aperte e mantenha pressionado o botão MODE (Modo), localizado acima do Botão Z.
- 3) Ligue seu Mega Drive.
- 4) Quando aparecer a tela com o logotipo da SEGA, solte o botão MODE (Modo).

**Obs:** Siga estas instruções principalmente quando for jogar *Forgotten Worlds™* e *Golden Axe II™*.

### IMPORTANTE

Os seguintes jogos não são recomendados ao se utilizar o JOYSTICK 6 BOTÕES:

- Alien 3™
- Decap Attack™
- John Madden Football™
- Jordan vs. Bird™

- ❑ Conheça também nossos outros modelos de joysticks para Mega Drive: Python, Chimera e o modelo tradicional.

