




POWER SWITCH




USB, POWER PATHS, CHARGING AND FILTERING



IMU + MAGNETOMETER




BATTERY & FUEL GAUGE




IO TABLE

IO0 - BOOT	IO13 - TFT_BACKLIGHT
IO1 - MIC_DATA	IO14 - FG_ALERT (ACTIVE LOW)
IO2 - MIC_BCLK	IO15 - TFT_DC
IO3 - MIC_WS	IO16 - TFT_CS
IO4 - RTC_INT (ACTIVE LOW)	IO17 - TFT_RESET
IO5 - I2C2 - SDA (TOUCH)	IO18 - BUZZER
IO6 - BMI270_INT1	IO21 - PWR-SHUTDOWN
IO7 - BMI270_INT2	IO34 - VBUS_SENSE
IO8 - I2C - SDA	IO35 - SPL_MOSI
IO9 - I2C - SCL	IO36 - SPL_SCK
IO10 - I2C2 - SCL (TOUCH)	IO37 - SPL_MISO
IO11 - TOUCH_INT	IO41 - HAPTIC_EN
IO12 - TOUCH_RESET	IO42 - HAPTIC_INT


RTC




AUDIO




ESP32-S3-PICO-1-N8R2



HAPTIC




BUTTONS



SOLDER PADS

J4	Conn_01x07_Pin
1	GND
2	3.3V
3	SDA
4	SCL
5	IO37
6	IO38
7	IO39

SCREEN + TOUCH



TFT Backlight PWM control
Default is OFF so screen
is off when watch sleeps.