

ServoMotor

- Adafruit_PWMServoDriver
- * m_servo
- uint16_t m_pwm_min
- uint16_t m_pwm_max
- uint8_t m_pin

- + ServoMotor(uint8_t pin, uint16_t pwm_min, uint16_t pwm_max)
- + ~ServoMotor()
- + void init()
- + void setPWM(uint16_t pwm)
- + void setPercent(float percent)