

Openandhome – Bedienungsanleitung

Temperatursensor 2019-01

Fehlerbeschreibung

Diese Webseite ist nicht erreichbar	siehe erste Inbetriebnahme
Webseite ist nicht verfügbar	Spannungsversorgung ist nicht vorhanden
Keine Sensordaten, Gerät setzt aus	Kontrolle der Netz- oder Batterieverbindung, es müssen 5,0 Volt DC anliegen! Eventuell hat sich der USB Stecker im Gerät gelöst!
Angezeigte Temperatur ist zu hoch oder zu niedrig	falls Sie den Sensorstandort gewechselt haben, müssen Sie einige Minuten warten. Für eine Differenz +/-5°C sind 10 Minuten Wartezeit notwendig
WLAN-Daten falsch eingegeben	Der Sensor versucht sich in das angegebene WLAN ein- zu wählen. Wenn die Zugangsdaten nicht korrekt sind, startet er nach ca. 5 Minuten wieder einen Zugangspunkt und Sie können wieder bei A) beginnen.

Inbetriebnahme mit Ihrer Fritzbox oder WLAN Router (Reichweite in Ihrem gesamten WLAN- Bereich)

- A)** Sensor mit dem USB Kabel mit 3,7 Volt (500mA) versorgen
- B)** Mit einem geeigneten Smartphone, unter Einstellungen die WLAN Verbindung aufrufen
- C)** Aktuelle Netzwerke suchen. Der Sensor startet ein eigenes WLAN mit dem Namen „Temperatursensor-0“, mit Sensor verbinden
- D)** Passwort für den Sensor WLAN ist: **configesp**
- E)** Es kommt eine Meldung „eventuell ist die Internetverbindung nicht verfügbar“ oder ähnlich
- F)** Internet Browser öffnen und die **IP 192.168.4.1/config** (1. im folgenden Bild) eingeben
- G)** Es öffnet ein ESP Easy Mega: TemperaturSensor Fenster
- H)** Tragen Sie den Namen **Ihres** eigenem WLAN ein (2.)
- I)** Tragen Sie das Passwort **Ihres** eigenem WLAN ein (3.)
- J)** Speichern Sie die Einstellung mit dem Button „Submit“ (4.)
- K)** Der Sensor wählt sich nun in Ihr WLAN ein und ist dort verfügbar
- L)** Sie können den Sensor über die folgende URL (Eingabe im Browser) jederzeit aufrufen: <http://temperatursensor-0/openandhome.esp>
- M)** Sollte der Sensor nicht verfügbar sein, so sind die Einstellungen in Ihrem Router zu prüfen
- N)** Konfigurationsseite Router öffnen und prüfen Sie ihr WLAN Heimnetz

- O) Falls sie keinen Erfolg haben, überprüfen Sie die Spannungsversorgung und starten Sie in diesem Fall, nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten, wieder bei Punkt A.

Alternative Inbetriebnahme nur mit dem Smartphone (geringe Reichweite)

- A) Sensor mit dem USB Kabel mit 5 Volt (mind. 500mA) versorgen
- B) Mit einem geeigneten Smartphone, unter Einstellungen die WLAN Verbindung aufrufen
- C) Aktuelle Netzwerke suchen. Der Sensor startet ein eigenes WLAN mit dem Namen „Temperatursensor-0“, mit den Sensor verbinden
- D) Passwort für den Sensor WLAN ist: **configesp**
- E) Je nach Smartphone kommt eine Meldung, dass über die Verbindung kein Internet zur Verfügung steht
- F) Internet Browser öffnen und die Adresse: **192.168.4.1/openandhome.esp** eingeben
- G) **Es wird ein Fenster mit dem Dashboard des Temperatursensors openandhome geöffnet**

Messreihe:

Der Golden Master Temperatursensor Openandhome wurde in eine Messreihe mit einem geeichten Testo 112 (NTC -25...120°C) Temperaturmessgerät kalibriert. Alle ausgelieferten Temperatursensoren werden mit einer Vergleichsmessung anhand des Golden Master kalibriert. Abweichungen liegen maximal bei +/- 0,5°C, gegenüber dem Golden Master.

Temperatursensor mit WLAN:

- Mit deutscher Bedienungsanleitung
- Mit deutschem Support
- Keine Datenübertragung aus Ihrem Netz
- Mit Quelloffener Software ([ESPEasy](#))

- Vorbereitet für die Einbindung in SmartHome-Systemen wie
 - [OpenHAB](#)
 - [FHEM](#)
 - [Domoticz](#)
 - [Node Red](#)
 - [IoBroker](#)

Funktionsbeschreibung:

Der Temperatursensor ist mit einem DS18B20 Fühler ausgestattet. Das Gerät muss über ein USB Kabel mit 5 Volt DC (mind. 500mA) versorgt werden. Mittels einer integrierten Wifi Antenne kann die Temperatur über ein geeignetes Smartphone direkt (kurze Reichweite) oder in einem vorhandenen WLAN Netz über ein Smartphone eingesehen werden.

Anwendungsbereich:

Der Sensor wird mit einem Gehäuse gegen Feuchtigkeit geschützt ausgeliefert und ist daher für den Einsatz im Innen- und geschütztem Außenbereich hervorragend geeignet. Sowohl im privaten als auch industriellen Bereich. Sie können Temperaturen von -25... 120°C jederzeit ermitteln. Es gibt sehr viele Anwendungsbereiche, die Sie in Ihren WLAN Bereich nutzen können, hier nur eine kleine Auswahl:

- Kühlschranktemperatur
- Heizungstemperatur wie Vorlauf- oder Rückläufe
- Boilertemperatur
- Pooltemperatur
- Wassertemperatur im Schwimmbad oder Gartenteich
- Solaranlage
- Außentemperatur
- Zimmertemperatur
- Saunatemperatur
- Gefrieranlage
- Lagertemperatur
- Temperaturüberwachung bei Schüttgut (Getreide etc.)

Eigenschaften:

- für Temperaturen von – 25°C bis 120°C
- feuchtigkeitsgeschützt
- WLAN/ Wifi

Technische Daten:

Anschlussgehäuse	Kunststoffgehäuse KH-F20, 82x58x35mm (lxbxh), Farbe Grau, klar mit eingebauter Leiterplatine, ausgezeichnet feuchtigkeitsbeständig und staubdicht
Messumformer	ESP8266, ESP12 WeMos D1 Mini WIFI NodeMcu Lua

	Development Board SMA Antenna 2.4G, eingebaut im Anschlussgehäuse
Gummitüllen	M16/ IP65, Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM), Farbe Grau
Fühler	<p>Thermometer Temperaturfühler DS18B20, in einer hochwertige Edelstahl-Röhre, wasserdicht, mit schwarzem Kabel feuchtigkeitsbeständig,</p> <p>d=6 mm*50mm, NTC</p> <p>Betriebstemperaturbereich: -55°C - +125°C, Genauigkeit über den Bereich von -10°C bis +85°C: ± 0,5°C</p> <p>Versorgungsspannungsbereich: 3.0V-5.5V DC</p>
Anschlusskabel	Micro USB, ECB-DU4AWE2, 1 Meter, weiß
Packliste:	<p>Spannungsversorgung 5 Volt DC <u>nicht</u> im Lieferumfang!</p> <p>Temperaturfühler mit Anschlussbox</p> <p>1x Bedienungsanleitung in Deutsch mit Serviceadresse</p>

Sicherheitshinweise/ Risikobewertung:

- Dieser Temperatursensor wurde mit einem stabilen Gehäuse ausgestattet, gegen Schlag ist diese zusätzlich zu schützen!
- Betreiben Sie den Temperatursensor nur mit der vorgesehenen Schutzkleinspannung 5 Volt DC!
- Für Kinder und Tiere ist dieser Temperatursensor nicht geeignet!
- Gerät nicht eigenmächtig öffnen!
- Für Schäden jeglicher Art, die durch nicht sachgemäßen Umgang, Veränderung oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

In einer Testreihe der Allgemeines Produktsicherheit wurde unser Produkt von uns als sicher eingestuft. Falls Sie feststellen, dass wir unser Produkt weiter verbessern können, kontaktieren Sie uns an der unten genannten Adresse. Wir werden Ihre Meinung ernst nehmen und eine Verbesserung prüfen.

Nach einer Bewertung fällt unser Produkt derzeit nicht unter die CE-Kennzeichnungspflicht: Product-specific requirements for EU market access 9025192000

(Nur für elektrische und elektronische Geräte erforderlich, die in den Geltungsbereich der Richtlinie 2011/65 / EU und / oder der Richtlinie 2012/19 / EU fallen.)

Entsorgungshinweise:

- Gerät nicht im Hausmüll entsorgen!
- Altgeräte bitte an uns zurück senden, um Elektroschrott zu vermeiden und Rohstoffe zu schonen!

Weitere Informationen:

- Fragen zum Produkt können Sie an uns richten:
info@openandhome.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten