

STT	Lệnh	Chức năng
1	WTJN	node muốn kết nối tới SINK
2	ACK	lệnh gửi phản hồi khi giao tiếp
3	CH	lệnh xem trạng thái của thiết bị
4	RS	lệnh reset thiết bị
5	RD	lệnh lấy dữ liệu từ NODE
6	IS	lệnh lắp đặt của SINK
7	NIS	lệnh không lắp đặt của SINK

{"SS":0,"ID":"NODEID","CM":"WTJN"}
 {"SS":0,"SID":"SationID","ID":"NODEID","CM":"RS"}

STT	Các trường	Chức năng
1	SS	có phải được gửi từ Server hay không
2	SID	Station ID
3	ID	Node ID
4	LRS	LoRa state
5	LRB	LoRa band width
6	LRF	LoRa carrier frequency
7	LROP	LoRa output power
8	RISS	RISS
9	SNR	SNR

{"SS":0,"SID":"SationID","ID":"NODEID","CM":"RS","LRS":0}

STT	Các trường của lúa	Chức năng
1	Tem	Dữ liệu nhiệt độ
2	Hum	Dữ liệu độ ẩm
3	EC	Dữ liệu độ dẫn điện
4	PH	Dữ liệu PH
5	Ni	Dữ liệu Nito
6	Pho	Dữ liệu Photo
7	Ka	Dữ liệu Kali
8	Pin	Dữ liệu điện áp Pin

{"SS":0,"SID":"SationID","ID":"NODEID","Tem":0}