

Имя	Конт.
Вывод Данных 1	1
Вывод Данных 2	2
Вывод Данных 3	3
Вывод Данных 4	4
Вывод Данных 5	5
Вывод Данных 6	6
Вывод Данных 7	7
Вывод Данных 8	8
Вывод Данных 9	9
Вывод Данных 10	10
Вывод Данных 11	11
Вывод Данных 12	12
Вывод Данных 13	13
Вывод Данных 14	14
Вывод Данных 15	15
Вывод Данных 16	16
Вывод Данных 17	17
Вывод Данных 18	18
Вывод Данных 19	19
Вывод Данных 20	20
Вывод Данных 21	21
Вывод Данных 22	22
Вывод Данных 23	23
Вывод Данных 24	24
Вывод Данных 25	25
Вывод Данных 26	26
Вывод Данных 27	27
Вывод Данных 28	28
Вывод Данных 29	29
Вывод Данных 30	30
Вывод Данных 31	31
Вывод Данных 32	32

Имя	Конт.
Сигнал сброса	RESET
Тактовый сигнал	CLK

Имя	Конт.
Вывод Данных 1	1
Вывод Данных 2	2
Вывод Данных 3	3
Вывод Данных 4	4
Вывод Данных 5	5
Вывод Данных 6	6
Вывод Данных 7	7
Вывод Данных 8	8
Вывод Данных 9	9
Вывод Данных 10	10
Вывод Данных 11	11
Вывод Данных 12	12
Вывод Данных 13	13
Вывод Данных 14	14
Вывод Данных 15	15
Вывод Данных 16	16
Вывод Данных 17	17
Вывод Данных 18	18
Вывод Данных 19	19
Вывод Данных 20	20
Вывод Данных 21	21
Вывод Данных 22	22
Вывод Данных 23	23
Вывод Данных 24	24
Вывод Данных 25	25
Вывод Данных 26	26
Вывод Данных 27	27
Вывод Данных 28	28
Вывод Данных 29	29
Вывод Данных 30	30
Вывод Данных 31	31
Вывод Данных 32	32

