

Tennsy LC Pinout

Pin	Function	LetsGo
GND	GND	
0	RX1	MIDI IN
1	TX1	MIDI OUT
2	D I/O	GO
3	D I/O	STOP
4	D I/O	Previous
5	D I/O	Next
6	D I/O	KeyboardMode_1
7	D I/O	KeyboardMode_2
8	D I/O	KeyboardMode_3
9	D I/O	KeyboardMode_4
10	D I/O	
11	D I/O	
12	D I/O	
Vin (Vbat)	5V / 3.3V	
3.3V		
GND		
Programm		
DAC / A12 (A14)		
13	DI/O	
14	A+D I/O	MidiMode_1
15	A+D I/O	MidiMode_2
16	A+D I/O	RUN Led
17	A+D I/O	TX Led
18	A+D I/O	
19	A+D I/O	
20	A+D I/O	MidiOnOff
21	A+D I/O	MidiChannel
22	A+D I/O	
23	A+D I/O	
3.3V		
AGND		
Vin		
AREF		
24	A I/O	
25	A I/O	