

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

А (16-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) СЕРОГО ЦВЕТА

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
1	20S	РАЗРЕШЕНИЕ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ НА ЭЛЕКТРОПРИВОД ДВЕРИ ЗАДКА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ
2	9P	УПРАВЛЕНИЕ «+» ЗАДНИХ ПРОТИВОТУМАННЫХ ФОНАРЕЙ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
3	36A	УПРАВЛЕНИЕ «+» СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
4	20CV	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТПИРАНИЯ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
5	20D	УПРАВЛЕНИЕ «+» ЗАПИРАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА
6	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
7	18A	УПРАВЛЕНИЕ «-» ОСВЕЩЕНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
8	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
9	65L	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ПРАВОГО СТОП-СИГНАЛА
10	20BH	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ/КРЫШКИ ЛЮКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
11	20AR	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ДВЕРИ
12	20BC	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ОТПИРАНИЯ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ/КРЫШКИ ЛЮКА ЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА
13	64X	УПРАВЛЕНИЕ ЗАДНИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ ЛЕВОГО ПОВОРОТА
14	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
15	65M	УПРАВЛЯЮЩИЙ СИГНАЛ ЛЕВОГО СТОП-СИГНАЛА
16	64AB	УПРАВЛЕНИЕ ЗАДНИМИ УКАЗАТЕЛЯМИ ПРАВОГО ПОВОРОТА