

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

Е (40-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) СЕРОГО ЦВЕТА

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
21	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
22	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
23	21K	СИГНАЛ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ОТ ТРАВМОБЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ И ПАНОРАМНОЙ КРЫШИ
24	15M	УПРАВЛЕНИЕ «-» РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА
25	134B	УПР СИГНАЛ НА РЕЛЕ «+» АККУМ БАТАРЕИ С ВРЕМ ЗАДЕРЖКОЙ БЕЗ РАЗГРУЗКИ
26	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
27	134A	УПР СИГНАЛ НА РЕЛЕ «+» АККУМ БАТАРЕИ С ВРЕМ ЗАДЕРЖКОЙ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХР
28	134C	УПРАВЛЕНИЕ РЕЛЕ 2 «+» АКБ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПУСКА
29	38JU	РЕЛЕ 1 УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ САЛОНА
30	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
31	23E	УПРАВЛЕНИЕ ОБМОТКОЙ РЕЛЕ БЛОКИРОВКИ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОВ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ
32	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
33	141H	СИГНАЛ СТРОКИ 5 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
34	141P	СИГНАЛ СТОЛБЦА 5 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
35	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
36	141D	СИГНАЛ СТРОКИ 3 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
37	141G	СИГНАЛ СТРОКИ 4 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
38	141B	СИГНАЛ СТРОКИ 1 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
39	141C	СИГНАЛ СТРОКИ 2 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
40	87G	СИГНАЛ «-» ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА