

# Предохранители и реле

## КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

С (40-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) **ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА**

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
1	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
2	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
3	26CW	СИГНАЛ ПРАВОГО ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ В МОДИФИКАЦИИ СО СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ НА 433 МГц
4	26CV	СИГНАЛ ЛЕВОГО ЗАДНЕГО ДАТЧИКА ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ В МОДИФИКАЦИИ СО СТАНДАРТНОЙ СИСТЕМОЙ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ДВЕРЕЙ НА 433 МГц
5	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
6	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
7	20U	СИГНАЛ «–» БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
8	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
9	20V	СИГНАЛ «–» БЛОКИРОВКИ ВНУТРЕННЕЙ РУЧКИ ЗАДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ
10	87B	СИГНАЛ «–» ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРАВОЙ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
11	87T	СИГНАЛ ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 1 КРЫШКИ ЗАДНЕГО БАГАЖНИКА
12	87A	СИГНАЛ «–» ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАДНЕЙ ЛЕВОЙ ДВЕРИ
13	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
14	112F	СИГНАЛ ДАТЧИКА ПРИСУТСТВИЯ ВОДИТЕЛЯ В МОДИФИКАЦИИ С ГИБРИДНЫМ МИКРОФОНОМ
15	36C	СИГНАЛ «–» ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РЕВЕРСА ТОРМОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
16	20G	УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ ЗАДКА
17	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
18	21Z	СИГНАЛ ИМПУЛЬС. ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА СЕТИ LIN (МЕСТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СЕТЬ)
19	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
20	133B	СИГНАЛ CAN Н ЩИТКА ПРИБОРОВ > ЭБУ