

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

F (40-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) ЧЕРНОГО ЦВЕТА

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
1	87H	СИГНАЛ «→» ОДНОПОЗИЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ
2	80CD	СИГНАЛ «→» ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ В МОДИФИКАЦИИ «АВТОМОБИЛЬ С КЛЮЧОМ»
3	141R	СИГНАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ 6 МАТРИЦЫ БЛОКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
4	141L	СИГНАЛ СТОЛБЦА 2 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
5	141K	СИГНАЛ СТОЛБЦА 1 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
6	141M	СИГНАЛ СТОЛБЦА 3 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
7	141N	СИГНАЛ СТОЛБЦА 4 МАТРИЦЫ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОД РУЛЕВЫМ КОЛЕСОМ
8	26M	УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛЬНОЙ ЛАМПОЙ РАБОТАЮЩЕГО ДВИГАТЕЛЯ
9	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
10	26J	УПРАВЛЕНИЕ «→» ДАТЧИКА ХОЛЛА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
11	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
12	26СТ	СИГНАЛ ЛЕВОГО ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ЗАКРЫВАНИЯ/ОТКРЫВАНИЯ
13	26CU	СИГНАЛ ПРАВОГО ПЕРЕДНЕГО ДАТЧИКА ЗАКРЫВАНИЯ/ОТКРЫВАНИЯ
14	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
15	47AA	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРЫ
16	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
17	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
18	--	НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
19	112C	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ ОСТАНОВКИ И ЗАПУСКА
20	26CL	СИГНАЛ А НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ СИСТЕМЫ «АВТОМОБИЛЬ БЕЗ КЛЮЧА» НА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ