

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

597 - 1

№	АМПЕР	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
F1	--	--	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ: РЕЗЕРВНЫЙ
F2	15 A	BP42	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭБУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (119) В МОДИФИКАЦИИ С АКП
F3	30 A	BP27	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (1866) ЧЕРЕЗ РЕЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (450)
F4	40 A	BP31	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЛОКА ЗАЩИТЫ И КОММУТАЦИИ (1337)
F5	70 A	BP35	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЛОКА ПРЕДПУСКОВОГО ПОДОГРЕВА (257)
F6	50 A	BP4A	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭБУ АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ (119) В МОДИФИКАЦИИ С ДВИГАТЕЛЕМ К9К С АКП
F7	60 A	BP7	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (188) ЧЕРЕЗ БЛОК РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ (1839)

597 - 2

№	АМПЕР	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
F8	70 A	BP9E	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЛОКА ИНТЕРФЕЙСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ (1550)
F9	70 A	BP9G	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БЛОКА ИНТЕРФЕЙСА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ (1550)

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

597 - 1

№	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
a	20 A	РЕЛЕ СВЕТА ЗАДНЕГО ХОДА (602) В МОДИФИКАЦИИ С АКП

450

№	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
450	40 A	РЕЛЕ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ ТОПЛИВА