

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

Е (40-КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ) СЕРОГО ЦВЕТА

| КОНТАКТ | ЦЕПЬ | ОПИСАНИЕ |
|---------|------|--|
| 1 | 26I | «+» ЗАМКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ |
| 2 | 64V | УПРАВЛЕНИЕ ПОВТОРИТЕЛЕМ ЛЕВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА |
| 3 | 64U | УПРАВЛЕНИЕ ПОВТОРИТЕЛЕМ ПРАВОГО УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА |
| 4 | 38JV | РЕЛЕ 2 УПРАВЛЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ САЛОНА (ПАССАЖИР) |
| 5 | 38GV | СИГНАЛ CAN L КОНДИЦИОНЕРА |
| 6 | 38GU | СИГНАЛ CAN H КОНДИЦИОНЕРА |
| 7 | 14S | СИГНАЛ ПО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ДАТЧИКА ДОЖДЯ |
| 8 | 38GU | СИГНАЛ CAN H КОНДИЦИОНЕРА |
| 9 | 38GV | СИГНАЛ CAN L КОНДИЦИОНЕРА |
| 10 | 20AW | ИМПУЛЬСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИРАНИЕМ И ОТПИРАНИЕМ ЗАМКОВ ДВЕРЕЙ |
| 11 | 64Q | УПРАВЛЕНИЕ «-» РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 12 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 13 | 137G | СИГНАЛ CAN L |
| 14 | 137H | СИГНАЛ CAN H |
| 15 | 21Z | СИГНАЛ ИМПУЛЬС. ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА СЕТИ LIN (МЕСТНАЯ КОММУТАЦИОННАЯ СЕТЬ) |
| 16 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 17 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 18 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 19 | -- | НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ |
| 20 | 141Q | СИГНАЛ ЛИНИИ 6 МАТРИЦЫ БЛОКА ПОДРУЛЕВЫХ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ |