

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

№	АМПЕР	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
11	20 А	3N	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ модуля управления топливным насосом (2227) — датчика уровня топлива/температуры топлива/топливного насоса (1993)
12	30 А	1A	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ стартера (163)
13	10 А	AP4	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭБУ автоматической коробки передач (119) — гидротрансформатора (2504) в модификации со слабым уровнем гибридизации SSG
14	5 А	AP44	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦЭКБС (645) — через выключатель стоп-сигналов (160) — электроусилителя рулевого управления (1232)
15	5 А	AP15	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭБУ впрыска (120)
16	10 А	AP25	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ электрозамка рулевой колонки (1088) — датчика угла поворота рулевого колеса (583) — ЭБУ подушек безопасности/преднатяжителей ремней безопасности (756)
17	10 А	AP11	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ датчика нейтрального положения механической коробки передач/света заднего хода (1109) — управления реле подогревателя дизельного топлива (450) в модификации с дизельным двигателем — силового цилиндра переменного объема (1150) в модификации с АКП: блока защиты и коммутации (1337) через реле света заднего хода (602) в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке (597-1) — управления реле света заднего хода (602) в блоке предохранителей и реле в моторном отсеке (597-1) кроме модификаций с двигателями H5F