

Предохранители и реле

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ 1

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
A	BP11	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 1
B	BP13	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 3

НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМОВ 2

КОНТАКТ	ЦЕПЬ	ОПИСАНИЕ
A	BP12	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ > САЛОНА АВТОМОБИЛЯ 2
B	BP23	«+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ САЛОНА 4

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

260-1

№	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
A	70 А	РЕЛЕ 1 «+» АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПУСКА (1760)
B	70 А	НЕВЫКЛЮЧЕННОЕ РЕЛЕ «+» АКБ С ВРЕМЕННОЙ ЗАДЕРЖКОЙ (БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ЗАПУСКА) (1762)
C	--	РЕЛЕ: РЕЗЕРВНОЕ
D	--	РЕЛЕ: РЕЗЕРВНОЕ
F	40 А	РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА (235)
G	20 А	РЕЛЕ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА (229)
H	--	РЕЛЕ: РЕЗЕРВНОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ РЕЛЕ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ КОМПЛЕКТАЦИИ)

БЛОК 752

№	АМПЕР	ОПИСАНИЕ
752	70 А	РЕЛЕ ПОСЛЕ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ № 2 (AP2)